

准备使用 Label Editor

操作环境

安装 Label Editor 前，请确认您的计算机满足以下要求。

操作系统	Windows 10 (32 位 /64 位)、Windows 8.1/8 (32 位 /64 位)、Windows 7 (32 位 /64 位)
Label Editor 所用硬盘空间	约 300MB
显示器	XGA (1024 x 768)、增强色或更高
接口	USB、以太网 10BASE-T/100BASE-TX*、无线 LAN 网络*、蓝牙*

* 仅适用于支持网络和蓝牙接口的打印机。

① 注意

在 Windows 已升级为更新版本的计算机上，Label Editor 可能无法正常操作。根据您所使用的计算机环境，Label Editor 也可能无法正常操作。

安装 Label Editor 和打印机驱动程序

该部分说明了在通过 USB 线将打印机连接至计算机时使用的安装方法。如果您的打印机型号支持网络连接，而您想要将其连接至网络上的计算机，请参见各个产品附带的手册或“网络配置指南”。

⚠ 注意

安装窗口提示您连接本产品前，请勿将其连接至计算机。

如何将本产品连接至计算机

📖 本产品使用手册



① 注意

- 请务必以具有管理员权限的用户身份安装 Label Editor。
- 安装 Label Editor 前，请关闭计算机中运行的所有其他应用程序。
- 确保您安装最新版本的 Label Editor 和打印机驱动程序。安装旧版将可能无法进行标签打印。
- 将两个或多个产品连接至同一台计算机时，每个产品都需要单独安装打印机驱动程序。当第二个或后续产品首次连接至计算机时，打印机驱动程序即开始安装。根据屏幕中显示的说明进行安装。刚安装好的打印机驱动程序被命名为打印机驱动程序的副本。

- 1 打开计算机，并启动 Windows。
关闭所有正在运行的应用程序。关闭所有防病毒或类似软件。
- 2 双击 Setup.exe 文件。
安装程序启动。
选择 [简体中文]，并单击 [下一步]。
- 3 显示安装屏幕时，确认内容并单击您的选择。

同时安装 Label Editor 和打印机驱动程序时
[安装应用程序与驱动程序]：单击此项。

仅安装打印机驱动程序时

[仅安装驱动程序]：单击此项。

显示软件许可协议确认窗口时，确认内容并单击 [同意]。

📖 至步骤 8

备注

- 若显示以下消息，说明本机已安装旧版本的此应用程序。安装新版本前，请务必卸载旧版本。



- 若显示以下屏幕，说明本机已安装过此应用程序或驱动程序。添加或更改项目时，单击 [添加 / 更改功能]。



- ④ 显示许可协议对话框时，确认内容并单击 [同意]。
要终止安装：单击 [不同意]。
- ⑤ 显示目标选择对话框时，确认目标文件夹，并单击 [下一步]。
开始安装。
要更改目标文件夹：单击 [浏览 ...]。
- ⑥ 显示选择安装应用程序屏幕时，确认已选中 [Label Editor]，并单击 [下一步]。
- ⑦ 显示完成消息时，安装便已完成。单击 [完成]。
要创建桌面快捷方式，选中该复选框。

接下来安装打印机驱动程序。

- ⑧ 确认要使用的打印机，再单击 [下一步]。

备注

· 对于可使用网络的打印机

在完成步骤 ⑧ 后显示所示的屏幕。

单击 [USB 连接]，然后单击 [下一步]。

有关网络连接，请参见“网络配置指南”以查看指示。



· 对于可使用蓝牙的打印机

如果打印机同时支持 USB 和蓝牙连接，在完成步骤 ⑧ 后显示所示的屏幕。

单击 [USB 连接]，然后单击 [下一步]。

要使用蓝牙进行连接，单击 [蓝牙® 连接]，然后根据屏幕上的说明进行操作。

如果您的打印机只支持蓝牙连接，只需按照完成步骤 ⑧ 后屏幕上的说明操作即可。



- ⑨ 根据屏幕上的说明，将本产品连接至计算机。

关于如何将产品连接至计算机

 本产品使用手册

- ⑩ 显示完成消息时，安装便已完成。单击 [完成]。

卸载 Label Editor 和 / 或打印机驱动程序

① 注意

- 卸载打印机驱动程序时，请断开本产品与计算机的连接。
- 卸载 Label Editor 和 / 或打印机驱动程序前，请关闭计算机上运行的所有其他应用程序。

- ❶ 双击 Setup.exe 文件。
- ❷ 选择 [简体中文]，并单击 [下一步]。
- ❸ 安装程序开始后，单击 [删除]。
- ❹ 单击 [是]。
开始卸载。
要终止卸载：单击 [否]。

仅卸载打印机驱动程序时
[否]：单击此项。
 至步骤 6

- ❺ 显示完成信息时，卸载便已完成。单击 [完成]。
应用程序的卸载已完成。

接下来卸载打印机驱动程序。

- ❻ 单击 [是]。
- ❼ 确认打印机并单击 [删除]。
- ❽ 显示完成信息时，卸载便已完成。单击 [是]。
重新启动计算机。

① 注意

卸载打印机驱动程序后，要重启计算机。

备注

您也可以按照以下方法卸载 Label Editor 和打印机驱动程序。
选择“控制面板” - “程序” - “程序和功能”，再卸载 Label Editor 和 / 或驱动程序。