

TM-T100E

EPSON®
EXCEED YOUR VISION



用户指南

本档介绍的重要信息旨在确保用户安全、有效地使用本产品。
使用本产品之前，请仔细阅读本手册。请妥善保管本手册以便随时查阅。

©Seiko Epson Corporation 2019. All rights reserved.
Printed in XXXXXX / YYYYYYYYYYYY

面向中国用户

警告
此为A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

如果产品本体上显示了此关于海拔高度安全警告标识，其标识含义为：
加贴该标识的设备仅按海拔2000m进行安全设计与评估，因此，仅适用于在海拔2000m以下安全使用，在海拔2000m以上使用时，可能有安全隐患。

如果产品本体上显示了此关于气候条件的安全警告标识，其标识含义为：
加贴该标识的设备仅按非热带气候条件进行安全设计与评估，因此，仅适用于在非热带气候条件下安全使用，在热带气候条件下使用时，可能有安全隐患。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板/电子部件	×	○	○	○	○	○
机械部件	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○
接口电缆	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
但这只是因为是在保证产品性能和功能条件下，现在还没有可替代的材料和技术而被使用。

产品环保使用期限的使用条件

在中国销售的电子电气产品的环保使用期限，表示按照本产品的安全使用注意事项使用的情况下，从生产日开始，在标志的年限内使用，本产品含有的有害物质不会对环境、人身和财产造成严重影响。

重要安全信息

安全预防措施

△警告：忽视此符号而对产品进行不当处理可造成死亡或严重人身伤害。

如果发生故障或其他问题，请立即拔掉本产品的电源线，并联系具备资格的维修人员。继续使用可能导致起火或者触电。

- 如果产品冒烟、发出异味或异常噪声。
- 如果水或其他液体溅入产品。
- 如果产品过度发烫或者容器变形。

注意以下几点内容，以避免发生如火灾、触电或烧伤等事故。

- 当空气中可能有汽油、轻质汽油、稀释剂或其他易燃液体挥发的易燃气体时，切勿使用本产品。
- 切勿在产品内部或周围使用含易燃气体的喷射剂。
- 切勿用布覆盖产品或者将产品放置在高湿度或多灰尘的位置。
- 切勿使外物或易燃物体落入设备中。
- 切勿触摸产品的内部，本手册提及部分的除外。
- 应确保使用的电源线符合相关的安全标准，并内设电源系统接地端（PE 端）。否则可能会导致触电。
- 请勿采用本手册中未提及的方式连接电缆。
- 切勿拆卸或改装本产品。
- 切勿尝试自行维修本产品。
- 电源插头上带有灰尘或外物时请勿使用。
- 请勿弯曲、扭转、过度用力拉扯电源电缆或在电源电缆上放置重物。
- 电源电缆损坏时请勿使用。
- 切勿使电源插座（壁式插座）负载过多。
- 切勿湿手插拔电源插头。
- 对于电源电缆，请使用随附的电缆或符合所使用区域相关安全标准的指定电缆。

△注意：忽视此符号而对产品进行不当处理可造成人身伤害及财产损失。

注意以下几点内容，以避免受伤或出现故障。

- 将本产品安放在牢固、稳定的水平表面上。
- 请勿将重物置于本产品顶部。请勿站立在本产品之上或倚靠本产品。
- 在移除印刷废纸或加装/更换卷筒纸时，请勿将手或手指按在切割机上。
- 请勿将电话线连接到抽屉弹出连接器上。

如果长时间不使用本产品，基于安全考虑，请拔掉本产品的插头。

切勿使用酒精、汽油、稀释剂或其它类似溶剂清洁产品。否则，会损坏或破坏用塑料和橡胶制造的部件。

请在以下环境条件下使用本产品。

温度
工作温度：5至45° C（41至113° F）
储存温度：-10至50° C（14至122° F）

关于 Epson 产品上的标识

 待机	~ 交流电
 注意（高温表面）	 禁止

注意标签

产品上的注意标签表明以下备注事项。

△ △注意：打印之后，不要触摸热敏打印头及其边框，因为可能会很烫。

