

色带芯的更换方法

S010065色带芯
S015336色带盒利用S010065色带芯最多可以更换5次，
具体操作方法如下。

1. 打开色带盒
- a. 将分离器B向下推，分离器B的钩位钩住下盖。
 - b. 如Fig. 1所示将色带盒上盖四周的勾爪部位向外按压，将色带盒上盖打开。

2. 取出用过的色带
- a. 推开弹簧片，取出色带
 - b. 如Fig. 2所示将色带从下盖内取出。

3. 安装色带芯
- a. 从包装盒中取出新的色带芯。
 - b. 如Fig. 3所示将色带芯包放入色带底盒座内。
 - c. 如Fig. 4所示将色带嵌入色带盒。
 - d. 如Fig. 4所示箭头方向取出色带芯的包装盒
 - e. 推开弹簧片嵌入色带。
 - f. 确认色带走向顺畅后，将色带盒的上盖盖好。
 - g. 松开分离器B的钩位。

