

使用说明书

# CH-TW9400 CH-TW8400W CH-TW8400

家用多媒体液晶投影机

# 使用各说明书

本投影机指南以如下所示结构进行组织。

## 安全使用须知/支持和维修指南

包含安全使用投影机、支持和维修指南、故障排除检查列表等信息。使用投影机之前请 务必阅读此指南。

# 使用说明书(本指南)

包含使用投影机之前的安装与基本操作、使用配置菜单、解决问题以及执行常规维护的 信息。

## WirelessHD Transmitter 使用说明书 (仅适用于CH-TW8400W)

包含处理 WirelessHD Transmitter 的信息和警告等。

## 设定手册

包含安装投影机的步骤信息。请首先阅读本手册。









## 安全指示

本资料和投影机采用一些图标来说明如何安全使用本投影机。 下面显示图标及其含义。为了避免人身伤害或财产损失,请理解并遵守这些注意事项图标。

# ⚠ 警告

若忽视本图标表示的信息,可能会因错误操作处理而导致人员受伤甚至死亡。

# 🕂 注意

若忽视本图标表示的信息,可能会因错误操作处理而导致人员受伤或身体伤害。

## ·般信息指示

### 注意

表示可能导致损坏或出现故障的步骤。

	记述了方便用户使用的一些相关资讯。
	指明可以找到相关主题详细资讯的所在页。
菜单名称	表示配置菜单项目。
	例如: 图像-颜色模式
按钮名称	表示遥控器或控制面板上的按钮。
	例如: Menu 按钮

## 关于使用"本产品"或"本投影机"

主投影机单元、随附配件或者选购的配件都可能使用"本产品"或"本投影机"。

# 说明书结构与使用的图标

使用各说明书	1
说明书中图标的含义	2
安全指示	2
一般信息指示	2
关于使用"本产品"或"本投影机"	2

# 简介

部	件名称和功能	5
	前面 / 上面	б
	控制面板	7
	遥控器	9
	后	2
	底面 1	3

# 准备

安装 14
投影图像和投影机位置 14
请将投影机与屏幕平行安装14
通过调节左右任何一边的高度来水平安装
投影机
各种设定方法 15
安放在桌子上投影 15
悬吊在天花板上投影 16
投影距离和镜头移动最大值 16
连接设备 19
取下端子盖 19
连接视频设备 19
连接计算机 19
连接外部设备 20
连接到 Trigger Out 端口 ..........20
连接 WirelessHD 设备(仅适用于 CH- TW8400W)........................20
连接到 LAN 端口 2′
安装无线 LAN 单元 2'
连接 HDMI 电缆夹 22
准备遥控器 23
安装遥控器电池 23
遥控器操作范围 24
操作范围(左右) 24

操作范围(上下) ..... 24

# 基本操作

投影图像
打开投影机
如果未投影目标图像 26
使用主屏幕 20
关闭 27
调节投影图像 28
显示测试图样 28
镜头调节功能(聚焦、变焦和镜头移动) 26
调节焦距 29
调节投影尺寸(变焦调节) 29
调节投影图像的位置(镜头移动调整) 29
调节投影机的倾斜 30
校正梯形失真 3
暂时隐去图像 3

# 调节图像

调节图像 32
选择投影质量(颜色模式) 32
在全屏与缩放之间切换屏幕(长宽比) 32
调节清晰度 34
调节图像分辨率 (图像增强) 34
设定自动光圈 35
设置帧补插 35
调节颜色 37
调节色温 37
调节 RGB(减少和增加) 37
调节色相、饱和度和亮度 37
调节 Gamma
选择并调节校正值 39
使用 Gamma 调节表进行调节 39
按保存的图像质量浏览图像(记忆功
能) 40
保存记忆 40
载入、删除和重命名记忆 40

# 有用功能

享受 3D 图像	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	 •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42

准备观看 3D 图像 42
如果无法观看 3D 图像 42
使用 3D 眼镜 43
关于观看 3D 图像的警告 43
使用 WirelessHD 连接(仅适用于CH-
TW8400W) 45
安装 WirelessHD Transmitter 45
WirelessHD Transmitter 部件名称 45
WirelessHD Transmitter 连接示例和信号流
设定 WirelessHD Transmitter51
投影图像 52
WirelessHD 设定菜单 54
WirelessHD 传输范围 54
操作遥控器 55
遥控器操作范围 56
切换输入和输出 56
切换目标图像 56
切换图像源 58
使用HDMI连接功能 59
HDMI连接功能 59
HDMI连接设置 59
连接 60
<b>庙田网终上的投影机</b>

## 使用网络工的投影机

使用有线 LAN 投影 6	51
选择有线网络设置	61
使用无线 LAN 投影 6	53
手动选择无线网络设定	63
选择计算机的无线 LAN 设置	65
在 Windows 中选择无线网络设定	65
在 OS X 中选择无线网络设定	65
设置无线网络安全	66
在 Epson iProjection (iOS/Android) 中投影	66
使用智能手机操作(遥控功能)	67

# 配置菜单

配置菜单功能	• • • •	 ••••	••••	••••	69
配置菜单操作		 			. 69
配置菜单表		 			. 70

图像	菜单	<u>i</u>	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•			•	•	70
信号	菜单	į	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	71
设置	菜单	į	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	73
扩展	设置		Ř.	单												•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	75
网络	菜单	į	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	77
信息	菜单	į	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	81
重置	菜单	<u>i</u>	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	81

# 故障排除

故障排除 82
读懂指示灯 82
错误/警告期间的指示灯状态82
正常操作期间的指示灯状态8
看了指示灯仍不明白时 84
查看问题 84
与图像有关的问题 85
投影开始时的问题 87
遥控器的问题 88
控制面板的问题 88
3D的问题88
HDMI的问题 89
WirelessHD 的问题(仅适用于 CH- TW8400W) .....89
网络问题 9
关于事件 ID 91

# 维护

维护
清洁部件 93
清洁空气过滤网 93
清洁主机
清洁镜头 94
消耗品的更换期 95
空气过滤网更换期 95
灯泡更换期 95
更换消耗品 95
更换空气过滤网 95
更换灯泡96
灯时重设98
液晶板校准 99

色彩均匀度	••	• •	••	••	••	•	••	•	••	••	•	••	•	•	•	••	101
关于 PJLink	• •	•	••	••	•	••	• •	•	• •	•	••	•	••	•	•	•	102

# 附录

选购件和消耗品 103
选购件
消耗品
支持的分辨率 104
PC 104
SD 104
HD 104
4K 105
3D 106
3D 输入信号 MHL(通过 WirelessHD Transmitter*) ........................106
WirelessHD 输入信号 MHL* 107
规格 108
外形尺寸图 110
安全符号列表 111
用语解说 113
一般告示 114
警告标签
一般告示 115

# 🖸 部件名称和功能

# 前面 / 上面



	名称	功能
1	灯泡盖	更换投影机内的灯泡时打开该盖。 🖝 第96页
2	排气口	用于排出冷却投影机内部所用空气的排气孔。
		▲ 注意
		投影时,请勿将脸或手贴近排气口,并请勿在排气口附近放置受热会翘曲或损坏的物体。排气口中吹出的热风可能引起灼伤、翘曲或事故。
3	镜头快门	连接至投影机的电源开/关功能,以及自动打开和关闭快门。 🖝 第25页
4	镜头	由此处投影图像。
5	进风口	进风口用于冷却投影机内部。
	空气过滤网盖	更换空气过滤网时,打开此盖并取出空气过滤网。 🖝 第95页
6	遥控接收器	接收遥控器信号。 🖝 第24页
7	控制面板	操作投影机。 🖝 第7页

# 控制面板

当照明功能设定为关时,在正常操作条件下,所有指示灯都不点亮。 **☞扩展设置-操作-照**明第75页



	按钮/指示灯	功能
1	<u>ି</u> ;	闪烁表示投影机正在暖机或者冷却。与其他亮起或闪烁中的指示灯一起显示投影机的状态。 🖝 第82页
2	<u>卒</u> []	需要更换灯泡时闪烁橙色。与其他亮起或闪烁中的指示灯一起显示投影机的错误。
3		投影机内部温度过高时闪烁橙色。与其他亮起或闪烁中的指示灯一起显示 投影机的错误。 🖝 第82页
4	Menu	显示和关闭配置菜单。 在配置菜单上,可以调节和设定信号、图像、输入信号等。 🖝 第69页
5	0	显示菜单时可选择功能和设定。 🖝 第69页
6	控制面板盖	控制面板的盖子。需要使用控制面板时,请握紧旋钮将盖子滑开。
7		选择梯形校正和菜单项目的调节值。 🖝 第31页
8		选择菜单项目的调节值。 🖝 第69页
9	Esc	显示菜单时可返回到上一级菜单。 🖝 第69页

	按钮/指示灯	功能
10	Lens	更改电动镜头功能的调节项目。 调节项目如下。
		<ul> <li>聚焦 ☞ 第29页</li> <li>变焦 ☞ 第29页</li> <li>镜头位移 ☞ 第29页</li> </ul>
11	Source	更改至从各输入端口输入的图像。 🖝 第26页
12	ڻ ا	打开或关闭投影机。 <b>一</b> 第25页 当投影机打开时亮起。与其他亮起或闪烁中的指示灯一起显示投影机的错 误。 <b>一</b> 第82页

#### 遥控器

遥控器取决于投影机型号。本节中的示例适用于 CH-TW8400W 遥控器。





	按钮	功能					
7		选择菜单项目和调节值。 🖝 第69页					
	V						
8	Default	显示菜单调节屏幕时,按此按钮可将调节值 恢复到默认值。 🖝 第69页					
9	Menu	显示和关闭配置菜单。 在配置菜单上,可以调节和设定信号、图像 等。   第69页					
10	Memory	保存、加载或删除内存。 🖝 第40页					
11	Frame Int	设置帧补插的强度。 🖝 第35页					
12	RGBCMY	调节各种 RGBCMY 颜色的色相、饱和度和 亮度。 ● 第37页					
13	User	执行分配给用户按钮的功能。 🖝 第73页					
14		(仅适用于 CH-TW8400W)					
	Output Input	此按钮用于控制 WirelessHD Transmitter。 打开 WirelessHD Transmitter,或切换输入和 输出。 执行操作时,确保将遥控器指向 WirelessHD Transmitter。 ☞ 第45页					
15	3D Format	更改 3D 格式。					
		该投影机支持以下 3D 格式。					
		<ul> <li>● 帧封装</li> <li>● 左右換式</li> </ul>					
		<ul> <li>● 上下格式</li> </ul>					
		☞ 第42页					
16	HDR	显示动态范围的调节画面。 🖝 第71页					
17	Pattern	显示和关闭测试图样。 🖝 第28页					
18	Lens2	载入在"保存镜头位置记忆"中注册为					
19	Lens1	● 第40页					
20	Esc	显示菜单时可返回到上一级菜单。 ● 第69页					
21	Enter	显示菜单时,投影机接受并输入当前选择, 并前进至下一级菜单。   第69页					
22	Image Enh	显示 <b>图像增强</b> 菜单。 🖝 第34页					
23	Color Mode	更改 <b>颜色模式。 🖝</b> 第32页					
24	Aspect	根据输入信号选择外观模式。 🖝 第32页					



	按钮	功能
25	Blank	暂时停止投影。要恢复图像,再次按下此按 钮。
26		遥控器按钮亮起约 10 秒钟。在黑暗中操作 遥控器时非常实用。
27	Standby	关闭投影机。 🖝 第27页

后



	名称	功能
1	防盗安全锁孔( <table-cell>)</table-cell>	防盗安全锁孔兼容于 Kensington 公司制造的 MicroSaver 防盗系统。有关详细信息,请访问 Kensington 公司主页 http://www.kensington.com/。
2	电源插座	连接电源线。 🖝 第25页
3	遥控接收器	接收遥控器信号。 ☞ 第24页
4	Opt.HDMI 端口	连接 HDMI 光学线缆的电源端口。但是,不能保证所有设备的连接。务必 提前检查您的设备是否工作。
5	HDMI1 端口	连接兼容 HDMI 的视频设备和计算机。 🖝 第19页
6	HDMI2 端口	HDMI1/HDMI2 端口支持 HDCP 2.2。
7	USB-A 端口	连接可选无线 LAN 单元。更新固件时也可使用。 🖝 第21页
8	Service 端口	服务端口。该端口不常用。
9	LAN 端口	连接 LAN 电缆以连接到网络。 ☞ 第21页
10	PC 端口	连接到计算机上的 RGB 输出端口。 🖝 第19页
11	RS-232C 端口	控制投影机时,将投影机使用 RS-232C 电缆连接到计算机。该端口用于控制目的,通常情况下不要使用。
12	Trigger Out 端口	连接电动屏幕等外部设备。 🖝 第20页

# 底面



	名称	功能
1	吊架固定点	将投影机悬吊在天花板上时,可将选购的吊架安装在此处。 🖝 第103页
2		根据安装环境,使用 2 或 3 四个吊装固定点。在小房间内靠近墙壁安装时使用 3 固定占。
3		
4	后撑脚	使用 3 吊装固定点时将其拆除。
5	电缆盖固定螺丝	安装电缆盖的螺丝孔。
6	前可调撑脚	当投影机安装在桌面等平面上时,展开撑脚可调节水平倾斜。 🖝 第30页
7	横向压缩镜头的螺丝孔	安装横向压缩镜头的螺丝孔。

# 🖸 安装

## 投影图像和投影机位置

如下安装投影机。

#### 请将投影机与屏幕平行安装

如果以与屏幕形成角度的方式安装投影机,则投影图像会发生梯形失真。 调节投影机位置,使其与屏幕平行安装。



如果无法将投影机安装在屏幕正前方,可通过镜头移动功能来调节图像位置。 ☞ 第29页

#### 通过调节左右任何一边的高度来水平安装投影机

如果投影机倾斜,则投影图像亦会倾斜。 水平安装投影机,使两边都处于同一高度。 如果无法水平安装投影机,则可以使用前撑脚对投影机的倾斜进行调节。 **一** 第30页



#### 各种设定方法

🚺 警告

- 从天花板(吊架)上悬吊投影机需要特殊的安装方法。如果没有正确安装,投影机可能坠落,从而造 成事故和人员受伤。
- 如果在吊架固定点使用粘合剂、润滑剂或油液防止螺丝松脱,或在投影机上使用滑润剂、油液等,则 投影机外壳可能裂开,导致投影机从吊架上坠落。这可能对投影机下的人员造成严重人身伤害,同时 损坏投影机。
- 请勿在湿度大、灰尘多(如厨房灶台上、厨房里或加湿器附近)或者油烟或蒸汽重的地方安装投影机。
   这可导致火灾或触电。此外,油成分可造成投影机外壳受到腐蚀损坏,进而导致吊装的投影机从天花板上掉落。
- 切勿将投影机安装在不稳定的架子上或者无法承受投影机重量的地方。否则,投影机可能会掉落或倾倒,从而导致事故和伤害。
- 将投影机安装在架子等很高位置时,需要采取防止其掉落的措施,例如使用线绳固定,以在发生地震等紧急事故时确保人身安全,并防止发生事故。如果没有正确安装,投影机可能坠落,从而造成事故和伤害。
- 切勿挡住投影机的进风口和排气口。挡住投影机的进风口和排气口会导致投影机内部的热量无法消散, 从而引发火灾。

#### 注意

- 切勿垂直安装投影机。否则可能会导致故障。
- 每三个月清洁一次空气过滤网。如果环境中灰尘很多,则增加清洁次数。 🖝 第93页

#### 安放在桌子上投影

您可以将投影机安装在起居室的桌子或矮书桌上投影图像。



**Service** 

#### 悬吊在天花板上投影

您可以使用选购的吊架将投影机悬吊在天花板上投影图像。



 - 悬吊在天花板上投影时,将投影模式设定为前投/吊顶或背投/吊顶。 ☞ 扩展设置-投影模

 - 式 第75页

## 投影距离和镜头移动最大值

投影机离屏幕越远,投影尺寸越大。

利用下面的表格,将投影机安装在离屏幕最佳的位置。提供的值仅供参考。

下表列出了最大镜头移动调节值。

- 校正失真后,投影的画面会变小。增加投影距离,使投影图像与投影尺寸相适应。

#### 在镜头移动中垂直调节投影位置



- A : 镜头中心到投影图像底边的距离(镜头移动提升至最高水平)
- B : 镜头中心到投影图像底边的距离(镜头移动降低至最低水平)
- E : 投影机到屏幕的投影距离
- F : 投影图像的尺寸

## 在镜头移动中水平调节投影位置



- C : 投影机移动时镜头中心移动距离(镜头移动设到最左侧)
- D : 投影机移动时镜头中心移动距离(镜头移动设到最右侧)
- E : 投影机到屏幕的投影距离
- F : 投影图像的尺寸

单位: cm

16:9 屏	幕尺寸	投影跟	ē离 (E)	镜头移动最大值*				
F WxH		最短 (宽屏)	最长 (远焦)	距离 (A)	距离 (B)	距离 (C、D)		
50"	111 x 62	148	313	29	91	52		
60"	133 x 75	178	376	35	109	63		
80"	177 x 100	239	503	46	146	83		
100"	221 x 125	300	630	58	182	104		
150"	332 x 187	452	947	86	273	156		
200"	443 x 249	604	1264	115	364	209		
250"	553 x 311	756	1582	144	455	261		
300"	664 x 374	908	1899	173	547	313		

\*不能同时将垂直和水平镜头移动设定为它们的最大值。 🖝 第29页

安装示例(以 16:9 屏幕尺寸和 100" 为例)

侧视图



# 🖸 连接设备

#### 注意

- 连接至电源插座之前先连接电缆。
- 检查电缆连接器的形状和端口形状并进行连接。如果强制将不同形状的连接器接入端口中,可能会导致损坏和发生故障。

# 取下端子盖

根据所用型号,某些投影机配有端子盖用于后面连接器部分,以提升投影机的整体外观。连接电缆前,请先取下端子盖。

端子盖下部有空隙,可以将盖子向前推,并将其从顶部凹槽中抬起。

重新装上盖子时,请首先将凸出的部分插入顶部的凹槽中。



连接视频设备

要从 DVD/Blu-ray 投影图像,请采用以下方法之一连接到投影机。

#### 使用市售的 HDMI 电缆时



- 要以 18 Gbps 传输频带(如 4k60p/4:4:4)显示信号,请使用高品质 HDMI 线。如果使用不支持它的线缆,则图像可能会显示不正确。如果您在以 18 Gbps 显示图像时遇到任何问题,请将 EDID设置更改为正常。●信号-高级- EDID 第71页
  - 使用可选 HDMI 电缆的电源端口时,将其连接到Opt.HDMI 端口。
  - HDMI1/HDMI2 端口支持 HDCP 2.2。
  - •本投影机没有内置扬声器。请将投影机连接到 AV 系统上,以便收听所连设备的音频。

## 连接计算机

要从计算机投影图像,请使用以下方法之一连接计算机。

#### 使用市售的计算机电缆时



#### 使用市售的 HDMI 电缆时



#### 连接外部设备

**W** 

#### 连接到 Trigger Out 端口

为了连接电动屏幕等外部设备,把一条微型插孔立体声数据线(3.5 mm)连接至启动线路端口。设定为开时,此端口会输出信号(12 V DC),将投影机的状态(开或关)传达给连接设备,如电子屏幕。



### |连接 WirelessHD 设备(仅适用于 CH-TW8400W)

投影机接收来自 WirelessHD Transmitter的传输并投影图像。 🖝 第45页

通过按遥控器上的 Windessill 按钮或者控制面板上的 🖃 按钮可更换投影图像。

接收 WirelessHD 图像时,确保将 WirelessHD 设定为开。 
 设置 - WirelessHD WirelessHD 第73页
 在 HDMI连接中从设备连接选择设备可更改要显示的设备。
 ①设置 - HDMI连接 - 设备连接 第73页

#### 连接智能手机或平板电脑

可以将兼容 MHL 的智能手机或平板电脑连接至WirelessHD Transmitter。使用兼容 MHL 的电缆连接智能 手机和平板电脑的微型 USB 端口至WirelessHD Transmitter上的HDMI4端口。



HDMI4		

可以使用投影机的遥控器操控智能手机或平板电脑。在智能手机或平板电脑充电的同时还可以看视频和听音乐。



#### 注意

- 务必确保连接电缆支持 MHL 标准。充电时,智能手机或平板电脑会发热,从而会导致可能会引起火灾的液体泄漏、爆炸或其他情况。
- 使用 MHL-HDMI 转换适配器进行连接时,使用遥控器可能会无法对设备进行充电或控制。



#### 连接到 LAN 端口

使用 100BASE-TX 或 10BASE-T LAN 电缆连接网络路由器、集线器等等。 您可以在计算机或智能设备上通过网络操作投影机或检查其状态。

为防止故障,请使用5类或更高的屏蔽网约	支。

#### 安装无线 LAN 单元

如需使用无线 LAN 功能,则安装选购的无线 LAN 单元(ELPAP10)。 将无线 LAN 单元连接到 USB 端口。



可使用以下一种方法通过无线 LAN 投影。有关详细信息,请参阅应用程序下载网页。

#### • 同时投影四个屏幕

使用 Epson iProjection (Windows/Mac) 时,您可以在联网的 50 台计算机中显示来自投影机的四个单独屏幕。 请从以下网站下载 Epson iProjection。

https://www.epson.com.cn

• 通过网络投影来自移动终端的图像

通过在智能手机或平板电脑上安装Epson iProjection (iOS/Android),您可以在设备上无线投影数据。 🖝 第66页

<b>£</b> −]	٠	在无线 LAN 单元插入的情况下不使用无线 LAN 功能时,	则将无线LAN电源设定为关。	这可以防止
₹		外部人员进行未经授权的访问。 🖝 第77页		

• 以快速连接模式使用 Epson iProjection 时,我们建议进行安全设置。 🖝 第79页

# 连接 HDMI 电缆夹

如果 HDMI 电缆比较粗并且下垂,请务必用 HDMI 电缆夹将其固定到电缆架上,以免电缆重量导致电缆从端口断开。



# ○ 准备遥控器

## 安装遥控器电池

# 注意

- 核对电池仓内(+)和(-)极标志的位置,以确保电池以正确的方式装入。
- 除AA锰电池或碱性电池以外,不能使用其他电池。



# 遥控器操作范围

WirelessHD Transmitter 的操作范围各不相同。 🖝 第56页

🔲 操作范围(左右)



🔲 操作范围(上下)



○ 投影图像

## 打开投影机



 在 1500m 或更高的地方使用投影机时,请将高海拔模式设定为开。 扩展设置 - 操作 - 高海拔 模式 第75页

### 如果未投影目标图像

如果未投影图像,可以使用以下方法更换源。

#### 遥控器

按目标端口的按钮。



控制面板

按 🖃 按钮并选择目标端口。 按下 🔿 按钮确认选择。



使用主屏幕

主屏幕功能允许您方便地选择图像源和利于访问的功能。

按下遥控器上的 [Home] 按钮显示主屏幕。

在以下情况下,投影机开启时主屏幕自动显示。

- 主屏幕自动显示设为开。 🖝 扩展设置 主屏幕 主屏幕自动显示 第75页
- 所有信号源都没有信号。



1	选择想要投影的源。
2	显示连接指南。
3	显示配置菜单。 🖝 第69页
4	执行扩展设置菜单中分配给主屏幕的菜单选项。
	☞扩展设置-主屏幕第75页
5	设置 3D 功能。 <b>☞信号 - 3D设置</b> 第71页
6	选择 <b>颜色模式</b> 。 🖝 第32页



调节投影图像

## 显示测试图样

投影机安装完成后调节变焦/聚焦或投影位置时,可以显示测试图样而无需连接视频设备。 在遥控器上按下 [Pattern] 按钮显示测试图样。顶部和底部的水平线标准使用 2.40:1 CinemaScope。





投影图像选择"颜色隔离"时,则投影从R(红色)、G(绿色)或B(蓝色)中选择颜色(仅适用于CH-TW9400)。 再次按下 Pattern 按钮结束测试图样显示。

镜头调节功能(聚焦、变焦和镜头移动)

要调节聚焦、变焦或镜头移动,请按下遥控器上的 Lens 按钮或控制面板上的 \_\_\_\_\_ 按钮,然后选择要调节的项目。





#### 调节项目会按照下表所示变化。

1	焦距调节	屏幕上显示 <b>调节聚焦</b> 。 调节投影图像的焦距。   第29页
2	变焦调节	屏幕上显示 <b>调节变焦</b> 。 调整投影图像的大小。 ☞ 第29页
3	调节镜头移动	屏幕上显示 <b>调节镜头位移</b> 。 调节投影图像的位置。   第29页

要完成调整,请按镜头移动调整中的 Lens 按钮。



您可以将镜头调整的结果注册到内存(保存镜头位置记忆)。您可以载入从遥控器或配置菜单中注册的镜头位置。

#### 基本操作



如果无法将投影机直接安装在屏幕正前方,可通过镜头移动功能来调节图像位置。



• 微调镜头移动不起作用时,短按箭头按钮在查看图像时执行微调。

### 调节投影机的倾斜

当投影机安装在桌面上时,如果投影图像水平倾斜(投影图像左右两边在不同的高度),则调节前撑 脚使左右两边在同一水平线上。



## 校正梯形失真

使用控制面板上的 → 按钮可校正梯形失真。 打开侧面的控制面版盖以操作控制面板。 ◆ 第7页 按 ] 或 ] 按钮可显示调节量规。 显示量规时,按 ] 和 ] 按钮可执行垂直校正。

#### 顶部或底部太宽时

the second secon



- ] 校正梯形失真时,投影的图像可能会缩小。增加投影距离,使投影图像与投影尺寸相适应。
- 可从配置菜单进行梯形校正设定。 🖝 设置 梯形校正 第73页
- 可有效校正上下 30° 以内的投影角度。

#### 暂时隐去图像

可使用此功能暂时隐去屏幕上的图像。 按下 [Blank] 按钮可显示或隐去图像。



对于电影,由于隐藏时电影依然在播放,因此无法返回到使用 [Blank] 键隐藏图像时的那一点。

🖸 调节图像

## 选择投影质量(颜色模式)

投影时可获得适应环境的最佳图像质量。图像亮度根据选择的模式而变化。

1 按下 <sup>ℂolor</sup> 按钮。



● 可从配置菜单进行设定。 ● 图像 - 颜色模式 第70页
 ● Home 按下此按钮后,您也可以通过主屏幕进行设置。● 第26页

## 选择**颜色模式**。

2

使用 < > 按钮选择一个模式, 然后按 🞰 按钮确认选择。

	[颜色模式]			
		□动态 🥑		
		影院 数码影院		
		□ 3D动态 □ 3D影院		
Esc 仮回	▲▼诜择	Enter 设置	Meni	退出

#### 投影 2D 图像时的选择

模式	应用	
动态	这是最明亮的模式。最适合优先化亮度。	
明亮影院	最适合投影鲜艳图像。	
自然	最适合忠实再现源图像的颜色。	
	建议在执行图像颜色调节时选择此模式。 🖝 第37页	
影院	最适合观看电影等内容。	
数码影院	投影数码影院颜色空间中的图像。最适合优先化颜色。	

#### 投影 3D 图像时的选择

模式	应用	
3D动态	专门 3D 模式最适合优先化亮度。	
3D影院	专门 3D 模式最适合观看电影等内容。	

### 在全屏与缩放之间切换屏幕(长宽比)

可以更改输入信号的类型、长宽比和分辨率,使其与投影图像的长宽比相匹配。

-WWW

可用的设置取决于当前投影的图像信号。

请注意,根据版权法,出于商业用途使用投影机的长宽比功能缩小、放大或分割投影的图像可 能侵犯该图像版权持有人的版权。



通常选择**自动**后,投影机会使用最佳外观显示输入信号。如果要使用其他外观,则更改设定。 下表显示的是投影在 16:9 屏幕上的图像。

输入图像	设备名称		
	正常	全屏	缩放
4:3 图像			
16:9 图像 <sup>*1</sup>			
压缩录制的图像			
Letterbox 图像*2			
注解	与投影板的垂直尺寸相匹 配。长宽比取决于输入图 像。	使用整个投影板。长宽比取决于输入分辨率。	保持输入信号的长宽比且 与投影板的水平尺寸相匹 配。图像的顶部和底部可 能被截。

\*1 用于 16:9 信号输入的全屏和缩放不能用于 4K 和 3D 信号,以及用于 PC 图像信号。

\*2本说明中, Letterbox 图像指以 16:9 显示长宽比为 4:3 的图像, 顶部和底部的黑框用于放置字幕。屏幕图像的顶部和底部空白用于放置字幕。

对于CH-TW9400,还可以设定横向压缩和水平压缩。

设定**横向压缩**并安装市售的横向压缩镜头,可观赏 DVD 和 Blu-ray 等以宽银幕电影尺寸录制的图像。 **水平压缩**将输入信号沿水平方向拉长。这让您在使用市售的横向压缩镜头时可以投影至整个屏幕的宽度。

● 如果在设定横向压缩时选中了过扫描,图像可能会被截断。将过扫描设为关。● 信号-过扫
 描 第71页

- 以横向压缩投影 3D 图像时, 仅支持 1080p/24 Hz/帧封装信号。
- 输入信号是 4K 图像信号时,只能选择正常、横向压缩和水平压缩。

### 调节清晰度

可以使图像更清晰。

如下所示为设定项和步骤。

标准	增强整个投影图像的轮廓。调整 <b>标准</b> 时, <b>高频增强</b> 和 <b>低频增强</b> 的调节值将同时调节。	
高频增强	头发和衣服上的图样等细节得到增强。	
低频增强	整个对象的轮廓或背景等模糊部分得到增强,使整体图像更清晰。	



#### 调节图像分辨率(图像增强)

可使用图像增强功能调节图像分辨率。

可调节以下内容。

4K增强	4K增强是以双倍分辨率投影图像的一项功能,通过以对角线方式移动1个像素(增量为0.5个像素)来实现双倍分辨率。	
	高分辨率图像信号投影具有逼真的细节。	
图像预设模式	将提前准备的设置选作 <b>降噪、MPEG 降噪、超解像</b> 和细节增强的设置。	
降噪	(仅当将 <b>图像处理</b> 设定为 <b>良好</b> 时,才可以设定该项。)	
	去除图像上的噪点。	
MPEG 降噪	(仅当将 <b>图像处理</b> 设定为 <b>良好</b> 时,才可以设定该项。)	
	投影 MPEG 影片时您可以减少轮廓中发生的点和块噪音。	

#### 调节图像

超解像	细线调整:增强复杂图像的对比度和轮廓。		
	软焦细节:增强平滑背景的对比度和轮廓。		
细节增强	通过加强图像的对比度获得具有更强烈纹理和材质感的图像。		
	<b>强度:</b> 值越大,对比度越强。		
	<b>范围</b> : 值越大, 细节增强的范围越宽。		
1 按下 [mage ] 按钮。	3       使用 (・) (・) 按钮进行调节。         按下 (Esc) 按钮可调节其他项目。         按下 (Default) 按钮可将调节恢复到默认值。         [個性增温]         [確認]         [確認]         [確認]         [確認]         [確認]         [確認]         [確認]         [注]         [[]]         []]         []]         []]         []]         []]         []]		
町从配置菜单进行设定 像-图像增强第70页	E。●图 按下 <sup>Image</sup> 按钮退出菜单。		
2 使用	译要调节的 人选择。		
图像       【图像增强]         4K增强       ●开         4K增强       ●开         2       ●         分置       ●         扩展设置       ●         が展し       ●         が展し       ●         個特       ●         信息       ■         重置       ●         1       ●         1       ●         回回 施定       ●			

## 设定自动光圈

通过按显示图像自动设定光亮,可让您欣赏到深层次和丰富的图像。 可以从**正常**到**高速**选择光亮调节跟踪,从而更改显示图像的亮度。

按下 Menu 按钮, 按照以下顺序显示菜单。

#### 图像 - 自动光圈



使用 < > 按钮选择项目, 然后按 按钮确认选择。

# **\*\*\*\***

根据不同图像,可能会听到自动光圈操作,这不是故障。

## 设置帧补插

通过自动在原始帧之间产生中间帧,可流畅地播放快速移动的图像。 帧补插可在以下情况下使用。
- 图像处理被设为良好时。 🖝 信号 高级 图像处理 第71页
- 当信号源是 HDMI1、HDMI2 或 WirelessHD 时(仅限CH-TW8400W)。
- 当输入 2D 信号\*或 3D 信号时 (1080p 24 Hz)。 ☞ 第104页







#### 调节色温

您可以调节图像的整体色调。如果图像有点太蓝或太红,则进行调节。

按下 Menu 按钮, 按照以下顺序显示菜单。

图像 - 色温- 色温

使用 (•)(•) 按钮进行调节。

如果值增加,则蓝色色调增强,值减少则红色色调增强。

按下 Default 按钮可将调节恢复到默认值。

#### 调节 RGB(减少和增加)

可调节R(红色)、G(绿色)和B(蓝色)的暗区域(减小)和亮区域(增加)的亮度。

按下 Menu 按钮,按照以下顺序显示菜单。 图像-色温-自定义

使用 < > > 按钮选择项目, 然后使用 (•) (•) 按钮 进行调节。移动到右边(增加)时图像更亮,移动到左边 (减少)时图像更暗。

2246 D	四油田兰八生权	5	而古罢	(Vera)	344
増加 B		0	0		0
増加 G		0	0	E .	0
増加 R		0	0	E .	0
偏移量B		0	0	THE OWNER OF THE OWNER	0
偏移量G		0	0	E C	0
偏移量R		0	0		0
[自定义]					

减少	图像调节得更亮时,可以更生动地展示暗色部分的阴影。图像调节得更暗时,图像色彩 更浓,但更难辨识暗色部分的阴影。
增加	图像调节得更亮时,亮色部分更白,且阴影丢失。图像调节得更暗时,可以更生动地展示亮色部分的阴影。

按下 Default 按钮可将调节恢复到默认值。

#### 调节色相、饱和度和亮度

**E** 

可以分别调节R(红色)、G(绿色)、B(蓝色)、C(青色)、M(洋红色)和Y(黄色)的色相、 饱和度和亮度。

色相	将图像的整体颜色调节为蓝色、绿色或红色。
饱和度	调节图像的整体鲜艳度。
亮度	调节图像的整体颜色亮度。





### 调节 Gamma

可调节由于使用设备显示图像时引起的细微着色差异。 您可以使用以下三种方法的其中一个设置它。

- 选择并调节校正值
- 使用 Gamma 调节表进行调节

#### 选择并调节校正值



•选择重置可将调节恢复到默认值。

#### 使用 Gamma 调节表进行调节

选择图形上的一个色调点并进行调节。

1	按下  按钮,按照以下顺序显示 菜单。 <b>图像-高级-Gamma-自定义</b>	④ 使用 ← ゲ 按钮调节亮度,然 后按 ☞ 按钮确认选择。           [Gamma]           ④调1:0
2	使用 ( ) ( ) 按钮选择要从表中调节的 色调。	

# 按保存的图像质量浏览图像(记忆功能)

#### 保存记忆

用记忆功能,您可以注册以下调整值,在以后需要时将其载入。

- 配置菜单中的图像设置
- 镜头调节功能(聚焦、变焦、镜头移动和空白)调节值 第28页

1	执行要注册的设置或调整。
2	按下 Memory 按钮。
3	使用 <> <->> 按钮选择 <b>保存记忆</b> 或 <b>保存镜头位置记忆</b> ,然后按  按 钮确认选择。
	i记忆]       戦入记忆       (保存记忆)       期除记忆       重新命名记忆       載入続头位置记忆       保存続头位置记忆       期後時本(公置記忆)

保存记忆: 注册图像设置

重新命名镜头位置记忆 ▲】选择 Enter 确定

保存镜头位置记忆: 注册镜头调整功能的 调整值

## 载入、删除和重命名记忆

您可以载入、删除和重命名注册的记忆。

按下 Memory 按钮,在显示的屏幕上选择目标功能。



• 装入记忆时的镜头位置和记忆寄存时的镜头位置可能不完全相同。

Memory

使用 << 记忆名称,然	✓ 按钮选 后按  按银	择要保存的 田确认选择。
【保存记忆】		
Memory1	<ul> <li>① 动态</li> </ul>	
0 Memory2	动态	
0 Memory3	动态	
I Memory4	动态	
D Memory5	动态	
I Memory6	动态	
D Memory7	动态	
🛛 Memory8	动态	
0 Memory9	动态	
0 Memory10	动态	
■返回 四选择	Enter 设置	Menu 退出

当前投影机设定被保存到记忆。

如果记忆名称左边的记号变成水绿色,则 意味着记忆已注册。选择已注册记忆时, 会显示一条消息,让您确认是否要覆盖该 记忆。如果选择是,则将删除之前的内 容,保存当前的设定。

功能	说明		
载入记忆	载入保存的记忆。选择记忆并按下 🔤 按钮时,当前图像应用的设置 即替换为记忆中的设置。		
删除记忆	删除已注册的记忆。选择记忆名称并按下 🞰 按钮时, 会显示一条消息。选择 <b>是</b> , 然后按 🞰 按钮即可删除所选的记忆。		
重新命名记忆	更改记忆名称。选择要更改的记忆名称,然后按下 🞰 按钮。使用软 键盘输入记忆名称。 🖝 第78页		
	完成操作时,将光标移到 Finish 上,然后按 🞰 按钮。		
载入镜头位置记忆	载入注册的镜头位置记忆。选择镜头位置名称并按下 🞰 按钮时, 会应用所选镜头位置记忆的调整值。		
删除镜头位置记忆	删除注册的镜头位置记忆。选择镜头位置名称并按下 end 按钮时, 会显示一条消息。选择是, 然后按下 end 按钮删除所选镜头位置记忆。		
重新命名镜头位置记忆	更改镜头位置记忆名称。选择要更改的镜头位置记忆名称,然后按下 ☞ 按钮。使用软键盘输入镜头位置记忆名称。 ● 第78页 完成操作时,将光标移到 Finish 上,然后按 ☞ 按钮。		

】 享受 3D 图像

#### 准备观看 3D 图像

要观看 3D 图像,请务必提前准备一副市售 3D 眼镜(配有主动式快门系统,支持无线电波[RF/ Bluetooth]通讯)。

在观看 3D 图像之前检查以下项目。

- 当源是 HDMI1、HDMI2 或 WirelessHD 时(仅适用于CH-TW8400W)。
- 将 3D显示设定为自动或 3D。 当设置为2D时,更改为自动或3D。 🖝 信号 - 3D设置 - 3D显示 第71页
- 配对 3D 眼镜。

该投影机支持以下 3D 格式。

- 帧封装
- 左右格式
- 上下格式

#### 如果无法观看 3D 图像

投影机检测到 3D 格式时就会自动投影 3D 图像。

一些 3D 电视节目可能不包含 3D 格式信号。如果出现此情况,请按照以下步骤设置 3D 格式。

1 按下 Menu 按钮,按照以下顺序显示 菜单:信号-3D设置。	3       按下 ᠍□Format 按钮可在 AV 设备上设         2       定 3D 格式。
2 将3D显示设为3D。	Memory Lensi Lens2 Frame int RGBCMV Pattern User BD Form HDR User Input WiHD ttter

- 如果使用的设备或线缆不支持 3D 图像,则无法执行 3D 投影。 -1
  - 有关在 AV 设备上设定 3D 格式的详细信息,请参阅与 AV 设备随附的文件。
    - 如果未能正确设定 3D 格式,则就会像下图那样不能正确投影图像。





- 如果即使已设定 3D 格式, 3D 图像也投影不正确, 3D 眼镜的同步时间可能被反向。使用3D眼镜 左右调换对同步时间进行反向。 ☞ 信号 - 3D设置 - 3D眼镜左右调换 第71页
- 对 3D 图像的感知方式因人而异。
- 开始投影 3D 图像时, 会显示有关观看 3D 图像的警告。可以通过将 3D显示注意事项设定为关来 关闭警告消息。 🖝 信号 - 3D设置 - 3D显示注意事项 第71页
- 在 3D 投影期间,不能更改以下配置菜单功能。 长宽比(设为正常)、降噪(设为关)、过扫描(设为关)、4K增强、超解像、图像处理 • 观看 3D 图像的效果可能取决于环境温度和灯泡使用的时长。如果图像未正常投影,则避免使用
- 投影机。

#### 使用 3D 眼镜

您可以佩戴一副市售 3D 眼镜(配有主动式快门系统,支持无线电波[RF/Bluetooth]通讯)观看 3D 图像。 要观看 3D 图像,首先需要将 3D 眼镜与投影机配对。请参阅 3D 眼镜附带的使用说明书了解更多信息。

#### 关于观看 3D 图像的警告

观看 3D 图像时请注意以下要点。

## <u> 注</u>意

#### 观看时间

观看 3D 图案时,在长时间观看期间请总是定期休息。
 长时间观看 3D 图像可能会引起眼疲劳。
 休息的时长和频繁程度因人而异。如果休息后眼睛仍感疲劳或不适,请立即停止观看。

# <u> 注</u>意

#### 观看 3D 图像

- 如果在观看 3D 图像时眼睛感到疲劳或不适,请立即停止观看。 继续观看 3D 图像可能会引起不适。
- 观看 3D 图像时请务必总是佩戴 3D 眼镜。请勿尝试不戴 3D 眼镜观看 3D 图像。 否则可能会引起不适。
- 使用 3D 眼镜时周围请勿放置任何易碎物品。
   3D 图像可能会让您不由自主地晃动身体,可能会损坏周围的物品或造成人身伤害。
- 仅在观看 3D 图像时佩戴 3D 眼镜。佩戴 3D 眼镜时请勿四处走动。
   您的视觉会比平常暗,导致跌到或给自己造成伤害。
- 观看 3D 图像时,请尽量保持与观看屏幕相同的水平。
- 以某个角度观看 3D 图像会降低 3D 效果,可能由于意料不到的色彩变化引起不适。
- 如果在使用荧光灯或 LED 照明的房间使用 3D 眼镜,可能会看到房间闪烁。如果出现这种情况,在观看 3D 图像时请减少照明直到闪烁消失或完全关灯。罕见情况下,这种闪烁可能会引发部分人癫痫发作或昏厥。如果在观看 3D 图像时有任何不适,请立即停止。
- 观看 3D 图像时,离屏幕的距离至少为屏幕高度的三倍。
   建议的观看距离为:80 英寸的屏幕至少3米远,100 英寸的屏幕至少3.6米远。
   待在比建议观看距离近的位置可能导致眼疲劳。

# <u> 注</u>意

健康风险

• 如果对光敏感、有心脏问题或感觉不适,则不应该使用 3D 眼镜。 否则可能会加重之前存在的状况。



使用的建议年龄

- 观看 3D 图像的最小建议年龄为六岁。
- · 六岁以下儿童正处于发育阶段,观看 3D 图像可能引起并发症。如有任何疑问,请向医生咨询。
  · 儿童佩戴 3D 眼镜观看 3D 图像时应该始终有成人陪同。通常儿童很难判断自己是否感到疲倦或不适,
- 这可能会导致他们突然感觉不适。请始终留意您孩子的状况,确保他们在观看期间不会感到眼疲劳。

# ○ 使用 WirelessHD 连接(仅适用于CH-TW8400W)

#### 安装 WirelessHD Transmitter

可以使用随附的 WirelessHD Transmitter 无线接收图像和声音数据。

当投影机无法安装在 AV 设备的附近时,可以使用此功能,以便不通过电缆就能连接设备到投影机。



可以通过以下方式使用 WirelessHD Transmitter。

- 可以同时连接四台 AV 设备,并使用遥控器切换图像。
- 除了投影机,还可以将其他监视设备(如电视机)连接至 HDMI Out 端口,然后使用遥控器切换输出。
- 即使投影机关闭,连接至 HDMI Out 端口的其他监视设备(如电视)也可以从连接的 AV 设备中投影图像。
- 您可以连接支持 MHL 的智能设备和平板电脑,然后从连接的 MHL 设备投影图像。也可以从投影机的遥控器操 控 MHL 设备,还可为 MHL 设备充电。
- 您可以将输入到 WirelessHD Transmitter 的 HDMI 信号分离为图像和音频,并输出到其它设备。
- 对于不支持 HDCP 2.2 的 AV 设备,您也可以通过连接到 WirelessHD Transmitter 上的 HDMI Out 端口来输出音频。



名称		功能
1	し按钮	打开或关闭发送器。 它与遥控器底部用于控制 WirelessHD Transmitter 的  ① 按钮具有相同的功能。
2	Input 按钮	更改至从各输入端口输入的图像。 它与遥控器底部用于控制 WirelessHD Transmitter 的 Input 按钮具有相同的功能。
3	Output 按钮	将输出图像切换到 HDMI Out 端口所连的投影机或设备。 它与遥控器底部用于控制 WirelessHD Transmitter 的 Output 按钮具有相同的功能。
4	主电源开关	打开或关闭发送器的主电源。
5	AC 适配器端口	连接 AC 适配器。
6	HDMI Out 端口	连接到电视等监视设备。您可以使用遥控器上的 Output 按钮或 WirelessHD Transmitter 上的 Output 按钮切换输出图像。
7	Optical Audio-Out 端口	连接至配有光纤数字音频输入端口的音频设备上。
8	HDMI Input 端口	连接至想要播放的 AV 设备。可以使用 Input 按钮切换输入图像。 该装置的HDMI4端口符合 MHL标准。可以播放通过 MHL 电缆连接的 MHL
		兼容智能设备或平板电脑中的内容。
9	3D 眼镜充电端口	连接 USB 电缆为 3D 眼镜充电。
10	Setup 按钮	该按钮位于WirelessHD Transmitter的后侧。 这是一个用于更改设备的配对按钮。正常情况下,请勿使用此按钮,因 为发送器在出厂前已经配置。
11	On/Standby 指示灯(蓝 色)	WirelessHD Transmitter 启动时闪烁,操作时保持亮起。
12	WiHD 指示灯(蓝色)	指示 WirelessHD 的通信状态。
		<ul><li>无线传输图像至投影机时亮起。</li><li>输出至 HDMI Out 端口时熄灭。</li></ul>
13	Link 指示灯(蓝色)	指示投影机的连接状态。
		<ul><li> 连接投影机时亮起。</li><li> 搜索投影机时闪烁。</li><li> 省电状态下待机时缓慢闪烁。</li></ul>
14	TV 指示灯(蓝色)	将电视等监视设备选作输出时亮起。
15	HDMI1到4指示灯(蓝色)	当前投影信号源的指示灯亮起。

**1** 

#### WirelessHD Transmitter 连接示例和信号流

- 天线内置在投影机和 WirelessHD Transmitter 的前面。安装设备时,请确保天线正对彼此(正面相 对)。
  - 另外,切勿在投影机和 WirelessHD Transmitter 前侧放置任何物品。
  - 将 WirelessHD Transmitter 放置在水平的表面上,正对着投影机。
  - 可以从 WirelessHD 设定菜单上看到信号强度。 ☞ 设置 WirelessHD 视频信号强度 第73页
  - 从Optical Audio-Out 端口或 HDMI Out 端口所连设备输出音频时,在**音频输出设备**中设置输出音频。 ● 第59页
  - 您可以从投影机或电视等监视设备输出图像。您可以使用遥控器上的 Output 按钮或 WirelessHD Transmitter 上的 Output 按钮切换输出图像。 ☞ 第56页
  - 从 HDMI Input1 或 HDMI Input2 端口输入图像时,如果电视等显示器生成噪音或音频丢失,请尝 试连接到 HDMI Input3 或 HDMI Input4 端口。
  - 此投影机不能使用无线网络以 18 Gbps 传输频带(如 4K60p/4:4:4)传输信号。

#### 连接示例 1: 在没有 AV 放大器时观看(从 Optical Audio-Out 端口输出音频)

从 Optical Audio-Out 端口连接的条形音响输出音频。使用市售光学数码电缆连接到条形音响。



- 连接条形音响等设备至WirelessHD Transmitter上的Optical Audio-Out 端口时,检查**音频输出设备** 是否设定为WiHD 发射器(Optical)。●设置 HDMI连接 音频输出设备 第73页
  - 要从支持 18 Gbps 传输频带(如 4k60p 4:4:4)的电视等监视设备输出图像,必须满足以下条件。
    - -用 Premium HDMI 电缆将监视设备连接到 HDMI Out 端口。
    - 将 AV 设备连接到 HDMI Input1 或 HDMI Input2 端口。
  - 由于音频标准限制,您无法从 Optical Audio-Out 端口输出一些音频\*。
    - 无损失音频

- 有损失高带宽音频
- 沉浸式音频
- \*这是截止2018年6月的规格。将来会有变化。

#### 连接示例 2: 在没有 AV 放大器时观看(从 HDMI Out 端口输出音频)

从 HDMI Out 端口连接的条形音响等输出音频。在此情况下,可以从不支持 HDCP 2.2 的 AV 放大器或条形音响输出音频。



将连接条形音响等设备连接到 WirelessHD Transmitter 上的 HDMI Out 端口时,检查音频输出设备
 是否设定为 WiHD 发射器(HDMI)。

 ● 设置 - HDMI连接 - 音频输出设备 第73页

## 连接示例 3: 连接 AV 放大器进行观看

使用 AV 放大器连接。 从 AV 放大器输出音频。



#### 连接示例 4: 连接智能设备进行观看

将 MHL 电缆连接到 HDMI4 端口。



#### 设定 WirelessHD Transmitter







- 可以将其他监视设备(如电视机)连接至 WirelessHD Transmitter 上的 HDMI Out 端口。可以使用 遥控器切换输出图像。 ☞ 第56页
  - WirelessHD Transmitter的HDMI4端口支持 MHL 输入信号。可以播放通过 MHL 电缆连接的 MHL 兼 容智能设备或平板电脑中的内容。
  - 如果在连接 MHL 设备时显示下列消息,表明该设备连接到 HDMI4 端口之外的端口,或者所连设 备不兼容 MHL。
     "无信号"
  - 即使在使用 WirelessHD Transmitter 时也可使用 HDMI 连接功能。 第59页

### 投影图像

1

开始在 AV 设备上播放,然后打开投影机和 WirelessHD Transmitter。

WirelessHD Transmitter上的On/Standby指示灯开启。





#### WirelessHD 设定菜单上可用的功能

功能	说明		
已连接设备	显示可以连接的可用 WirelessHD 设备。显示设备名称和 MAC 地址(设备号)。 MAC 地址显示在底部标签上。		
WirelessHD	启用或禁用 WirelessHD 功能。		
视频信号强度	显示所投影图像的接收情况。		
重置	将 WirelessHD 设定重设为其默认设定。		
即使 WirelessHD Transmitter 和投影仪已经连接,在没有输入图像信号时,视频信号强度依然显示为 0%。通过查看 Link 指示灯检查通信状态。 ● 第45页			

### WirelessHD 传输范围

下面显示 WirelessHD 的通讯范围。确保安装 WirelessHD Transmitter 时使其正对着投影机。 水平



垂直方向(悬吊在天花板上)



垂直方向(放置在桌子等平面)



- • 无线传输范围取决于周围家具和墙壁的位置和材料。提供的值仅供参考。
  - 投影机不能隔墙通讯。
  - 天线内置在投影机和 WirelessHD Transmitter 的前面。安装设备时,请确保天线正对彼此(正面相 对)。

另外,切勿在投影机和 WirelessHD Transmitter 前侧放置任何物品。

- 切勿将发送器安装在金属架上。金属可能会导致信号不稳定。安装在使用木材等制成的架子上。
- 在检查操作时,请将投影机和 WirelessHD Transmitter 互相靠近,并确保附近没有其他工作的投影机。
- 根据接收强度,投影机可能会自动抛弃图像的颜色信息以避免中断,维持稳定连接。要避免图像 质量下降,可调整 WirelessHD Transmitter 的位置,使视频信号强度信号尽量强。
- 接收灵敏度取决于输入图像。因此,输入1080p图像和输入4K图像时,可能无法获得同样的接收灵敏度。

## 操作遥控器

**WWW** 



	名称	功能
1		打开或关闭WirelessHD Transmitter的电源。
2	Output	在连接至 WirelessHD Transmitter 上 HDMI Out 端口的电视机等监视设备和投影机之间切 换输出图像。● 第56页



## 遥控器操作范围

下面显示遥控器与 WirelessHD Transmitter 之间的操作范围。



操作范围(上下)



#### 切换输入和输出

通过 WirelessHD Transmitter,可以连接四台多媒体播放器(要播放的输入设备)和一台监视设备(显示图像的监视设备,如电视机)并在相互之间进行切换。

将遥控器指向 WirelessHD Transmitter 并按其 Input 按钮在输入设备之间进行切换, 以及其 Output 按钮在输出设备之间进行切换。

#### 切换目标图像

可以在连接至 WirelessHD Transmitter 上的 HDMI Out 端口的监视设备(如电视机)和投影机之间切换。



### 切换图像源

使用遥控器上的 Input 按钮切换 WirelessHD Transmitter 所连 AV 设备的图像源。





#### HDMI连接功能

当符合 HDMI CEC 标准的 AV 设备连接到投影机的HDMI 端口时,可以执行关联操作,例如关联电源开启和使用遥控器调节 AV 系统的音量。此外,以 WirelessHD 投影图像时,可以使用 HDMI 连接功能(仅适用于 CH-TW8400W)。

• 只要 AV 设备符合 HDMI CEC 标准,即使中间的 AV 系统不符合该标准,也可以使用 HDMI 连接功能。
 • 可以同时连接多达 3 台符合 HDMI CEC 标准的多媒体播放器。



#### HDMI连接设置

当 HDMI连接设为开时,可执行以下操作。 ☞ 设置 - HDMI连接 - HDMI连接 第73页

- 输入更改连接
   当连接设备上重新播放内容时,将投影机的输入源更改为
   HDMI。
- 连接设备操作
   使用投影机遥控器可执行播放、停止、快进、快退、下
   一章、前一章、暂停、音量调节和自动静音等操作。

也可以从 HDMI连接屏幕选择以下功能。

图像	[HDMI连接]		
信号	· 设备连接 HDMI连接	<del>о</del> #	
心里	<ul> <li>音频输出设备</li> <li>由源平户法接</li> </ul>	Wirel *	essHD 发
	电源关闭连接	·····································	
打展设置	连接缓冲	#	
网络			
信息			
重置	1		
	<b>大洋区 医</b>	兩海空	

功能	说明			
音频输出设备*	选择需要输出音频的设备。 AV系统:从 AV 放大器输出音频时选择此设置。 WiHD 发射器(Optical):选择后可从WirelessHD Transmitter上 Optical Audio-Out 端 口所连的设备输出音频。 WiHD 发射器(HDMI):选择后可从 WirelessHD Transmitter上 HDMI Out 端口所连的 设备输出音频。			
电源开启连接	当 <b>电源开启连接</b> 设置时,显示下面连接的操作。			
	<ul> <li>投影机打开时,连接的设备也会打开。</li> <li>另外,当连接的设备打开并且重播内容时,投影机即打开。连接到 WirelessHD Transmitter 后,即使所连设备打开投影机也不会开启。</li> </ul>			
电源关闭连接	当电源关闭连接设为开时,如果投影机关闭,连接的设备也会关闭。			
	<ul> <li>仅当连接设备上的 CEC 电源连接功能启用时,此功能才起作用。</li> <li>请注意,根据连接设备的状态(例如正在录制),该设备可能不会关闭电源。</li> </ul>			
连接缓冲	如果HDMI连接工作异常,请更改设置。			

\*仅适用于CH-TW8400W。



• 即使设备符合 HDMI CEC 标准,部分连接设备或者设备的部分功能可能无法正确操作。请参阅连接设备随附的文件等资料了解更多信息。

# 🖸 使用有线 LAN 投影

您可以通过有线网络将图像发送到投影机。

要这样做,请将投影机连接到网络,然后设置投影机和计算机进行网络投影。

完成投影机连接和网络设置后,从以下网站安装 Epson iProjection (Windows/Mac)。 您可以使用 Epson iProjection 通过网络投影计算机图像。您也可以通过同时投影多台来自联网计算机的 图像召开动态会议。请参阅 Epson iProjection 操作指南(Windows/Mac)了解更多信息。

#### https://www.epson.com.cn

#### 选择有线网络设置

在从网络上的计算机投影之前,需要在投影机上选择网络设定。





#### 选择**基本**,然后根据需要进行以下设置。

- 投影机名称: 输入最多 16 个字母数字字符的名称来识别网络上的投影机。
- PJLink密码: 设定使用兼容的 PJLink 软件访问投影机时使用的密码。最多可以输入 32 个单字节字母数字 字符。
- Remote 密码: 设定从智能手机或平板电脑操作投影机时使用的密码。最多可以输入 8 个单字节字母数字 字符。
- Monitor密码:设置通过网络执行命令通讯时用于纯文本验证的密码。最多可以输入 16 个单字节字母数 字字符。
- 显示LAN信息:设置投影机网络信息的显示格式。

选择**有线LAN**,然后按下 🔤 按钮。

2

#### 根据需要选择基本选项。

- •如果网络使用 DHCP,请将 DHCP 设置为开。
- 如果不使用 DHCP,请将 DHCP 设为关,然后输入投影机的 IP地址、子网掩码和网关地址。

#### 完成设定后,选择**设定结束**并按照屏幕指示保存设定和退出菜单。



5

4

#### 按遥控器上的 💷 按钮。

当您在 LAN 待机屏幕上看到正确的 IP 地址时,设置即完成。

为防止 IP 地址显示于 LAN 待机屏幕或主屏幕上,请将 IP地址显示设为关。 网络 - 网络 - 网络 - 网络 - 网络 - 有线LAN 第80页

# O 使用无线 LAN 投影

可通过无线 LAN 从智能手机、平板电脑和计算机投影图像。 要通过无线 LAN 投影,需要提前对投影机和所连的设备进行无线网络设置。

使用 Epson iProjection 通过无线 LAN 投影图像。您可以使用以下任一方法下载 Epson iProjection,但须自行承担产生的费用。

- 您可从以下网站下载 Epson iProjection (Windows/Mac)。 https://www.epson.com.cn
- 您可从 App Store 或 Google Play 下载 Epson iProjection (iOS/Android)。

### 手动选择无线网络设定

1

3

在从无线网络投影之前,需要为投影机选择网络设定。

按下 Menu 按钮,按照以下顺序显示菜单:网络-无线LAN电源。

2 使用 🔍 🏹 按钮选择开,然后按 🔤 按钮。



选择**网络配置**,然后按 🞰 按钮。





9

10

1

2

3

1

2

# 8 根据需要将 IP 地址分配给投影机。

- 如果网络使用 DHCP, 请选择 IP设置以将 DHCP 设置为开。
- 如果不使用 DHCP,请选择 IP设置以将 DHCP 设置为关,然后输入投影机的 IP地址、子网掩码和网关地址。



#### 完成设定选择后,选择**设定结束**并按照屏幕指示保存设定和退出菜单。

按遥控器上的 🗔 按钮。当您在 LAN 待机屏幕上看到正确的 IP 地址时,设置即完成。

针对投影机完成无线设定后,需要对所连的设备进行无线设置。之后启动网络软件,通过无线网络将 图像发送到投影机。



#### 选择计算机的无线 LAN 设置

在连接到投影机之前,请在计算机上选择正确的无线网络。

在 Windows 中选择无线网络设定

要访问无线实用程序软件,请双击 Windows 任务栏中的网络图标。

以高级连接模式连接时,选择投影机所连接网络的网络名称 (SSID)。

单击**连接**。

在 OS X 中选择无线网络设定

单击屏幕顶部菜单栏上的 AirPort 图标。

以高级连接模式连接时,确保 AirPort 已打开,并选择投影机所连接网络的网络名称 (SSID)。

#### 设置无线网络安全

可设置要在无线网络上使用的投影机的安全性。设置以下一个安全选项以匹配在您网络上使用的设定:

• WPA2 安全

1

3

• WPA/WPA2 安全

### \_\_\_\_按下 Menu 按钮,按照以下顺序显示菜单:网络-网络配置-安全。

# 2 选择安全设定来匹配您的网络设定。



完成设定后,选择设定结束并按照屏幕指示保存设定和退出菜单。

#### 在 Epson iProjection (iOS/Android) 中投影

您可以在屏幕上显示二维码,并通过 Epson iProjection app (V1.3.0 或更高版本)轻松从智能手机或平板电脑投影数据。



**按下遥控器上的** ▲ 按钮或选择投影机网络菜单中的显示二维码以显示二维码。

 **按下 ⓑ ⓑ 按钮**, 也可从主屏幕显示二维码。
 **第26页** 
 如果投影机通过网络接收图像信号,即使按下 ▲ 按钮,二维码也不会显示。从网络菜单选择显示二维码以显示二维码。
 要隐藏二维码,请按下 ▲ 按钮。

 **在智能手机或平板电脑上启动** Epson iProjection。

 **使用 Epson iProjection 读取投影的二维码。** 在屏幕前方读取该码,以便二维码适合导引。如果离屏幕太远,则可能无法读取代码。
 连接后,转到 美并选择内容菜单,然后选择想要投影的文件。

#### 使用智能手机操作(遥控功能)

通过 Epson iProjection,您可以从智能手机或平板电脑操作投影机。

在 Epson iProjection 中点击 三显示菜单。

点击菜单上的 Remote 显示以下屏幕。

-Line 当 Remote 密码设置时,需要输入该密码。识别密码后,第二次无需再输入。



按钮		功能
1		显示菜单。
2	ل	打开或关闭投影机。
3	HDMI1 HDMI2 PC LAN Wireless HD	更改至从各输入端口输入的图像。 🖝 第26页
4	Picture Quality Presets	使用屏幕说明设置图像质量。

	按钮	功能
5	Memory >	保存、加载、删除或重命名内存。 🖝 第40页
6	HDMI Link	打开或关闭 HDMI连接。 🖝 第59页
7		当 HDMI连接为开时,可以执行播放、停止、快进、快退、下一章、前一章和暂停等操作。
8	Image	设置 <b>颜色模式、帧补插、图像增强、色温、Gamma、RGBCMY、</b> 镜头光圈、能耗控制和自动光圈。
9	30 3D	指定 3D显示、3D格式、3D深度调节、屏幕对角线尺寸和 3D亮 度调节。
10	Lens	调节聚焦、变焦或镜头移动。您也可以注册镜头位置(记忆功 能)或显示测试图样(图样功能)。
11	Settings	指定长宽比、图像处理、梯形校正、全部重置、重置记忆、重 置镜头位置、镜头位移、缩放、聚焦和测试图样。
12		HDMI连接设置为开时,您可以调整音量。
13		HDMI连接设为开时,您可以暂时打开/关闭图像和音频。 ☞ 第31页
14	<b>\</b>	打开触摸板屏幕。 您可以使用触摸板操作配置菜单。
15	XXXXXXX ~	选择要控制的投影机。

配置菜单功能

## 配置菜单操作

#### 在配置菜单上,可以调节和设定信号、图像、输入信号等。



显示选定功能的调节画面。



对于使用调节条进行调节的项目(如亮度级别),可以在显示调节画面时按下 Deter 按钮将调节值恢复到默认值。

#### 配置菜单表

如果没有输入的图像信号,则不能在配置菜单中调节与**图像**或信号相关的项目。请注意,图像、信号和信息等显示的项目取决于正在投影的图像信号。

#### 图像菜单

功能	菜单	/设定	说明
颜色模式	动态、明亮影院、自然 动态、3D影院	、影院、数码影院、3D	根据周围环境和投影的图像选择颜色模式。
亮度			当图像太暗时调节亮度。
对比度			调节图像的明暗对比度。通过增加对比 度,图像会变得生动。
饱和度			调节图像的饱和度。
色调			调节图像的色调。
清晰度			调节图像的清晰度。
色温	色温		调节图像的色调。值高则图像色调偏蓝, 值低则偏红。
	肤色调节		调节肤色。设定为正值时图像更绿,设 定为负值时图像更红。
	自定义		分别调节R、G、B颜色的增加或减少。
	灰度	调节级数、红、绿、 蓝、亮度	调整所选调节级数的红色、绿色、蓝色 和亮度。
帧补插*1	关、低、正常、高		调整图像移动的流畅度。
图像增强*2	4K增强	开、关	您可以双倍的分辨率投影。
	图像预设模式	关、预设1 到预设5	将提前准备的设置选作 <b>降噪、MPEG 降</b> <b>噪、超解像和细节增强</b> 的设置。
	降噪		调整图像的粗糙度。
	MPEG 降噪		去除 MPEG 图像上的噪点。
	超解像	细线调整,软焦细节	针对复杂图像和背景调整增强量。
	细节增强		创建具有更强烈纹理和材质感的图像。

功能	菜单/设定			说明	
高级	Gamma		2, 1, 0, -1, -2, 自定义*3, 重置		执行 Gamma 调节。您可以选择原始值或 使用自定义值调整。 🖝 第39页
	RGBCMY	R/G/B/C/M/Y	色相、饱和 度、亮度		分别调节 R、G、B、C、M 和 Y 颜色的色相、饱和度和亮度。 ☞ 第37页
	倍频转换		关、视频、	电影/自动	(只有当 <b>图像处理</b> 设为 <b>良好</b> 或从HDMI1 或 HDMI2 端口或 WirelessHD 接收 480i、 576i 或 1080i 信号输入时才能设置。)
					使用适用于图像信号的方法将信号从隔行(i)转换成逐行(p)。
					<ul> <li>关:最适用于动态图像。</li> <li>视频:最适用于观看一般视频图像。</li> <li>电影/自动:为电影、CG或动画输入信号执行最优转换。</li> </ul>
	镜头光圈				使用镜头的隔膜调节进入镜头的光线量, 从而调节图像的对比度。
能耗控制	高、中、E	CO			您可以将灯泡亮度设为三种设定中的一种。 如果投影的图像太亮,则选择 <b>ECO</b> 。选择 <b>ECO</b> 后,投影期间的耗电量减少,并且 风扇转动噪音降低。
自动光圈	关、正常、	高速			可以更改光亮调节跟踪改变显示图像的 亮度。
重置	是、否				将当前颜色模式中设置的 <b>图像</b> 调节值重 置为默认设置。

\*1 仅当输入 HDMI1、HDMI2、WirelessHD 图像信号时,才显示此项。

\*2 仅当输入 HDMI1、HDMI2、WirelessHD, 或 PC 图像信号时, 才显示此项。

\*3 按照输入源或颜色模式的各类型保存设定。

### 🔲 信号菜单

输入 LAN 图像信号时,不能设置信号菜单。

功能	菜单/设定		说明
3D设置*1	3D显示	自动、3D、2D	要观看 3D 图像,请将其设置为 <b>自动</b> 或 3D。 ● 第42页
	3D格式	左右格式、上下格 式	将输入信号设定为 3D 格式。
	3D深度调节	-10到10	设定 3D 图像的深度。
	屏幕对角线尺寸	60到 300	设定 3D 图像的投影尺寸。通过将其与实际尺 寸相匹配,可以达到最佳的 3D 效果。
	3D亮度调节	低、中、高	设定 3D 图像的亮度。
	3D眼镜左右调换	是、否	将 3D 眼镜左右遮板的同步时间和左右图像进 行反向。如果不能正确显示 3D 效果,则启用 此功能。
	3D显示注意事项	开、关	打开或关闭观看 3D 内容时显示的通知。
长宽比*2	自动*1、正常、全屏 *3、水平压缩*3	、缩放、横向压缩	选择外观模式。 🖝 第32页
功能	菜单	/设定	说明
----------	--------------------	---------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
跟踪*2 *4	依输入信号而异。		图像上出现垂直条纹时,请调节计算机图像。
同步*2 *4	0到31		图像上出现闪烁、模糊不清或干扰时,请调节 计算机图像。
			<ul> <li>调节<b>亮度、对比度</b>或<b>清晰度</b>可能导致图像闪烁 或模糊不清。</li> <li>调节<b>跟踪</b>后调节<b>同步</b>时,可以创建更鲜艳的图 像。</li> </ul>
显示位置*2*4			当部分图像丢失时,请上下左右调节图像位 置,从而投影整个图像。
自动设置*4	开、关		设定当输入信号更改时,是否自动调节图像。 启用此设定时,会自动配置跟踪、显示位置和 同步。
过扫描*1 *2	自动、关、4%和8%		更改输出图像比(投影图像的范围)。
			<ul> <li>关、4%、8%:设定图像的范围。设置为关时,投影整个图像范围。图像顶部和底部可能会出现噪点,这主要屈居于图像信号。</li> <li>自动:根据输入信号自动设置为关或8%。</li> </ul>
色彩空间*1	自动、BT.709、BT.2	020	设置色彩空间的转换系统。
动态范围*1	动态范围	自动、SDR、 HDR10、HLG	用于更改图像中明暗区域的范围。
	信号状态	-	显示图像信号。
	HDR10设置	1到16	用于更改 HDR PQ 方法中动态范围的 PQ 曲线。
	HLG设置	1到16	用于更改HDRHLG方法中动态范围的HLG曲线。
高级	视频范围*1 *2	自动、有限 (16-235)、完整 (0-255)	设定为自动时,会自动检测 DVD 输入信号的视频级别并将其设定为至 HDMI1或HDMI2 端口。如果设定为自动时曝光不足或曝光过度,则将投影机的视频级别设定为与 DVD/Blu-ray 光盘播放器的视频级别相匹配。播放器可设定为正常(有限)或扩展(完整)。
	EDID <sup>*5</sup>	正常、扩展设置	用于更改 EDID 设置。 <b>正常</b> 支持 3840 x 2160 30Hz 信号, <b>扩展设置</b> 支 持 3840 x 2160 60 Hz 信号。
	图像处理	良好、快速	改善高速投影图像的响应速度,如游戏。
重置	是、否		重设所有 <b>信号</b> 设置( <b>屏幕对角线尺寸、3D显示</b> 注意事项和长宽比除外)。

\*1 仅当输入 HDMI1、HDMI2、WirelessHD 图像信号时,才显示此项。

\*2 按照输入源或信号的各类型保存设定。

\*3 仅适用于CH-TW9400。

\*4 仅当输入 PC 图像信号时,才显示此项。 \*5 仅当输入HDMI1或HDMI2图像信号时,才显示此项。

## 设置菜单

功能	菜单	/设定	说明
梯形校正	梯形校正	-60 到 60	校正梯形失真。 🖝 第31页
空白			用空白(黑屏)覆盖图像部分。您可以设置图像的上下左右。
HDMI连接	设备连接	-	显示从 HDMI1 或 HDMI2 端口或者从 WirelessHD* 连接的设备列表。
	HDMI连接	开、关	启用或禁用 HDMI连接功能。
	音频输出设备*	AV系统、WiHD 发射器 (Optical)、WiHD 发射器 (HDMI)	选择需要输出音频的设备。 ☞ 第59页
	电源开启连接	关、双向连接、设备->	设定电源开启时的连接功能。
		PJ、PJ->设备	<ul> <li>将操作连接到所连设备并打开投影机时,选择<b>双向连接</b>或设备-&gt;PJ。</li> <li>将投影机的开机连接到所连设备时,选择<b>双向连接</b>或PJ-&gt;设备。</li> </ul>
	电源关闭连接	开、关	设定关闭投影机时,是否关闭连接 设备的电源。
	连接缓冲	开、关	如果HDMI连接工作异常,请更改设 置。
WirelessHD*	已连接设备	-	显示可连接的 WirelessHD 设备的 MAC 地址。
	WirelessHD	开、关	启用或禁用 WirelessHD 功能。
	视频信号强度	视频接收 100 % 6666666666 检测到发射器	指示WirelessHD Transmitter的连接 状态。连接时,显示检测到发射器。
	重置	是、否	将 WirelessHD 设定重设为其默认设定。 请注意,即使已经重设投影机, WirelessHD Transmitter的设定也不 会被重设。

功能	菜单	/设定	说明
锁定设置	镜头锁定	开、关	设为开时,聚焦、变焦和镜头移动 设定锁定为其当前设定。 如果在 <b>镜头锁定</b> 设为开时按下 Lens 按钮,屏幕上会显示 ♀。
	儿童锁	开、关	锁定投影机控制面板上的 () 按钮, 可防止儿童无意间开启投影机。锁 定时,按住 () 按钮约三秒钟可开 启电源。仍可以和平时一样使用 () 按钮关闭设备或使用遥控器执行操 作。 如果更改此设定,则该设定将在关 闭投影机且冷却过程完成后启用。 请注意,即使 <b>儿童锁</b> 设定为 <b>开</b> ,如 果 <b>直接开机</b> 设定为 <b>开</b> ,则接好电源 线时,投影机仍将开启。
	操作面板锁定	全部锁定、部分锁定、 关	<ul> <li>全部锁定:禁用投影机的所有按钮。</li> <li>部分锁定:禁用除 ○ 按钮以外的 投影机按钮。</li> <li>在投影机被锁定时按下这些按钮,</li> <li>会显示在屏幕上。要解锁,长按 控制面板上的 ○ 按钮至少 7 秒。</li> <li>如果此设定被更改,则在关闭配置 黄单丘立即户用</li> </ul>
用户按钮	良好/快速、3D显示、能剩 信号强度*	└ 毛控制、信息、WiHD视频	选择配置菜单项并分配到遥控器上的 User 按钮。按 User 按钮,菜单 会显示分配的菜单项选择/调节屏 幕,从而进行单触式设定/调节。
记忆	载入记忆	Memory1到Memory10	加载保存记忆保存的设置以调节图像。
	保存记忆	Memory1到Memory10	将在图像中执行的设置保存到记忆。
	删除记忆	Memory1到Memory10	删除保存的记忆。
	重新命名记忆	Memory1到Memory10、 默认值、DVD、VCR、 SDTV、HDTV、影院、运 动、音乐、Anime、游 戏、自定义	更改保存的记忆名称。
	载入镜头位置记忆	Memory1到Memory10	载入保存镜头位置记忆中创建的设置允许您调整镜头位置。
	保存镜头位置记忆	Memory1到Memory10	将使用镜头调整功能创建的变焦、 聚焦、镜头移动和空白的调节值注 册为镜头位置。
	删除镜头位置记忆	Memory1到Memory10	删除注册的镜头位置。
	重新命名镜头位置记忆	Memory1到Memory10	更改为镜头位置注册的名称。
重置	是、否		重置所有 <b>设置(音频输出设备、电</b> 源开启连接、电源关闭连接、连接 缓冲、用户按钮和记忆除外)。

\*仅适用于CH-TW8400W。

## 扩展设置菜单

功能		菜单/设	 }定	说明
主屏幕	主屏幕自动显 示	开、关		选择投影机打开时是否自动显示主 屏幕。投影机打开时所选源有图像 信号时主屏幕不显示。
	自定义功能1	能耗控制、	自动光圈、梯形校正、	选择分配给主屏幕的功能。
	自定义功能2	信息		
显示设定	菜单位置	-		设定应显示菜单的位置。
	信息	开、关		设定是否显示以下信息(开或关)。
				<ul> <li>图像信号的项目名称、颜色模式和 长宽比。</li> <li>如果无图像信号输入时内部温度升 高,或者检测到不支持的信号。</li> </ul>
	显示背景	黑、蓝、枋	示识	选择无图像信号输入时的屏幕状态。
	启动屏幕	开、关		设定投影开始时是否显示启动屏幕 (开或关)。如果更改此设定,则该 设定将在关闭投影机且冷却过程完 成后启用。
	待机确认	开、关		设定是否显示待机确认信息(开或 关)。
	液晶板校准	-		☞ 第77页
	色彩均匀度	色彩均匀 度	开、关	启用或禁用色彩均匀度。
		调节级数		从白色到灰色,直至黑色,共有八 种级别。各个级别可以单独调整。
		开始校准	红、绿、蓝	开始调节色彩均匀度。
		重置	是、否	将色彩均匀度的所有调整和设置重 设为默认值。
投影模式	前、前投/吊顶、	背投、背挂	<b>投/</b> 吊顶	根据投影机的安装方式更改此设定。

功能		菜单/设定	说明
操作	直接开机	开、关	可以将投影机设定为插入电源线后 立即启动,无需进行任何按钮操作。 请注意,当此设定为 <b>开</b> 时,如果断 电后电力恢复且电源线仍然插入投 影机,则投影机启动。
	睡眠模式	开、关	如果超出设定时间无信号输入时, 投影机自动关闭进入待机模式。待 机模式下,按下遥控器上的 ① 按 钮或控制面板上的 ③ 按钮可开始 投影。
	睡眠模式时间	1到30	设置 <b>睡眠模式</b> 的间隔时间。
	照明	开、关	如果在黑暗的房间观看影片时,控 制面板上的指示灯让您分心,请将 此设定为 <b>关</b> 。
			设置为 <b>关</b> 时,待机时 WiHD transmitter指示灯会熄灭。
	启动线路	关、电源、横向压缩*1 开、关*2	设定启动线路功能,以将投影机的 开机状态等信息传达给外部设备。 设为 <b>关</b> 时,Trigger Out 端口不输出 任何电压。 设为 <b>开</b> 或 <b>电源</b> 时,Trigger Out 端口 会在投影机开机后输出电压。 如果更改此设置,新的设置会在下 一次打开投影机时生效。
			对于 <b>横向压缩</b> ,当投影机开机并且 <b>长宽比</b> 设置为 <b>横向压缩</b> 或 <b>水平压缩</b> 时,则电压从Trigger Out 端口输出。
			如果更改此设置,新的设置会在下 一次打开投影机时生效。
	高海拔模式	开、关	在海拔 1,500 m 以上使用本投影机时,请将此项设定为开。
待机模式	通讯关闭、通讯	【开启	通讯开启表示在投影机处于待机模 式可以通过网络对其进行监视。
语言	-		选择显示语言。
重置	是、否		重置所有 <b>扩展设置(记忆、投影模</b> 式、高海拔模式、待机模式和语言 除外)。

└──── \*1 仅适用于CH-TW9400。 \*2 仅适用于CH-TW8400W/CH-TW8400。

## 液晶板校准菜单

	菜单/设	定		说明
液晶板校准	液晶板校准	开、关		启用或禁用液晶板校准.
	选择色彩	R, B		选择所要校正的色彩。
	图样色彩	R/G/B、R/G、G	/B	选择用于校正的图样。
	开始校准	-		开始液晶板校准。 🖝 第99页
	记忆	调用面板校准	Memory1、 Memory2、 Memory3	使用保存面板校准功能载入保存的设定。
		保存面板校准	Memory1、 Memory2、 Memory3	将在液晶板校准中执行的设置保存到记忆。
		删除面板校准	Memory1、 Memory2、 Memory3	删除使用液晶板校准功能注册的记忆。
		重命名面板校 准	Memory1、 Memory2、 Memory3	重新命名液晶板校准记忆。
	重置	是、否		重设校正值。

## 网络菜单

功能	菜单/设定	说明
无线 LAN 电源	开、关	设定是否启用无线LAN电源 (开或关)。
网络信息 - 无线LAN	-	显示以下网络设置。 <ul> <li>连接模式</li> <li>无线局域网系统</li> <li>天线高度</li> <li>投影机名称</li> <li>SSID</li> <li>DHCP</li> <li>IP地址</li> <li>子网掩码</li> <li>网关地址</li> <li>MAC地址</li> <li>区域码</li> </ul>
网络信息 - 有线LAN	-	显示以下网络设置状态信息。 <ul> <li>投影机名称</li> <li>DHCP</li> <li>IP地址</li> <li>子网掩码</li> <li>网关地址</li> <li>MAC地址</li> </ul>
显示二维码	-	用二维码显示投影机的网络信息。
网络配置	-	显示屏幕以设置网络。 🖝 第78页

#### 有关操作网络菜单的注解

使用配置菜单时可以用相同的方式进行基本操作。 务必选择**设定结束**菜单以保存完成的设置。

基本	伯士同体沉黑
无线LAN	
安全	
有线LAN	
其它	
重置	
设定结束	0
内准塔	而可确定





1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	П		#	\$	Backsp	Del
A	B	C	D	E	F	G	H	Ι	J	*				-	->
K	1	M	N	0	P	Q	R	S	0	*	+	(	1	Space	AllDel
CA	PS	Т	U	٧	W	X	Y	Z		1		SY	HI)	Cance1	Finist

CAPS键:

SYM1/2键:

在大写字母和小写字母之间切换。 切换符号键。

#### 基本菜单

功能	菜单/设定	说明
投影机名称	最多可以输入16个字 母数字字符	输入一个名称以在网络上识别投影机。
PJLink密码	最多可以输入32个字 母数字字符	设定使用兼容的 PJLink 软件控制投影机时使用的密码。 ☞ 第102页
Remote 密码	最多可以输入8个字母 数字字符	设定从智能手机或平板电脑操作投影机时使用的密码。
Monitor密码	最多可以输入16个字 母数字字符	设置通过网络执行命令通讯时用于纯文本验证的密码。
显示LAN信息	文字和二维码、文字	显示投影机网络信息的显示格式。



## 无线LAN菜单

功能	菜单/设定	说明
连接模式	快速,高级	确定无线 LAN 的连接方式。 快速:使用 Epson iProjection 可让您通过无线通讯直接连 接到智能手机、平板电脑或计算机。投影机成为一个简易 接入点。(确保投影机所连的设备数为六个或更少。)如果 超过此数字,则更新投影图像可能需要更长时间。 高级:可让您通过无线网络接入点连接到多个智能手机、 平板电脑或计算机。
频道	1ch, 6ch, 11ch	(仅当将 <b>连接模式</b> 设定为 <b>快速</b> 时,才可以设定该项。) 选择无线 LAN 所使用的频带宽度。
SSID	最多可以输入32个字 母数字字符	(仅当将 <b>连接模式</b> 设定为 <b>高级</b> 时才,可以设定该项。) 输入一个 SSID。为投影机所使用的无线 LAN 系统提供有 SSID 时,则输入该 SSID。
搜索接入点	搜索浏览	(仅当将 <b>连接模式</b> 设定为 <b>高级</b> 时,可以选择该项。)
		搜索可用的无线网络接入点。
		<ul> <li>□ 指示当前连接的接入点。</li> <li>① 指示已进行安全设定的接入点。</li> <li>如果选择有安全保护的访问接入点,安全菜单就会显示。</li> <li>(● 第79页)</li> </ul>
<b>IP设置</b> (仅当终 <b>连接档式</b> 设定	DHCP	设定是否启用 DHCP(开或关)。如果设为 <b>开</b> ,则无法设置其它地址。
(汉马特 <b>定该英</b> 人设定 为 <b>高级</b> 时才,可以设 定该项。)	IP地址	输入投影机的 IP 地址。 不能使用以下 IP 地址。 0.0.0.0、127.x.x.x、224.0.0.0 至 255.255.255.255(其中 x 表 示 0 至 255 之间的任何一个数字。)
	子网掩码	输入投影机的子网掩码。 不能使用以下子网掩码。 0.0.0.0, 255.255.255
	网关地址	输入投影机的网关地址 IP 地址。 不能使用以下网关地址。 0.0.0.0、127.x.x.x、224.0.0.0至255.255.255.255(其中 x 表 示 0至255之间的任何一个数字。)
SSID显示	开、关	设定是否在LAN 待机屏幕和主屏幕上显示 SSID (开或关)。
IP地址显示	开、关	设定是否在 LAN 待机屏幕和主屏幕上显示 IP 地址(开或 关)。

## 安全菜单

功能	菜单/设定	说明
安全	否, WPA2-PSK, WPA/ WPA2-PSK	设置安全保护。 在 <b>快速</b> 中,WPA2-PSK可选。在 <b>高级</b> 中,WPA2-PSK/WPA/ WPA2-PSK 可选。
密码短语	8 到 32 个单字节的字 母数字字符	输入密码短语。 为了安全起见,建议定期更改密码短语。

## 有线LAN 菜单

功能	菜单/设定	说明
DHCP	开、关	设定是否( <b>开/关</b> )使用 DHCP。如果设为 <b>开</b> ,则无法设置其它地址。
IP地址	0到255之间的数字	输入分配给投影机的 IP 地址。 地址的各字段中可以输入一个从 0 到 255 之间 的数字。但不能使用以下 IP 地址。 0.0.0、127.x.x.x、224.0.0.0至 255.255.255 (其中 x 表示 0 至 255 之间的任何一个数字。)
子网掩码	0到255之间的数字	输入投影机的子网掩码。 地址的各字段中可以输入一个从0到255之间 的数字。但不能使用以下子网掩码。 0.0.0.0,255.255.255.255
网关地址	0到255个字符	输入投影机的网关 IP 地址。 地址的各字段中可以输入一个从 0 到 255 之间 的数字。但不能使用以下网关地址。 0.0.0.0、127.x.x.x、224.0.0.0至 255.255.255 (其中 x 表示 0 至 255 之间的任何一个数字。)
IP地址显示	开、关	设定为关时,可以防止 IP 地址显示在网络信息-有线LAN屏幕中。

#### 其它菜单

功能	菜单/设定	说明
遥控功能	开、关	通过智能手机或平板电脑操作投影机时,将此 设置设为开。将此设置从关切换为开时,需要 输入 Remote 密码。
PJLink	开、关	使用 PJLink 功能时,将其设置为开。
PJLink 通知	开、关	要使用 PJLink的通知功能,请选择 <b>开</b> 。
通知的 IP 地址	0到255之间的数字	输入使用 PJLink 通知功能要通知其投影机操作 状态的计算机的 IP 地址。 您可以输入 0 到 255 之间的数字。不能使用以 下 IP 地址。 127.x.x.x、224.0.0.0 至 255.255.255.255 (其中 x 表示 0 至 255 之间的任何一个数字。)
AMX Device Discovery	开、关	要使 AMX Device Discovery 检测到投影机,请 将该项设定为开。如果您未连接到由 AMX 或 AMX Device Discovery 使用控制器控制的环境, 请将该项设定为关。
Control4 SDDP	开、关	要检测到投影机 Control4 SDDP 时,请将该项 设置为开。如果没有从 Control4 或 Control4 SDDP 连接到由控制器控制的环境,请将该项 设置为关。

# 重置菜单

功能	说明
重设网络设定。	可以将网络的所有调节值重设为其默认设定。

# 注意

如果执行重设网络设定。,为网络菜单设置的所有密码也将重置,您需要再次设置。

## 🔲 信息菜单

功能	菜单/设定	说明
投影机信息	灯时	显示灯泡的累计工作时间。
	信号源	显示当前输入源。
	输入信号	显示当前输入源的输入信号设定。
	输入分辨率	显示分辨率。
	扫描模式	显示扫描模式。
	刷新频率	显示刷新频率。
	3D格式	在 3D 投影期间显示信号输入的 3D 格式(帧封装、左右格 式或上下格式)。
	同步信息	显示图像信号信息。 如果要求维修,则可能需要该信息。
	色彩深度	显示色彩深度和色彩差异。
	色彩格式	显示有关色彩空间和动态范围的信息。
	状态	这是与投影机上发生的错误有关的信息。 如果要求维修,则可能需要该信息。
	序列号	显示投影机的序列号。
	Event ID	应用程序错误日志出现。 🖝 第91页
版本	Main	显示投影机的硬件版本。
	视频2	

## 重置菜单

功能	说明
灯时重置	将累计灯时使用时间重设为OH。更换灯泡时进行重置。
重置记忆	将记忆的所有项目重设为其默认设定。
重置镜头位置	重置使用保存镜头位置记忆功能保存的所有设定。
全部重置	将配置菜单中的全部项目重设为默认设定。 以下调节值不会重设为默认设定:记忆、液晶板校准、色彩均匀度、灯时、 语言和网络设置。



# 读懂指示灯

可以通过控制面板上闪烁或亮起的 ⊍、□ 、↓和 ☆检查投影机状态。



参考下面的表格检查投影机状态以及指示灯所显示问题的纠正方法。

### | 错误/警告期间的指示灯状态

■: 亮起 単: 闪烁 ■: 保持状态 □: 不亮

指示灯	状态	纠正方法
	更换灯泡	需要更换灯泡。应尽快换为新的灯泡。 🖝 第96页 此状态下,如果继续使用灯泡可能会爆炸。
(蓝色)/(橙色)		
	高温警告	可以继续投影。如果温度再次升得太高,投影会自动停止。
(蓝色)/(橙色)		<ul> <li>如果投影机靠墙壁安装,则确保墙壁与投影机的排气口之间 保留至少 20 厘米。</li> <li>如果空气过滤网堵塞,请清洁。  \$\mathcal{F}\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$</li></ul>

指示灯	状态	纠正方法
( 蓝色 ) / ( 橙色 )	内部异常	投影机出现故障。 从电源插座上拔下电源插头,并联系当地经销商或最近的 Epson 维修中心。 🖝 Epson投影机联系清单
	风扇异常 感应器异常	
(蓝色)/(橙色)		-
	电影滤镜错误 自动光圈错误	
(蓝色)/(橙色)		-
	电源错误(镇流器)	
(蓝色)/(橙色)		
	灯泡异常	灯泡有问题或者不能点亮。
(蓝色)/(橙色)	点灯失败	<ul> <li>断开电源线连接,检查灯泡是否破碎。 ● 第96页 如果灯泡没有破碎,重新安装灯泡并打开电源。 如果重新安装灯泡不能解决问题,或者如果灯泡破碎,请从 电源插座上拔下电源插头,并联系当地经销商或最近的Epson 维修中心。 ● Epson投影机联系清单</li> <li>检查灯泡盖是否已经正确关闭。</li> <li>如果空气过滤网堵塞,请清洁。 ● 第93页</li> <li>在 1500m或更高的地方使用投影机时,请将高海拔模式设 定为开。 ● 扩展设置-操作-高海拔模式 第75页</li> </ul>
○ ☆ ↓ ○ ☆ ↓ (蓝色) / (橙色)	高温异常 (过热)	<ul> <li>内部温度太高。</li> <li>灯泡自动熄灭并停止投影。等待约5分钟。当风扇停止时,断开电源线连接。</li> <li>如果投影机靠墙壁安装,则确保墙壁与投影机的排气口之间保留至少 20 厘米。</li> <li>如果空气过滤网堵塞,请清洁。 ☞ 第93页</li> <li>确保入口周围的区域没有被任何东西挡住,温度没有太高。</li> <li>● 第108页</li> <li>如果重新打开电源不能解决问题,则停止使用投影机并从电源插座上拔下电源插头。联系当地经销商或最近的 Epson 维修中心。 ● Epson投影机联系清单</li> </ul>

正常操作期间的指示灯状态

■ : 亮起 🗎 : 闪烁 🛛 : 不亮

指示灯	状态	纠正方法
	待机条件	按下遥控器上的 ① 按钮或者控制面板上的 <sup>①</sup> 按钮一会后, 即开始投影。
U	正在进行暖机	暖机时间约为 30 秒。 投影机暖机期间,电源关闭操作被禁用。
└──┘ <mark>,</mark> (蓝色)	正在进行冷却	投影机冷却期间,所有操作都被禁用。冷却完成后,投影机 进入待机模式。如果冷却期间电源线连接断开,则灯泡充分 冷却之后(约10分钟)重新连接电源线,然后按下遥控器上的 ① 按钮或控制面板上的 <sup>①</sup> 按钮。
し (蓝色)	正在进行投影	投影机正在正常工作。

- • 在正常操作条件下, ↓ 和 ☆ 指示灯不亮。
  - 当照明功能设定为关时,在正常操作条件下,所有指示灯都不点亮。
     扩展设置 操作 照 明 第75页

# 看了指示灯仍不明白时

#### ] 查看问题

检查下表是否提及您遇到的问题,然后到相应页面了解解决问题的信息。

	问题。    问题	页面
与图像有关的问题	不显示图像。	第85页
	不能投影,投影区域是全黑或全蓝。	
	从计算机投影的运动图像不投影。	第85页
	显示 <b>"不支持此信号。"</b>	第85页
	显示 <b>"无信号。"</b>	第85页
	图像模糊或失焦。	第 <b>86</b> 页
	图像中出现干扰或扭曲。	第 <b>86</b> 页
	图像被截(变大)或者变小,或者只投影部分图像。	第 <b>86</b> 页
	图像颜色不正确。	<b>第87</b> 页
	整幅图像偏紫或偏绿,图像是黑白的或颜色暗淡。*	
	图像灰暗。	<b>第87</b> 页
	投影自动停止。	<b>第87</b> 页
投影开始时的问题	投影机打不开。	<b>第87</b> 页
遥控器的问题	遥控器没有反应。	第88页
控制面板的问题	在控制面板上不能进行设定。	第88页
3D的问题	无法以 3D 格式正确投影。	第 <b>88</b> 页
HDMI 的问题	HDMI连接不起作用。	第89页
	设备名称不在设备连接下面显示。	第89页

问题       页面		页面
WirelessHD 的问题	"发射器未找到。"显示	第89页
	不能投影 WirelessHD 图像。	第90页
	无线高清中的图像干扰、失真,或中断。	第90页
	左边或右边一半图像停止投影,或图像重影。	第90页
网络问题	无法通过无线 LAN 访问网络。	第91页
	网络投影期间图像包含静态画面。	第91页

\*由于监视器与计算机 LCD 屏幕的颜色还原不同,投影机投影的图像与监视器上显示的色调可能不匹配,但 这不是故障。

#### 与图像有关的问题

#### 不显示图像

检查	纠正方法
投影机是否打开?	按下遥控器上的 ① 按钮或者控制面板上的 ① 按钮。
电源线是否已连接?	连接电源线。
指示灯都不亮吗?	断开并重新连接投影机的电源线。 检查在连接电源后按电源按钮时,电源是否供应至投影机。
图像信号是否正在输入?	检查连接设备是否已开启。当在配置菜单中将信息设定为开时,将显示图像信号信息。 <b>●扩展设置 - 显示 - 信息</b> 第75页
配置菜单设定是否正确?	全部重设设定。 🖝 重置 - 全部重置 第81页
(仅在投影计算机图像信号时)	如果在电源已经打开时进行连接,用于将计算机图像信号切
是否在投影机或计算机电源已经打开时进行 连接?	换到外部输出的 Fn 键(功能键)可能会不起作用。请关闭计 算机和投影机的电源,然后重新打开。

#### 不能显示运动图像

检查	纠正方法
(仅在投影计算机图像信号时) 计算机图像信号是否同时设定为外部输出和 输出到 LCD 监视器?	根据计算机规格,计算机同时设定为外部输出和输出到 LCD 监视器时,可能不能显示运动图像。 更改为将图像信号设定为仅外部输出。 关于计算机的规格,请参见计算机随附的文件。

## 显示**"不支持此信号。"**

检查	纠正方法
(仅在投影计算机图像信号时)	在配置菜单的输入分辨率中检查输入的图像信号,然后检查
图像信号的频率和分辨率是否与模式相符?	其是否与投影机的分辨率相符。●信息-投影机信息第81页
	☞ 第104页

## 显示**"无信号。"**

检查	纠正方法
电缆连接正确吗?	检查投影所需的所有电缆是否已牢固连接。 🖝 第19页

检查	纠正方法
是否已选择正确的图像输入端口?	通过按下遥控器上的源按钮或者控制面板上的 ☞ 按钮更换 图像。 ☞ 第26页
连接设备是否打开?	打开设备。
(仅在投影计算机图像信号时) 图像信号被输出到投影机了吗?	更改为图像信号设定为外部输出,而不仅仅是计算机的LCD 监视器。对于部分型号,当图像信号为向外输出时,则不会 再显示在LCD监视器上。 关于计算机的规格,请参见计算机随附的文件。
	如果在投影机或计算机电源已经打开时进行连接,用于将计 算机图像信号切换到外部输出的 Fn 键(功能键)可能会不起 作用。请关闭计算机和投影机的电源,然后重新打开。

## 图像模糊或失焦

检查	纠正方法
焦距是否已调节?	调节焦距。 ☞ 第29页
投影距离在最佳范围内吗?	检查建议的投影范围。 🖝 第16页
镜头上结露了吗?	如果投影机突然从冷的环境带入暖的环境,或环境温度突然转变,可能会在镜头表面形成结露,使图像模糊。在使用投影机前,请将它放置在室内约1小时。如果投影机结露潮湿,则关闭投影机,断开电源线连接,将其放置一段时间。

#### 图像中出现干扰或扭曲

检查	纠正方法
电缆连接正确吗?	检查投影所需的所有电缆是否已牢固连接。 🖝 第19页
使用加长电缆了吗?	如果使用加长电缆,电气干扰可能会影响这些信号。
(仅在投影计算机图像信号时)	投影机使用自动调节功能从而以最佳状态投影。然而,即使
正确调节 <b>同步</b> 和跟踪设定了吗?	执行目我矫止之后,部分可能不能止确调节,具体视信号而  定。如果发生这种情况,请从配置菜单调节 <b>跟踪</b> 和 <b>同步</b> 设定。
	☞ 信号 - 跟踪/同步 第71页
(仅在投影计算机图像信号时)	对计算机进行设定, 使输出的信号与本投影机兼容。
选择的分辨率是否正确?	☞ 第104页

## 部分图像被截(变大)或者变小

检查	纠正方法
是否已选择正确的 <b>长宽比</b> ?	选择外观模式以匹配配置菜单中长宽比的输入信号。 < 信 号 - 长宽比 第71页
图像 <b>显示位置</b> 是否调节正确?	从配置菜单中调节 <b>显示位置</b> 设定。 🖝 信号 - 显示位置 第71页
(仅在投影计算机图像信号时)	对计算机进行设定, 使输出的信号与本投影机兼容。
选择的分辨率是否正确?	☞ 第104页

# 图像颜色不正确

检查	纠正方法
电缆连接正确吗?	检查投影所需的所有电缆是否已牢固连接。● 第19页 对于PC端口,确保连接器与电缆端口颜色相同。● 第19页
对比度是否调节正确?	从配置菜单调节 <b>对比度</b> 设定。 🖝 图像 - 对比度 第70页
颜色是否调节正确?	从配置菜单中调节 <b>高级</b> 设定。 🖝 图像 - 高级 第70页
(仅在投影视频设备图像时)	从配置菜单调节 <b>饱和度</b> 和色调设定。 🖝 图像 - 饱和度/色
饱和度和色调调节是否正确?	<b>调</b> 第70页

#### 图像灰暗

检查	纠正方法
图像亮度设定是否正确?	从配置菜单调节 <b>亮度</b> 设定。 🖝 <b>图像 - 亮度</b> 第70页
对比度是否调节正确?	从配置菜单调节 <b>对比度</b> 设定。 🖝 图像 - 对比度 第70页
是否到了更换灯泡的时间?	当灯泡快到更换期时,图像会变暗,且颜色质量变差。当发 生这种情况时,请用新灯泡更换。 🖝 第96页

## 投影自动停止

检查	纠正方法
是否已启用 <b>睡眠模式</b> ?	如果超出设定时间无信号输入时,灯泡自动关闭,投影机进入待机模式。按下遥控器上的 ① 按钮或者控制面板上的 ② 按钮时,投影机退出待机状态。如果想要使用 <b>睡眠模式</b> ,将该设定更改为关。 ☞扩展设置 - 操作 - 睡眠模式 第75页

# 投影开始时的问题

## 投影机打不开

检查	纠正方法
电源是否已打开?	按下遥控器上的 ① 按钮或者控制面板上的 ① 按钮。
<b>儿童锁</b> 是否设定为 <b>开</b> ?	当在配置单中将 <b>儿童锁</b> 设定为开时,按下控制面板上的 し 按钮约三秒钟,或使用遥控器执行操作。 <b>☞设置-锁定设置</b> - <b>儿童锁</b> 第73页
触摸电源线时指示灯是否忽亮忽灭?	关闭投影机,断开并重新连接投影机的电源线。如果问题继续,则停止使用投影机,从电源插座上拔下电源插头,并联系当地经销商或最近的投影机信息中心。 🖝 Epson投影机联系清单
灯罩和灯泡是否安装正确?	如果灯罩或灯泡安装不正确,将无法开启投影机。请检查其 安装情况。 🖝 第96页

## 遥控器的问题

## 遥控器没有反应

检查	纠正方法
操作遥控器时,遥控器发光部位是否指向投 影机上的遥控接收器?	将遥控器指向遥控接收器。此外,检查操作范围。 🖝 第24页
遥控器离投影机太远吗?	检查操作范围。 🖝 第24页
遥控接收器是否受到直射阳光或萤光灯强光 的照射?	将投影机安装在遥控接收器不会被强光照射的地方。
电池没电了吗? 正确插入电池了吗?	请确保正确装入了电池,或者如果必要,请用新电池更换。 ● 第23页
操作 WirelessHD Transmitter 控制按钮时, 遥控器是否指向 WirelessHD Transmitter? (仅适用于 CH-TW8400W)	使用遥控器上的 WirelessHD Transmitter 控制按钮时,确保将 遥控器指向 WirelessHD Transmitter。 🖝 第56页

### 控制面板的问题

## 在控制面板上不能进行设定

检查	纠正方法
操作面板锁定是设为全部锁定还是部分锁	当操作面板锁定在配置菜单中设为全部锁定时,控制面板上的所有按钮禁用;当设为部分锁定时,控制面板上仅 <sup>(</sup> ) 按钮可用。从遥控器执行操作。 ● 设置-锁定设置-操作面板
定?	锁定 第73页

# 3D 的问题

## 无法以 3D 格式正确投影

检查	纠正方法
3D 眼镜是否已打开?	打开 3D 眼镜。
3D 眼镜是否已充满电?	为 3D 眼镜充电。
是否正在投影 3D 图像?	如果投影机正在投影 2D 图像,或者投影机发生错误导致无法 投影 3D 图像,则即使佩戴了 3D 眼镜依然无法观看 3D 图像。
输入图像是否是 3D 格式?	检查输入图像是否兼容 3D。 由于大部分的电视节目不包含有 3D 格式信号,因此必须手动 设定 3D 接收。
3D显示是否设定为2D?	如果在配置菜单上将 <b>3D显示</b> 设定为2D,则即使输入 3D 图像, 投影机不会自动切换到 3D。将 <b>3D显示</b> 设定为 <b>3D</b> 或自动。 信号 - <b>3D设置</b> - <b>3D显示</b> 第71页
3D格式是否设置正确?	除非 AV 设别的 3D 格式和投影机的3D格式相同,否则可能会显示不出整个图像。检查投影机的 3D格式设置匹配 AV 设备的 3D 格式设置。 <b>④ 信号 - 3D设置 - 3D格式</b> 第71页
	更改 3D格式时,将 3D显示设定为3D,然后按 ③Format 按钮。

检查	纠正方法
是否在接收范围内观看?	如果投影机和 3D 眼镜之间的距离超过 10 米,连接可能会断 开。让 3D 眼镜靠近投影机。
是否已正确执行了配对?	请参阅 3D 眼镜附带的使用说明书执行配对。
附近是否有造成无线电波干扰的设备?	同时使用频段为 2.4 GHz 的其他设备(如 Bluetooth 通讯设备、 无线局域网 (IEEE802.11b / g)或微波炉)时,可能会产生无线 电波干扰,图像可能会中断或无法进行通讯。请勿在这些设 备附近使用投影机。

### HDMI 的问题

## HDMI连接不起作用

检查	纠正方法
使用的电缆是否符合 HDMI 标准?	使用不符合 HDMI 标准的电缆不能进行操作。
连接的设备是否符合 HDMI CEC 标准?	如果连接的设备不符合 HDMI CEC 标准,则即使连接到 HDMI 端口,也不能操作。请参阅连接设备随附的文件等资料了解 更多信息。 按下 世號 按钮,然后在 <b>设备连接</b> 下查看该设备是否可用。 ● 第60页
电缆连接正确吗?	检查 HDMI连接所需的所有电缆是否已牢固连接。 🖝 第59页
放大器或 DVD 刻录机等设备的电源是否已 打开?	将各设备设置为待机状态。请参阅连接设备随附的文件等资料了解更多信息。 如果已经连接至扬声器等设备,则将连接的设备设定为 PCM 输出。
是否已连接新设备? 或者连接是否已更改?	如果需要重新设定连接设备的 CEC 功能(例如当已连接新设 备或者连接已更改时),则需要重启设备。
是否连接了多台多媒体播放器?	可以同时连接多达3台符合HDMICEC标准的多媒体播放器。

## 设备名称未在设备连接下面显示

检查	纠正方法
连接的设备是否符合 HDMI CEC 标准?	如果连接的设备不符合 HDMI CEC 标准,则不会显示。请参阅 连接设备随附的文件等资料了解更多信息。

## ■ WirelessHD 的问题(仅适用于 CH-TW8400W)

#### "发射器未找到。"显示

检查	纠正方法	
WirelessHDTransmitter侧面的电源开关是否 开启?	检查 WirelessHD Transmitter 上的On/Standby 指示灯。如果没有供电,确保 AC 适配器上的连接器已牢固连接,然后打开电源开关。可能需要一段时间才能接收到信号。	

## 不能投影 WirelessHD 图像

检查	纠正方法
连接随附的 WirelessHD Transmitter 的电缆 是否符合 HDMI 标准?	如果电缆不符合 HDMI 标准,则无法操作。
WirelessHD 是否设定为关?	当在配置菜单中将WirelessHD设定为关时,不能投影 WirelessHD 输入信号。将 WirelessHD 设定为开,然后按下 WirelessHD 按钮。 ☞ 设置 - WirelessHD - WirelessHD 第73页
接收的信号是否在WirelessHD传输范围内?	检查WirelessHD的收发器能通讯的范围,并在该范围内观看。 ☞ 第54页
所提供 WirelessHD Transmitter 侧面的电源 开关是否开启?	检查WirelessHDTransmitter上的On/Standby指示灯。如果没有供电,确保AC适配器上的连接器已牢固连接,然后打开电源开关。
随附WirelessHDTransmitter的WirelessHD指示灯是否熄灭?	WirelessHD 无法与投影机通讯。检查确认 WirelessHD 的收发器能通讯的范围,并安装在该范围内。
随附的WirelessHDTransmitter连接指示灯是 否熄灭?	无信号从连接至WirelessHD Transmitter的 AV 设备输出。检查 来自 AV 设备和WirelessHD Transmitter的电缆否已牢固连接。
投影机与 WirelessHD Transmitter 位置正确吗?	将投影机与 WirelessHD Transmitter 正对彼此安装。

### 出现在无线高清中的图像干扰、失真,或中断

检查	纠正方法
接收的信号是否在WirelessHD传输范围内?	检查WirelessHD的收发器能通讯的范围,并在该范围内观看。 ● 第54页
WirelessHD Transmitter与投影机之间是否有 任何障碍物?	由于 WirelessHD 使用密集光束的电磁波进行通讯,如果有任何人或物品妨碍通讯路线,则可能对图像产生负面效果。确保WirelessHD Transmitter和投影机在 WirelessHD 传输范围内没有障碍物。 ☞ 第54页
接收是否太低?	如果传输不够强,则通讯可能不稳定。 设置发送器时请检查 <b>视频信号强度</b> ,有时可通过移动 WirelessHD Transmitter 或更改其方向改善传输强度。 <b>●设置</b> - WirelessHD - 视频信号强度 第73页
	传输强度取决于环境,因此可能不稳定。检查 <b>视频信号强度</b> 时,将发射器放在所显示值稳定的位置。 <b>●设置</b> -WirelessHD - <b>视频信号强度</b> 第73页

## 左边或右边一半图像停止投影,或图像重影

检查	纠正方法
接收是否太低?	设置发送器时请检查 <b>视频信号强度</b> ,有时可通过移动 WirelessHD Transmitter 或更改其方向改善传输强度。 <b>☞设置</b> - WirelessHD - 视频信号强度 第73页

#### 网络问题

#### 无法通过无线 LAN 访问网络

检查	纠正方法
<b>无线LAN电源</b> 是否设为 <b>关</b> ?	在配置菜单中将无线LAN电源设为开。如果它已设为开,请 将无线LAN电源设为关后再次将其设为开。 <b>一 网络- 无线LAN</b> 电源 第77页
密码短语是否正确?	注意区分密码短语的大小写;大写字母和小写字母被视为不同的字符。如果您忘记密码短语,请设置一个新的密码短语。 ☞ 网络-网络配置-安全-密码短语 第79页
是否已检查事件 ID?	检查事件 ID 号并执行以下步骤。 <b>☞信息 - 投影机信息 - Event</b> ID 第81页 ☞ 第91页

#### 不能使用 Epson iProjection 的遥控器功能修改这些设置。

检查	纠正方法
所连网络设备是否打开?	当 <b>待机模式</b> 设置为 <b>通讯开启</b> ,投影机处于待机模式时,检查 所连网络设备的电源是否打开。打开网络设备电源后,尝试 再次启动投影机。 <b>一 扩展设置-待机模式</b> 第75页

#### 网络投影期间图像包含静态画面

检查	纠正方法	
接入点与所连设备之间是否有障碍物?	检查接入点、移动设备、计算机和投影机之间是否有障碍物, 并更改其位置以提高通讯效果。	
接入点离所连设备是否太远?	确保接入点、计算机、移动设备和投影机之间的距离不是太 远。将它们靠近一些后再连接。	
附近是否有蓝牙设备或微波炉?	如果无线连接太慢或投影图像包含噪音,请检查是否有来 蓝牙设备或微波等其它设备的干扰。将干扰设备移走或执 无线带宽。	
连接的设备是否太多?	如果连接速度下降,请减少连接的设备数。	

# 关于事件 ID

检查事件 ID 并执行以下列出的纠正方法。如果未能解决问题,则联系当地经销商或最近的 Epson 维修 中心。

☞ Epson投影机联系清单

Event ID	原因	纠正方法
0022 0027 0028 0029 0030 0031 0035 0434 0481 0482 0485	网络通信不稳定。	检查网络通信状态并在等待片刻后重新连接。
0432 0435	无法启动网络软件。	重启投影机。
0433	无法再现传输过来的图像。	重新启动网络软件。
0484	与计算机的通信被切断。	
04FE	网络软件意外结束。	检查网络通信状态。稍等片刻后重新尝试连 接。
0479 04FF	投影机出现系统错误。	重启投影机。
0891	无法找到相同的 SSID 访问接入点。	将计算机、访问接入点和投影机设定为相同的 SSID。
0892	WPA 和 WPA2 识别类型不匹配。	检查无线 LAN 安全的设置是否正确。
0894	由于连接了错误的访问接入点,因而通信被 切断。	询问网络管理员并按照他们的指示。
0898	未能获取 DHCP。	检查 DHCP 服务器是否正确工作。如果不使用 DHCP,请关闭 DHCP 设置。   网络- 网络配 置 - 无线LAN - IP设置 - DHCP 第77页
0020 0026 0032 0036 0037 0038 0899	其他连接错误	如果重新启动投影机或网络软件后依然没有 解决问题,请与当地经销商或Epson投影机联 系清单中提供的最近地址联系。 <b>一</b> Epson投 影机联系清单

# 🖸 维护

#### 清洁部件

投影机沾染污物或图像的显示效果变坏时,请进行清洁。

# <u> 警</u>告

请勿使用含有可燃气体的喷剂来清除附着在投影机的镜头、空气过滤网上的污物和灰尘。否则可能 因灯泡内部温度过高而导致火灾。使用真空吸尘器或手动鼓风机清除附着在镜头、空气过滤网上的 污物和灰尘。

#### 清洁空气过滤网

如果灰尘堆积在空气过滤网上,或者当出现以下信息时,请清洁空气过滤网。 "投影机过热。不要在通风孔处放置任何东西。请经常清理或更换空气过滤器。"

#### 注意

1

2

- 如果灰尘聚集在空气过滤网上,会引起投影机内部温度上升,这会导致操作问题并缩短光学引擎的使用寿命。建议您至少每三个月清洁一次空气过滤网。如果在灰尘特别多的环境中使用投影机,请更加频繁地清洗。
- 请勿在水中漂洗空气过滤网。请勿使用洗涤剂或溶剂。
- 轻轻地刷空气过滤网以进行清洁。如果刷得太猛烈,灰尘就会进入空气过滤网,从而无法清除。
- 不要使用空气除尘器。易燃材料可能会残留,灰尘可能会进入精密零件内。

按下遥控器上的 ⓪ 按钮或控制面板 上的 ⓪ 按钮关闭电源,然后断开电 源线连接。

#### 拆下空气过滤网盖。

将手指勾进空气过滤网盖的拉环,然后将 其从镜头侧面取下。







#### 清洁主机

清洁前,务必从电源插座上拔下充电适配器插头。 用软布轻轻擦拭来清洁投影机的表面。 如果特别脏,请用拧干水的抹布擦拭,再用干布擦拭表面。

#### 注意

请勿使用厨房清洁剂或蜡、汽油或稀释剂等挥发性物质清洁投影机的表面。外盖的质量可能会改变 或油漆可能剥落。

## 清洁镜头

清洁前,务必从电源插座上拔下充电适配器插头。

手动打开镜头快门后,用玻璃清洁布等擦去镜头上灰尘。

清洁后,关闭镜头快门。

### 注意

- 请避免用硬物擦拭镜头或者随意处置镜头,因为它很容易损坏。
- 不要使用空气除尘器。易燃材料可能会残留,灰尘可能会进入精密零件内。

### 消耗品的更换期

#### 空气过滤网更换期

• 即使已清洁空气过滤网,仍显示信息 🖝 第93页

#### 灯泡更换期

- 投影开始时出现以下信息:
   "需要更换灯泡。如需购买,请联系Epson投影机经销商或访问www.epson.com.cn。"
- 投影的图像变暗或开始失真。
  - 为了保持最初的亮度和投影图像的质量,灯泡更换信息设为在 3400 小时后出现。信息显示的时间取决于使用条件,如颜色模式设定等。如果灯泡过了更换周期后仍继续使用该灯泡,灯泡碎裂的可能性增大。出现灯泡更换消息时,即
    - 使灯泡仍能工作,也请尽快用新的灯泡予以更换。
      由于灯泡特性和使用方法的原因,灯泡可能在出现灯泡警告消息之前变暗或停止工作。您一定要有备用灯泡组件,以备不时之需。

#### 更换消耗品

#### 更换空气过滤网



the second secon

请按当地的法规正确处理用过的空气过滤网。

- 过滤器框架: 聚丙烯
- 过滤器: 聚丙烯

按下遥控器上的 <sup>①</sup> 按钮或控制面板 上的 <sup>①</sup> 按钮关闭电源,然后断开电 源线连接。



#### 更换灯泡

# 🕂 警告

更换灯泡时,由于灯泡已经停止照明,因此有可能破碎。如果更换悬吊投影机的灯泡,务必提防灯 泡已经破碎,小心取下灯泡盖。打开灯泡盖时,玻璃碎片可能会掉落。如果玻璃碎片进入眼睛或者 嘴巴,则立即就医。



- 请勿在关闭投影机后立即触摸灯泡盖,因为它仍然很烫。打开灯泡盖之前,请等待片刻,直到灯泡充 分冷却。否则可能会灼伤。
- 我们建议使用原装 EPSON 选购灯泡。非原装灯泡的使用可能会影响投影质量和安全。 非原装灯泡的使用所导致的任何损坏或故障不处于 Epson 的保修范围内。



#### 维护

# 

请勿拆解或改制灯泡。如果在投影机上安装并使用经改装或拆解的灯泡,则可能会导致火灾、触电或事故。



更换灯泡后,确保重设灯时。

Esc 返回 🗳选择 Enter 确定 Menu 退出

投影机记录灯泡接通时间,当需要更换灯泡时,便以消息和指示灯通知您。

1	打开电源。	4	使用 🕑 🕑 按钮选择是,然后按 🔤 按钮执行。
2	按下 Menu 按钮。 显示配置菜单。		灯时被重设。 [灯时重设] 确定想重设此设定?
3	<b>选择重置 - 灯时重置。</b> 显示重设的确认信息。		Esc 返回 ■ 选择 Enter 执行 Mean 退出
	图像     灯时重置       信号     重置论忆       並置     重置镜头位置       分置     全部重置       が展设置     「       「信息     「       重置     「		

# 🖸 液晶板校准

调节 LCD 显示器的像素颜色偏差。您可以在 ±3 像素范围内在水平和垂直方向上以 0.125 像素为幅度调 节像素。





如果在校准了所有四个角后仍然需要进行 校准,请选择**选择交叉点进行校准**,然后 继续进行校准。

〕 色彩均匀度

如果投影屏幕上的颜色不均匀,可在色彩均匀度中调整整个图像的色调。



# 🖸 关于 PJLink

PJLink 是由日本商务机器和信息系统行业公会(JBMIA, Japan Business Machine and Information System Industries Association)制定的一种标准协议,用来控制网络兼容的投影机,这是他们投影机控制协议标准化工作的一部分。

本投影机符合 JBMIA 制定的 PJLink Class2 标准。

PJLink 搜索功能使用的端口号是 4352 (UDP)。

您需要进行网络设置才能使用 PJLink。有关网络设置的详细信息,请参阅以下内容。 🖝 第77页

它支持 PJLink Class2 定义的所有命令(下列命令除外),这种一致性经过 PJLink 标准适用性验证确认。 URL:http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

• 非兼容命令

	PJLink 命令	
无声设定	图像无声设定	AVMT 11
	音频无声设定	AVMT 21

• 端口名称和源号码的对应表

端口名称	源号码
PC	11
HDMI1	32
HDMI2	33
WirelessHD*	34
LAN	52

\*仅适用于CH-TW8400W

• "制造商名称信息查询"显示的制造商名称

#### **EPSON**

• "产品名称信息查询"显示的产品名称

EPSON TW9400/PC6050UB EPSON TW8400/HC5050UB EPSON TW8400W/HC5050UBe

# 🖸 选购件和消耗品

如果需要,可以购买下述选购件/消耗品。此选购附件/消耗品列表列出的是截止到 2018 年 11 月的现有 库存品。选购件的详细资料如有改变,恕不另行通知。 各国的采购情况有所不同。

## 选购件

名称	型号	说明
吊架*	ELPMB22	将投影机安装在天花板上时使用。
	ELPMB30	
吊管 450 (450 mm 白色)*	ELPFP13	将投影机安装在较高的天花板上时使用。
吊管 700 (700 mm 白色)*	ELPFP14	
电缆盖	ELPCC05	在将投影机安装到天花板时使用,以遮盖电缆 并改善整体外观。 在用 HDMI 电缆夹固定电缆时,请不要安装电 缆盖。
计算机电缆 (1.8 m)	ELPKC02	投影计算机屏幕时使用。
计算机电缆 (3.0 m)	ELPKC09	
计算机电缆 (20.0 m)	ELPKC10	
无线 LAN 单元	ELPAP10	通过无线LAN将外部设备连接至投影机进行图像投影时使用。

\*从天花板上悬吊投影机需要特殊的技术。请联系当地经销商。

## 消耗品

名称	型号	说明
灯泡组件	ELPLP89	用于更换寿命已到的灯泡。(1个灯泡)
空气过滤网	ELPAF39	用于更换用过的空气过滤网。(1个空气过滤网)

# 🖸 支持的分辨率

如果投影机接收高于投影机面板分辨率的信号,图像质量会下降。 投影机支持标有对号的信号。

#### PC

					计算机 /BNC				HDMI						
信县权式	分辨率		垂直同步	Dotclk		DCD		YCbCr							
旧与旧八	( ,	〔 〕	$(H_Z)$	(MHz)	RGB		NGD		4:4:4		2:2	4:2:0			
						8	10, 12	8	10, 12	8	10, 12	8	10, 12		
VGA	640	480	60	25.175	<i></i>	/									
SVGA	800	600	60	40.000											
XGA	1024	768	60	65.000	<i></i>										
WXGA	1280	768	60	79.500	1										
	1280	800	60	83. 500											
	1366	768	60	85.500	<i></i>										
WXGA++	1600	900	60	108.000	<i></i>										
SXGA	1280	960	60	108.000	1										
	1280	1024	60	108.000	1										

#### SD

	分辨率		垂直同步	Dotclk	计算机 /BNC	计算机 /BNC HDMI									
信县枚式						RCB		PCB YCbCr							
旧丁伯八	( 」	ž )	(Hz)	(MHz)	RGB	KGĎ		NGD -		4:4:4		4:2:2		4:2:0	
						8	10, 12	8	10, 12	8	10, 12	8	10, 12		
SDTV (480i)	720	480	59.94	13.500		/	<	/	<ul> <li>Image: A start of the start of</li></ul>	/	1				
SDTV (576i)	720	576	50	13.500		/		1	/	/	1				
SDTV (480p)	720	480	59.94	27.000		/	<	/	<	/	/				
SDTV (576p)	720	576	50	27.000		/		1		/					

#### HD

					计算机 /BNC				HD	MI					
信早枚式	分辨	▶ 辨率	辨率	垂直同步	同步 Dotclk		D	DCD		YCbCr					
百分的人	( )	〔 〕	(Hz)	(MHz)	RGB	KGD		4:4:4		4:2:2		4:2:0			
						8	10, 12	8	10, 12	8	10, 12	8	10, 12		
HDTV (720p)	1280	720	50	74.250		1	1		/	1	<ul> <li>Image: A start of the start of</li></ul>				
			59.94	74.176			1			1					
			60	74.250			1	1		1	<ul> <li>Image: A set of the set of the</li></ul>				
HDTV (1080i)	1920	1080	50	74.250		1	1		/	1	<ul> <li>Image: A start of the start of</li></ul>				
			59.94	74.176			1	/		1	<				
			60	74.250			1	1		1	<ul> <li>Image: A start of the start of</li></ul>				
HDTV (1080p)	1920	1080	23.98	74.176		1	✓ *2		✓ *2	1	✓ *2				
			24	74.250			✓ *2		🖌 *2	1	✓ *2				
			29.97	74.176			✓ *2	1	✓ *2	1	✓ *2				
			30	74.250		1	✓ *2	/	✓ *2	1	✓ *2				
			50	148.500			✓ *1	/	✓ *1	1	🖌 *1, 2				
			59.94	148.352		1	✓ *1	1	✓ *1	1	🖌 *1, 2				
			60	148.500		1	✓ *1	1	✓ *1	1	🖌 *1, 2				

\*1 支持来自 HDMI1/HDMI2 端口的信号。WirelessHD Transmitter 只支持直通式。

#### \*2 支持 HDR。(对于 HDR,支持 HDR10 和 HLG。)

#### 4K

					计算机 /BNC				HD	MI			
信旦故式	分辨	辨率	垂直同步	Dotclk		п	RGB -			YC	bCr		
信与俗式	()	띋)	(Hz)	(MHz)	RGB	K	NGD -		4:4	4:2:2		4:	2:0
						8	10, 12	8	10, 12	8	10, 12	8	10, 12
3840x2160	3840	2160	23.98	296.703			✓ *2	/	✓ *2	1	✓ *2		
			24	297.000		1	🖌 *2	1	🖌 *2	1	🖌 *2		
			25	297.000		/	✓ *2	1	🖌 *2	1	✓ *2		
			29.97	296.703		/	✓ *2	1	🖌 *2	/	✓ *2		
			30	297.000		1	🖌 *2	1	🖌 *2	1	🖌 *2		
			50	297.000								1	✓ *1, 2, 3
			59.94	296.703								1	✓ *1, 2, 3
			60	297.000								/	✓ *1, 2, 3
			50	594.000		✓ *1		/ *1		✓ *1	🖌 *1, 2		
			59.94	593.407		✓ *1		🗸 *1		🖌 *1	🖌 *1, 2		
			60	594.000		✓ *1		🗸 *1		🖌 *1	🖌 *1, 2		
4096x2160	4096	2160	23.98	296.703		/	✓ *2	1	🖌 *2	1	✓ *2		
			24	297.000		/	✓ *2	1	✓ *2	1	✓ *2		
			25	297.000			✓ *2	1	✓ *2	1	✓ *2		
			29.97	296.703		/	✓ *2	1	✓ *2	1	✓ *2		
			30	297.000		/	✓ *2	1	🖌 *2	1	✓ *2		
			50	297.000								1	✓ *1, 2, 3
			59.94	296.703								1	✓ *1, 2, 3
			60	297.000								1	✓ *1, 2, 3
			50	594.000		✓ *1		✓ *1		🖌 *1	🖌 *1, 2		
			59.94	593.407		✓ *1		✓ *1		🖌 *1	🖌 *1, 2		
			60	594.000		✓ *1		🖌 *1		🖌 *1	🖌 *1, 2		

\*1 支持来自 HDMI1/HDMI2 端口的信号。WirelessHD Transmitter 只支持直通式。

\*2 支持 HDR。(对于 HDR,支持 HDR10 和 HLG。)

\*3 支持来自 HDMI1/HDMI2 端口的信号。来自 WirelessHD Transmitter 的信号从 4:2:0 转换到 4:2:2。

### 3D

						HDMI							
信是故式	分别	痒率	垂直同步	Dotclk	3D Format	g	CB			YC	bCr		
百分俗八	( ,	<u></u> ( )	$(H_Z)$	(MHz)	SD FOI mat		00	4:	4:4	4:	2:2	4:	2:0
						8	10, 12	8	10, 12	8	10, 12	8	10, 12
HDTV (720p)	1280	720	60	148.500	帧封装	1	🖌 *1	1	🖌 *1	1	🖌 *1		
				74.250	并排			1	1	1			
				74.250	上下	/	/	1	1	1			
HDTV (720p)	1280	720	59.94	148.500	帧封装	1	🖌 *1	1	🖌 *1	1	🖌 *1		
				74.250	并排			1	1	1			
				74.250	上下	1	/	/	1	1			
HDTV (720p)	1280	720	50	148.500	帧封装		✓ *1	/	✓ *1	1	🖌 *1		
				74.250	并排			1	1	1			
				74.250	上下	1	1	/	1	1	1		
HDTV (1080i)	1920	1080	60	148.500	帧封装								
				74.250	并排	1		/		/			
				74.250	上下								
HDTV (1080i)	1920	1080	59.94	148.500	帧封装								
				74.250	并排	1		/		/			
				74.250	上下								
HDTV (1080i)	1920	1080	50	148.500	帧封装								
				74.250	并排	1		/		/			
				74.250	上下								
HDTV (1080p)	1920	1080	24	148.500	帧封装	/	✓ *1	/	✓ *1	/	🗸 *1		
				74.250	并排	1		/		/			
				74.250	上下	/	1	/	1	/	1		
HDTV (1080p)	1920	1080	23.98	148.500	帧封装		✓ *1	/	✓ *1	/	✓ *1		
				74.250	并排	/		/		1	1		
				74.250	上下	/	1	/	1	/	1		
HDTV (1080p)	1920	1080	60	297.000	帧封装								
				148.500	并排		✓ *1	1	🖌 *1	1	✓ *1		
				148.500	上下								
HDTV (1080p)	1920	1080	59.94	297.000	帧封装								
				148.500	并排		✓ *1	1	✓ *1	1	✓ *1		
				148.500	上下								
HDTV (1080p)	1920	1080	50	297.000	帧封装								
				148.500	并排		🖌 *1	1	🖌 *1	1	🗸 *1		
				148.500	上下								

#### \*1 支持来自 HDMI1/HDMI2 端口的信号。WirelessHD Transmitter 只支持直通式。

# 3D 输入信号 MHL(通过 WirelessHD Transmitter<sup>\*</sup>)

信号	刷新频率	分辨率(点)	3D格式						
	(Hz)		帧封装	并排	上下				
HDTV (720p)	50/60	1280 x 720	-	1	1				
HDTV (1080i)	50/60	1920 x 1080	-	1	-				
HDTV (1080p)	50/60	1920 x 1080	-	-	-				
HDTV (1080p)	24	1920 x 1080	-	1	1				

\*仅适用于HDMI4端口

# WirelessHD 输入信号 MHL\*

信号	刷新频率 (Hz)	分辨率(点)
SDTV (480i)	60	720 x 480
SDTV (576i)	50	720 x 576
SDTV (480p)	60	720 x 480
SDTV (576p)	50	720 x 576
HDTV (720p)	50/60	1280 x 720
HDTV (1080i)	50/60	1920 x 1080
HDTV (1080p)	24/30/50/60	1920 x 1080
4K x 2K	24/25/30	3840 x 2160

\*仅适用于HDMI4端口
🖸 规格

产品名称		CH-TW9400/CH-TW8400W/CH-TW8400
外形尺寸图		520(宽) x 170(高) x 450(长) mm(不包括可调节撑脚)
面板尺寸		0.74" 广角
显示方式		多晶硅 TFT 有源矩阵
分辨率		1920(宽)x1080(高)x3
焦距调节		电动
变焦调节		电动(约1到-2.1)
灯泡(光亮源)		UHE 灯泡 250 W, 型号: ELPLP89
灯泡更换时间		3400 小时
电源		100 - 240 V AC ±10%, 50/60 Hz, 3.8 - 1.7 A
功耗	100至120V地区	额定耗电量: 373 W
		待机耗电量 (通讯开启): 2.0 W
		待机耗电量 (通讯关闭): 0.3 W
	220 至 240 V 地区	额定耗电量: 355 W
		待机耗电量 (通讯开启): 2.0 W
		待机耗电量 (通讯关闭): 0.3 W
操作高度		本产品可安全使用的地区:海拔高度2000m及2000m以下地区*
操作温度		+5到 +35℃(无结露)
存放温度		-10 至 +60℃(无结露)
重量		约 11 kg

\*基于中国国家标准GB4943.1-2022

设备标志贴于投影机底部。

连接器	PC 端口	1	微型 D-Sub 15 针(凹)蓝色
	HDMI 端口	2	支持 HDMI HDCP2.2,支持 CEC 信号,支持 3D 信 号,深色
	RS-232C 端口	1	微型 D-Sub 9-针(凸)
	Trigger Out 端口	1	立体声微型插孔 (3.5Φ)
	LAN 端口	1	RJ-45
	Service 端口*	1	USB 连接器(B 型)
	USB-A 端口 *	1	USB 连接器(A型)
	USB 端口(适用于可选 HDMI电源) <sup>*</sup>	1	

\*支持 USB 2.0。不过,不保证 USB 端口适合于支持 USB 的所有设备。

在无线连接下使用时的说明

- 不得擅自更改发射频率、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线;
- 使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰;一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采取措施消除干扰后方可继续使用;
- 使用微功率无线电设备,必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰;
- 不得在飞机和机场附近使用。
- 安装、使用产品前请阅读使用说明。请妥善保管此使用说明(保留备用)。
- 其他信息,可查看产品本身、产品包装和其他形式的资料,包括爱普生网(http://www.epson.com.cn)。

#### 倾斜角度

如果使用投影机时其倾斜角度超过 3°,可能会损坏投影机或造成事故。

 $0^{\circ}$  -  $3^{\circ}$ 

# 🖸 外形尺寸图

单位:mm



- a 镜头中心
- b 镜头中心到悬吊支架固定点的距离



# 🖸 安全符号列表

下表列出了设备上所标安全符号的含义。

符号标记	批准的标准	含义
	IEC60417 No. 5007	"ON"(电源) 表示连接到主电源。
Ο	IEC60417 No. 5008	"OFF"(电源) 表示主电源已断开。
Ċ	IEC60417 No. 5009	待机 通过设备哪一个部分已开启来标识开关或开关位置以便将其 调到待机状态。
$\triangle$	ISO7000 No. 0434B IEC3864-B3.1	注意 表示使用产品的一般注意事项。
	IEC60417 No. 5041	注意,高温表面 表示所标示项目温度可能很高,小心不要触碰到。
Â	IEC60417 No. 6042 ISO3864-B3.6	注意,触电危险 表示设备有触电危险。
	IEC60417 No. 5957	仅限室内使用 表示电器设备适合在室内使用。
$\diamond \bullet \diamond$	IEC60417 No. 5926	直流电连接器极性 表示可以连接直流电源的一件设备上正负连接(极性)。
$\ominus \oplus \oplus$		
	IEC60417 No. 5001B	电池,常规 电池供电设备。表示一个设备,例如,电池仓的盖或连接器 端子。
(+	IEC60417 No. 5002	电池扣位置 表示电池固定槽本身,并表示电池固定槽内电池扣的位置。
(+ -		
	IEC60417 No. 5019	保护性接地 表示用于连接到外部导体以防止在故障时发生触电的端子或 保护性接地电极的端子。
	IEC60417 No. 5017	接地 确定明确不需要 ④ 符号情况下的接地端子。

符号标记	批准的标准	含义
$\sim$	IEC60417 No. 5032	交流电 在额定牌上表示设备只适合使用交流电;表示相关端子。
	IEC60417 No. 5031	直流电 在额定牌上表示设备只适合使用直流电;表示相关端子。
	IEC60417 No. 5172	Ⅱ类设备 表示符合Ⅱ类设备(参照 IEC 61140)安全标准的设备。
$\bigcirc$	ISO 3864	常规禁止表示禁止的操作。
	ISO 3864	禁止接触 表示接触到设备某一部分可能会造成伤害。
<b>(-X-)</b>		投影机开启时切勿直视投影镜头。
		表示所标示的项目不应放在投影机上。
	ISO3864 IEC60825-1	注意,激光辐射 表示设备有激光辐射部件。
	ISO 3864	禁止拆卸 表示如果拆卸设备,则存在伤害风险,如触电。
Ü	IEC60417 No. 5266	待机,部分待机 表示设备部分处于待机状态。
	ISO3864 IEC60417 No. 5057	小心,活动零件 表示按照保护标准您必须远离活动零件。
	IEC 60417-6056	小心(可转动的风扇叶片) 表示您必须按照保护标准远离可转动的风扇叶片。
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	IEC 60417-6043	小心(锐角) 表示按照保护标准不得触摸产品的锐角。
		投影机开启时切勿直视投影镜头。

# 🖸 用语解说

本节简要说明本指南文本中未说明的疑难术语。有关详细资料,参考其他市售的出版物。

HDCP	HDCP 是 High-bandwidth Digital Content Protection (高带宽数字内容保护)的缩写。 该技术通过对 DVI 和 HDMI 端口上发送的数字信号进行加密,从而起到防止非法复制 及保护版权的作用。由于本投影机上的 HDMI 端口支持 HDCP,因此投影机可投影受 HDCP 技术保护的数字图像。但是,本投影机可能无法投影受更新版或修订版 HDCP 加密技术保护的图像。
HDMI <sup>TM</sup>	High Definition Multimedia Interface(高清晰度多媒体接口)的缩写。是 HD 图像和多声道音频信号进行数字传输的标准。
	HDMI <sup>™</sup> 是针对数字消费电子产品和计算机的标准。由于不压缩数字信号,可以以最 佳质量传送图像。它还支持对数字信号的加密功能。
HDTV	High-Definition Television(高清晰度电视)的缩写。指符合下列条件的高清晰度系统。
	<ul> <li>• 垂直分辨率为 720p 或 1080i,或者更高(p=逐行,i=隔行)</li> <li>• 屏幕外观为 16:9 的杜比数字音频接收和播放(或输出)</li> </ul>
MHL	MHL 为英文 Mobile High-definition Link 的缩写。它是标准的高清影音接口,能够高速 传输移动设备上的视频信号。
	它是一种连接智能手机和平板电脑的标准接口,能够在不降低视频和音频质量的情况 下传输未经压缩的数字信号并且还能同时给这些设备充电。
SDTV	Standard Definition Television(标准清晰度电视)的缩写。指不符合 HDTV 高清晰度 电视要求的标准电视系统。
SVGA	分辨率为800(水平)x600(垂直)点的屏幕尺寸标准。
SXGA	分辨率为1,280(水平)x1,024(垂直)点的屏幕尺寸标准。
VGA	分辨率为640(水平)x480(垂直)点的屏幕尺寸标准。
XGA	分辨率为 1,024(水平)x 768(垂直)点的屏幕尺寸标准。
YCbCr	SDTV 的分量图像信号,Y表示亮度,Cb和Cr表示色差。
YPbPr	HDTV 的分量图像信号,Y表示亮度,Pb 和 Pr 表示色差。
隔行	创建画面时所需的信息,从图像的顶部开始一直到底部,每隔一行进行发送。由于帧 是隔行显示的,因此图像更可能会闪烁。
配对	使用 Bluetooth 设备进行连接时请提前注册设备以确保互相通讯。
长宽比	指图像的纵长和横长的比例。水平和垂直的比率为 16:9 的屏幕(例如 HDTV 屏幕), 被称为宽屏。
	SDTV 和常用的计算机显示器的长宽比为 4:3。

# 🖸 一般告示

版权所有。未经Seiko Epson Corporation的书面许可,禁止以电子、机械、影印、录制、或者其他任何形式和方式复制、贮存检索、或者传递本手册中的任何部份。Seiko Epson Corporation对用户使用此处包含的资料不承担任何知识产权保证责任;对于用户因使用此处包含的资料而造成的损失,也不承担任何责任。

如果用户或者第三方由于意外、使用不当、或者违反本机操作规程或未经授权对机器作出任何修改、检修、或者以任何形式更换本产品、或者(除美国之外)操作和维修时未能严格遵循Seiko Epson Corporation 提供的操作和维修手册而使其遭受任何损坏、损失、产生任何费用或开销,Seiko Epson Corporation及其附属公司概不负责。

本指南的内容可能会变更或更新, 恕不另行通知。

本出版物中使用的图例和屏幕截图可能与实际状态存在差异,仅供参考。

本产品信息如有更改, 恕不另行通知。对其中涉及的描述和图像, 以包装箱内实际内容为准, 在中国法律 法规允许的范围内, 爱普生(中国)有限公司保留解释权。本产品、相关资料及光盘以针对在大陆地区 销售产品的中文内容为准。英文及其他语种内容针对全球销售产品, 仅供用户对照。本资料仅供参考。除 中国现行法律法规规定, 爱普生(中国)有限公司不承担任何由于使用本资料而造成的直接或间接损失的 责任。

注意:其它信息,可查看产品本身、产品包装和其他形式的资料,包括爱普生(中国)有限公司网站: http://www.epson.com.cn。

制造商:精工爱普生株式会社 地址:日本国东京都新宿区新宿4-1-6 公司名称:爱普生(中国)有限公司 公司地址:北京市朝阳区建国路81号1号楼4层 中国产品

对于中国大陆地区的用户 如果您在使用本产品的过程中遇到问题,可通过以下的顺序来寻求帮助:

- 首先可查阅产品的相关使用说明,包括产品的说明书(手册)等, 以解决问题;
- 2、登陆爱普生(中国)有限公司网站(简体中文)http:// www.epson.com.cn,查询相关信息以解决问题;
- 3、拨打爱普生(中国)有限公司的客户服务热线400-810-9977,爱普 生专业工程师将指导用户解决问题;

#### 使用限制

将本产品用于需要高度可靠性/安全性的应用时,例如与航空、铁路、海运、汽车等相关的运输设备、防 灾设备、各种安全设备、或机能/精密设备等,您应当在考虑将故障保险和冗余机制加入设计中以维持安 全和整体系统可靠性之后再使用本产品。因为本产品不设计为被应用于需要极高可靠性/安全性的应用, 例如航空设备、主要通讯设备、核电控制设备或与直接医疗相关的医学设备,请在进行完全评估之后自 行判断是否适用本产品。

#### 警告标签



#### ·般告示

EPSON是精工爱普生株式会社的注册商标。ELPLP是精工爱普生株式会社的注册商标或商标。

Mac、OS X 和 iOS 是 Apple Inc. 的商标。

Windows和Windows标识是Microsoft Corporation在美国和/或其他国家(地区)的商标或注册商标。

HDMI 和 High-Definition Multimedia Interface 是 HDMI LicensingLLC 的商标或注册商标。 HDMI

Bluetooth<sup>®</sup> 文字标志和徽标是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标, Seiko Epson Corporation 经许可后使用这些标志。其它商标或商品名称属其各自拥有者所有。

Bluetopia<sup>®</sup> is provided for your use by Stonestreet One, LLC<sup>®</sup> under a software license agreement.Stonestreet One, LLC<sup>®</sup> is and shall remain the sole owner of all right, title and interest whatsoever in and to Bluetopia<sup>®</sup> and your use is subject to such ownership and to the license agreement.Stonestreet One, LLC<sup>®</sup> reserves all rights related to Bluetopia<sup>®</sup> not expressly granted under the license agreement and no other rights or licenses are granted either directly or by implication, estoppel or otherwise, or under any patents, copyrights, mask works, trade secrets or other intellectual property rights of Stonestreet One, LLC<sup>®</sup>. © 2000-2012 Stonestreet One, LLC<sup>®</sup> All Rights Reserved.

WPA<sup>™</sup>和 WPA2<sup>™</sup>是 Wi-Fi Alliance 的注册商标。

App Store 是 Apple Inc. 的服务商标。

Android 和 Google Play 是 Google LLC 的商标。

"QR Code"是 DENSO WAVE INCORPORATED 的注册商标。

"CINEMASCOPE"是Twentieth Century Fox Film Corporation的注册商标。

此处使用的其他产品名称也仅供识别之用,这些名称可能是它们各自所有者的商标。所有其他商标属于各 自的所有者,在此仅用于说明目的。

©SEIKO EPSON CORPORATION 2018. All rights reserved.



## 3

3D 图像	42
3D 眼镜	43
3D 眼镜充电端口	45
3D格式	71
3D设置	71
3D显示	71
3D亮度调节	71
3D显示注意事项	71
3D眼镜左右调换	71

### A

	AMX Device Discovery	•••••	80
--	----------------------	-------	----

# C

CEC 标准	59
Control4 SDDP	80

#### D

DHCP	 79

# Ε

Event ID	1
----------	---

### G

Gamma		39
-------	--	----

## Н

HDMI 端口	59
HDMI 连接	59
HDMI1到4指示灯	45
HDMI连接	73

### I

IP地址	79
IP设置	79
IP地址显示	79

#### L

LAN 端口	 21
Link 指示灯	 45

#### Μ

Monitor密码 ...... 78

#### 0

On/Standby 指示灯 ...... 45

### Ρ

PJLink	102
PJLink密码	. 78

#### R

Remote 密码	•••••	78
RGBCMY	37,	71

## S

SSID	 79
SSID显示	 79

#### Т

TV 指示灯 4	ł5
----------	----

#### W

WiHD	指示灯		45
Wirele	essHD	45,	73
安全			79
版本	••••••		81
菜单	••••••		69
操作			76
电源		25,	27
高级		71,	72
跟踪			72
功耗			71
规格		1	08
记忆			74
减少		37,	71
聚焦			86
空白			73
冷却			27
连接			19
亮度		70,	71
频道			79
全屏			32
色调			70
色温			70
色相		37,	71
缩放			32
同步			72
图像			32
外观			32
信息			75
语言			76
噪点			86
增加		37,	71
照明			76
重置		74,	76
无线I	_AN 电源	•••••	77
有线I	_AN 菜单		80

调节 RGB	37
错误/警告指示灯	82
无线LAN菜单	79
显示LAN信息	78
饱和度	71
灯泡盖	97
对比度	70
音锚	70
八里 (y)	77
这门油	72
佰 卿 反	70
扒键盘	78
后亏你	26
· 适	23
长苋比	71
顿补插 35,	70
指示灯	82
主菜单	69
主屏幕	75
子菜单	69
连接到 Trigger out 端口	20
安全菜单	79
保存记忆	40
变隹调节	29
<b>操作范围</b>	24
产品之称	75
/ 叫石你	51
[2相]?C団	34
付饥保式	/0
为时里反	98
· 「「」「」「」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」」	29
调节聚焦	29
调节倾斜	30
动态范围	72
更换灯泡	96
更换时间	95
工作时间	98
基本菜单	78
记忆功能	40
镜头位移	29
控制面板	. 7
扩展菜单	75
连接模式	79
空风行运 家和行运	70
和罗·尔克 ···································	60
<b>北</b> 县禾平	09
只 5 米 平	00 75
后列併希	/5
宿行現头	94
有行土机	94
全部重设	81
软焦细节 35,	70
色彩格式	81
色彩空间	72
色彩深度	81
设置菜单	73

睡眠模式		76
锁定设置		74
梯形失真		31
梯形校正	31.	73
投影日寸		20
1人家//乀门	••••••	29
投影犑式		75
图像菜单		70
图像增强	34,	70
网关地址		79
网络茎单		77
网络信自	•••••••	,, 77
州□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	 סר	77
1113月登		/0
显示肖景		75
显示设定		75
显示位置		72
信号苹单		71
信 5 年		Ω1
山心木平	·····	70
颜巴犑式		/0
用戶按钮		74
载入记忆		40
直接开机		76
<b>重</b> 置菜 <u>单</u>	80	81
重暑记忆		Q1
王旦儿 <u>亿</u>	•••••	70
丁 例 推 吗		/9
目动光圈		71
自动设置		72
灯泡更换期	•••••	95
高海拔模式		76
百		95
文庆伯和山	•••••	20
全气过滤网	•••••	93
连接计异机	•••••	19
色彩均匀度	75, 1	01
搜索接入点	•••••	79
投影机名称		78
投影机信息		81
从形日子图		10
日三一始初	I	77
亚小二维昀		//
液晶板校准		99
已连接设备	54,	73
操作面板锁定		74
空气讨滤网盖		93
连接视频设备	19	20
加斯信号程度	ТЭ, ЕЛ	20
忆则后与浊泛		15
显示测试图样	••••••	28
支持的分辨率	1	04
重置镜头位置		81
灯泡盖固定螺丝		97
<b> 再</b> 按 字 「 讨 波 网		95
法法穴与计准网	••••••	22
1月1日工 (过167四)	•••••	73 05
们和面的史拱期		95
保存镜头位置记忆		74
空气过滤网更换期		95
载入镜头位置记忆		74