



\*414527200\*

产品型号:223259800
产品名称:遥控器
制造商:精工爱普生株式会社
原产地:中国产品



	按钮	功能				
)	[On] 按钮	打开投影机。				
)	[Standby] 按钮	关闭投影机。				
)	切换图像信号 源按钮	将图像信号源转换到各 个端口。				
)	[Uniformity] 按钮	显示色彩均匀度屏幕, 可在此屏幕中调节投影 图像的色调平衡。				
)	信息按钮 [ <b>i</b> ]	显示投影机的信息菜 单。				
)	[Memory] 按钮	显示记忆屏幕,可在其 中保存自定义设置和加 载已保存的设置。已使 用的记忆名称带有蓝色 标记。保存到以前保存 的记忆将用当前设置覆 盖这些设置。				
)	[Test Pattern] 按钮	显示测试图样屏幕。				
)	[Menu] 按钮	显示和关闭投影机的菜 单。按住此按钮 15 秒 以上可启动所有遥控接 收器。				
)	[Shutter] 按钮	暂时打开或关闭音频和 视频。投影机的电源会 在启用 A/V Mute 2 小 时后自动关闭。您可以 禁用此功能。 ● 扩展设置 > 操作 > A/V 静音设置 > A/V Mute 定时				
)	[Focus] +/- 按钮	调整投影图像的聚焦。				
)	[Zoom] +/- 按钮	调节图像大小。				

按钮		功能		按钮		功能
2	[Lens Shift] 按钮 // 按钮 // 按钮 // 市后再设定聚焦、变焦 和镜头位移可取得最大 准确性。使用垂直镜头 位移调节图像位置时,			9	[Test Pattern] 向上 / 向下按钮	显示测试图样的同时, 显示上一个或下一个测 试图样。通过网络连接 投影机和计算机时,在 计算机上控制 向上/ 向下翻页。
	可 理 可 理 引 理 1 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	中週2行图像从下力移动到上方的方式正行调整。如果从上到下进行调节,调节后图像的位置可能会稍微下移。按住此按钮3秒钟以上可将镜头位置移至中心		20	[Calibration] 按钮	调节镜头校准。
				2	[Geometry] 按钮	显示几何校正屏幕让您 纠正投影图像的梯形失 真。
		位置。将镜头位置保持 在中心位置可获得最清 晰的图像。		22	[Distortion] +/- 按钮	调节投影图像中的失 真。
ß	数字按钮	按住 [Num] 按钮的同 时在投影机菜单中输入 数字。在内面放模式		23	[Default] 按钮	将选定的设置恢复为默 认值。 按住此按钮 3 秒以上 可启动镜头校准过程。
		的同时输入数字可回放 收藏的播放列表。		24	[Enter] 按钮 [ ✔]	显示投影机的菜单时, 输入当前选择并转到下 一级。
14	[User] 按钮	执行在投影机设置菜单 的用户按钮设置中分配 的设置。		25	箭头按钮	显示投影机的菜单时选 择菜单项目。
(5	[ID] 按钮	按住此按钮并在 5 秒 内按数字键可选择您想 要使用通控器操作的投 影机 ID。(输入一位或 两位数字。) 如果您不知道投影机 ID,在投影期间按时显 可在屏幕上暂时显 示D。 ID。		26	[Esc] 按钮 [ <b>~</b> /Esc]	结束当前正在使用的功 能。显示投影机的菜单 时,移回上一级菜单。
				27	[Color Mode] 按钮	更改颜色模式。
				28	[Search] 按钮	切换到下一个输入源。
6	[ID] 切换	启用 (开) 或禁用 (关) 遥控器的 ID 设置。		29	照明按钮 [ <b>☆</b> ]	使遥控器上的按钮亮起 约 15 秒。适用于在黑 暗环境中使用遥控器的 情况。
17	[Num] 按钮	按住此按钮以使用数字 按钮输入数字。		30	指示灯	输出遥控信号时亮起。
18	[Volume] 按钮	调节扬声器音量。		3)	遥控发光部位	输出遥控器信号。

© 2024 Seiko Epson Corporation