

DS-870 DS-970 扫描仪 用户指南

请妥善保管此说明书(保留备用)。

安装、使用产品前请阅读使用说明。

产品驱动光盘盘面上、驱动和软件中所显示的型号可能与实际销售产品的型号稍有不同,不影响产品的使用。

版权和商标

版权和商标

未经精工爱普生株式会社事先书面许可,本出版物(手册)的任何部分,不得被复制,或存储于检索系统中,或以任何形式、任何方式传播包括电子、手工、复印、录音录像以及其他方式。本出版物(手册)中包含的信息是专用于本爱普生产品的,爱普生公司对于将此信息应用于其他产品的任何行为不承担任何责任。

对于本产品的购买者或第三方由于意外、误用或滥用本产品,或未经授权修理、改装本产品,以及未能 严格遵守精工爱普生株式会社的操作说明和维护说明(美国除外)所引起的本产品购买者或第三方的损 害、损失、成本、费用等,精工爱普生株式会社及其关联公司均不承担任何责任。

对于由于使用非爱普生原装正品耗材和/或选件或使用非精工爱普生株式会社认可的耗材和/或选件所导致的任何损害或问题,精工爱普生株式会社及其关联公司不承担任何责任。

对于由于使用非精工爱普生株式会社认可的接口线缆而产生电磁干扰所导致的任何损害,精工爱普生株式会社及其关联公司不承担任何责任。

© 2023 精工爱普生株式会社

本产品资料中使用的示意图仅供参考,本产品实际可能与之存在差异,以包装箱内产品实际为准。

本产品资料适用于多个产品型号,因您所购型号的不同,请仅参考您所购型号的示意图及描述,且其他 型号的内容不适用于您所购的产品型号。

本产品信息以爱普生网页(http://www.epson.com.cn)为准,如有更改,恕不另行通知。

本产品使用说明和包装箱上的数据来源于爱普生实验室测试。

对其中涉及的描述和图像,以包装箱内实际内容为准,在中国法律法规允许的范围内,爱普生(中国) 有限公司保留解释权。

本产品相关资料及光盘以针对在大陆地区销售产品的简体中文内容为准。英文及其他语种内容针对全球销售产品,仅供用户对照。

本资料仅供参考。除中国现行法律法规规定,爱普生(中国)有限公司不承担任何由于使用本资料而造成的直接或间接损失的责任。

其他信息,可查看产品本身、产品包装和其他形式的资料,包括爱普生网页(http://www.epson.com.cn)。

EPSON 和EXCEED YOUR VISION是精工爱普生株式会社在中国的注册商标。

于此涉及的所有其他产品之商标或注册商标,其权属归其各自所有者所有,此处仅作说明辨识之用。

产品信息如有变化, 恕不另行通知。

爱普生产品使用说明或网页等可能描述了其他公司(非爱普生)的硬件/软件产品、功能及服务,爱普生 对于其他公司生产的产品和提供的服务(包括但不限于其内容、性能、准确性、兼容性、可靠性、合法 性、适当性和连续性)不做任何明示和/或默示担保。

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. No patent liability is assumed with respect to the use of the information contained herein. Neither is any liability assumed for damages resulting from the use of the information herein. The information contained herein is designed only for use with this Epson product. Epson is not responsible for any use of this information as applied to other products.

Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by the purchaser or third parties as a result of accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation's operating and maintenance instructions.

版权和商标

Seiko Epson Corporation and its affiliates shall not be liable for any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original Epson Products or Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation shall not be held liable for any damage resulting from electromagnetic interference that occurs from the use of any interface cables other than those designated as Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

© 2023 Seiko Epson Corporation

The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without notice.

- □ EPSON[®] is a registered trademark, and EPSON EXCEED YOUR VISION or EXCEED YOUR VISION is a trademark of the Seiko Epson Corporation.
- □ Microsoft, Windows, Windows Server, and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- □ Apple, macOS, and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- □ Adobe, Adobe Reader, and Acrobat are registered trademarks of Adobe Systems Incorporated.
- □ Intel[®] is a registered trademark of Intel Corporation.
- □ The SuperSpeed USB Trident Logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.
- □ General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

目录

版权和商标

关于本手册

手册简介	6
标记和符号	6
本手册中所用的描述	6
操作系统参考	7

重要指导

安全指导	8
有关复制的限制	9

扫描仪基本情况

部件名称和功能	10
操作面板	12
按钮和指示灯	12
液晶显示屏指南	12
有关应用程序的信息	16
Epson Scan 2	16
Document Capture Pro/Document Capture	16
Document Capture Pro Server	17
EPSON Software Updater	17
选件和耗材信息	17
平板扫描仪连接件编号(选件)	17
网络接口面板编号(选件)	17
文档保护页编号(消耗品/耗材)	18
搓纸轮装置编号(消耗品/耗材)	19
出纸导片编号(选件)	19
宿 沽丄具包编亏(消耗品/耗材)	20

原稿规格和放置原稿

原	稿规格	21
	扫描原稿的常规规格	21
	需要引起注意的原稿	25
	不得扫描的原稿类型	25
放	置原稿	26
	标准尺寸原稿	26
	长纸	31
	塑料卡片	34
	压缩卡片	37
	大尺寸原稿	40
	不规则形状原稿	43
	照片	45

信封	48
混合原稿	. 51

基本扫描

使用操作面板扫描	55
使用 Document Capture Pro(Windows)进	
行扫描	57
使用 Document Capture (Mac OS) 进行扫描	63
使用 Epson Scan 2 进行扫描	68
在 Epson Scan 2 中对特殊原稿执行必要	
设置	72
设置与扫描用途相匹配的分辨率	72

高级扫描

设置任务(扫描、保存和发送)	74
创建和注册任务(Windows)	74
创建和注册任务 (Mac OS)	75
从操作面板启用要运行的任务(按钮分配)	75
将任务分配到操作面板(Windows)	75
将任务分配到操作面板(Mac OS)	76
逐张扫描不同尺寸或不同类型的原稿(自动	
进纸模式)	76
分隔功能(仅适用于 Windows)	78
将扫描图像分类并保存至另一个文件夹	80
另存为 Office 格式文件(仅限 Windows)	85

操作面板上的菜单选项

扫描	. 87
扫描仪设置	. 87
编辑任务	. 88
扫描仪维护	. 89
设置	. 89
扫描仪设置	. 89
LCD 亮度	. 90
睡眠定时器	. 90
关机定时器	. 91
语言/Language	. 91
常规清洁提醒设置	. 91
系统管理	. 91
设备信息	. 91

使用平板扫描仪连接件

平板扫描仪连接件的部件名称和功能......93

从文稿台进行扫描 94
平板扫描仪连接件的使用说明 96
有关从 ADF 进行扫描的注释96
维护100
清洁平板扫描仪连接件100
搬运平板扫描仪连接件101
平板扫描仪连接件故障排除102
从文稿台进行扫描时,出现颜色不均匀、
污物、斑点等102
无法准确扫描文稿台上的区域103
小册子的装订边扭曲或模糊103
图像背景中出现背面的内容103

维护

清洁扫描仪外部	104
清洁扫描仪内部	104
更换搓纸轮装置	109
重置扫描计数	113
重置操作面板上的扫描计数	114
重置 Epson Scan 2 Utility 中的扫描计	
数	114
节能	115
运输扫描仪	115
更新应用程序和固件	116

故障排除

扫描仪问题	118
检查操作面板上的消息	118
扫描仪无法开机	118
开始扫描时出现问题	119
无法启动 Document Capture Pro	
(Windows) 或 Document Capture (Mac	
OS)	119
无法启动 Epson Scan 2	119
打印纸讲纸问题	120
多张原稿同时讲纸	120
步秋冰洞内时近4	120
原稿在扫描仪中频繁束纸	121
打印纸保护无法正常工作	121
原稿不能整吝忚弹出	122
原稿变脏	122
连续扫描期间扫描速度变慢	122
扫描用时太长	123
扫描的图像问题	193
	100
从 ADF 扫抽的出现且线	123
人 何 百 77 初 首 叔 个 相 大	123
扫抽的图像甲颜巴个均匀	124

目录	

扩展或收缩扫描图像	124
图像背景中出现背面的内容	124
扫描的图像或文字模糊	125
出现摩尔纹(网状阴影)	126
自动检测原稿尺寸时未扫描原稿边缘	126
未能正确识别出字符	126
无法解决扫描图像出现的问题	127
载和安装应用程序	127
卸载应用程序	127
安装应用程序	129
	扩展或收缩扫描图像 图像背景中出现背面的内容 扫描的图像或文字模糊 出现摩尔纹(网状阴影) 自动检测原稿尺寸时未扫描原稿边缘 未能正确识别出字符 无法解决扫描图像出现的问题 载和安装应用程序 卸载应用程序 安装应用程序

技术规格

扫描仪常规规格	130
尺寸和重量规格	131
电气规格	131
扫描仪电气规格	131
交流电源适配器电气规格	131
环境规格	132
系统要求	132
产品中有害物质的名称及含量	133

客户支持

寻求帮	助.	•	 •	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	13	4
提供信	息.	•	 •		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		13	4
保修信	息.	•	 •		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		13	4

关于本手册

手册简介

可从爱普生支持网站下载以下手册的更新版本。

http://support.epson.net/

- □ 首先阅读(纸面手册)
 提供安装产品及安装软件的信息。
- □ 用户指南(电子手册)
 提供使用本产品、维护和解决问题的指导。

除上述手册外,还请参见各种爱普生应用程序中包含的帮助。

标记和符号

⚠ 注意:

必须小心执行以免伤害人体。

1 重要:

必须认真遵守以免损坏设备。

注释:

提供辅助和参考信息。

相关信息

➡指向相关部分的链接。

本手册中所用的描述

- □ 应用程序屏幕截图取自于 Windows 10 或 macOS High Sierra。屏幕上显示的内容因型号和实际情况 而异。
- □ 本手册中使用的插图仅供参考。尽管它们与实际产品可能稍有不同,但操作方法是相同的。

操作系统参考

Windows

在本手册中, "Windows 10"、"Windows 8.1"、"Windows 8"、"Windows 7"、"Windows Vista"、"Windows XP"、"Windows Server 2016"、"Windows Server 2012 R2"、"Windows Server 2012"、"Windows Server 2008 R2"、"Windows Server 2008"、"Windows Server 2003 R2"和 "Windows Server 2003"等词语指的是以下操作系统。此外, "Windows"用于指所有版本, "Windows Server"用于指"Windows Server 2016"、"Windows Server 2012 R2"、"Windows Server 2012"、"Windows Server 2008 R2"、"Windows Server 2012 R2"、"Windows Server 2012"、"Windows Server 2008 R2"、"Windows Server 2012 R2"、"Windows Server 2012"、"Windows Server 2008 R2"、"Windows Server 2008"、"Windows Server 2012"、"Windows Server 2008 R2"、"Windows Server 2008"、"Windows Server 2013"、"Windows Server 2003 R2"、"Windows Server 2008"、"Windows Server 2003

- □ Microsoft[®] Windows[®] 10 操作系统
- □ Microsoft[®] Windows[®] 8.1 操作系统
- □ Microsoft[®] Windows[®] 8 操作系统
- □ Microsoft[®] Windows[®] 7 操作系统
- □ Microsoft[®] Windows Vista[®] 操作系统
- □ Microsoft[®] Windows[®] XP 操作系统 Service Pack 3
- □ Microsoft[®] Windows[®] XP Professional x64 Edition 操作系统 Service Pack 2
- □ Microsoft[®] Windows Server[®] 2016 操作系统
- □ Microsoft[®] Windows Server[®] 2012 R2 操作系统
- □ Microsoft[®] Windows Server[®] 2012 操作系统
- □ Microsoft[®] Windows Server[®] 2008 R2 操作系统
- □ Microsoft[®] Windows Server[®] 2008 操作系统
- □ Microsoft[®] Windows Server[®] 2003 R2 操作系统
- □ Microsoft[®] Windows Server[®] 2003 操作系统 Service Pack 2

Mac OS

在本手册中, "Mac OS"用于指 macOS High Sierra、macOS Sierra、OS X El Capitan、OS X Yosemite、OS X Mavericks、OS X Mountain Lion、Mac OS X v10.7.x 和 Mac OS X v10.6.8。

注释:

对于可支持的更高版本的操作系统,以爱普生网页(http://www.epson.com.cn)为准。

重要指导

安全指导

请阅读并遵循下面的指导以确保安全使用此产品和选件。请务必保留本手册,以备今后需要时参考。另外,请务必遵照标注在此产品和选件上的所有警告和提示。

 □ 此产品和选件上使用的某些符号旨在确保安全妥当地使用此产品。请访问以下网站,了解这些符号的 含义。

http://support.epson.net/symbols

- □ 将此产品和选件放在面积都超出此产品和选件底座的平稳表面上。如果您将此产品和选件放置在墙边,则在此产品和选件的背面与墙之间留有 10 厘米的空间。
- 尽量将此产品和选件靠近计算机放置,以方便插拔接口数据线。不要将此产品和选件或交流电源适配器放置在户外;不要将其靠近水、热源或尘土较多之处;不要将其置于受到撞击、振动、高温或潮湿、直射阳光、强光源、温度或湿度快速变化的地方。
- □ 不要用湿手操作此产品。
- □ 将此产品和选件放置在靠近插座且容易拔下电源适配器的地方。
- □ 交流电源适配器的线缆应该放置在避免磨蚀、切割、磨损、卷曲和扭结的地方。请勿在线缆上放置物体,且不要踩踏或碾压交流电源适配器或线缆。特别注意使线缆输入和输出端口的电线保持笔直。
- □ 仅在本产品中使用随附的电源线,不要在其他设备上使用此电源线。在本产品中使用其他电源线或在 其他设备上使用本产品随附的电源线可能会引起火灾或触电。
- □ 仅使用本产品标配的交流电源适配器。使用任何其他适配器可能会导致火灾、触电或受伤。
- □ 交流电源适配器专用于附带此交流电源适配器的本产品。除非另有说明,否则请勿尝试将其用于其他 电子设备。
- □ 仅使用交流电源适配器标签上标示的电源类型,并始终采用标准家用电源插座和符合当地相关安全标 准的交流电源适配器直接为本产品供电。
- □ 当使用数据线将此产品和选件连接到计算机或其他设备上时,确保连接器的连接方向正确。一个连接器仪对应一个正确的方向。如果连接器插入方向错误,通过数据线连接的两种设备可能都会损坏。
- □ 避免使用与复印机或空调系统这些经常开关的设备在同一回路中的插座。
- □ 如果本产品使用延长电源线,确保插入延长电源线的设备的总额定电流不超过电源线的额定电流。另外,应确保插入墙上插座的所有设备的总额定电流不要超过墙上插座的额定电流。
- □ 除非本产品手册中有特别说明,否则请勿擅自拆卸、改装或尝试维修交流电源适配器、本产品或本产 品选件。
- □ 请勿将任何物体插入任何开口,否则可能会接触到高压点或造成部件短路,这十分危险。请注意触电 危险。
- □ 如果插头损坏,请更换整套电源线或咨询有资质的电工。如果插头中配有保险装置,请确保用正确容 量和额定值的保险装置进行更换。
- 遇到下列情况时,应在断开本产品、选件和交流电源适配器后与爱普生认证服务机构联系:交流电源 适配器或插头损坏;液体进入本产品、选件或交流电源适配器;本产品或交流电源适配器摔落或机箱 损坏;本产品、选件或交流电源适配器不能正常运行或性能发生明显变化。(不要调整操作指导中未 提到的控制装置。)
- □ 清洁时,先拔下本产品电源插头和交流电源适配器。清洁时只能使用湿布。除非本产品手册中有明确 要求,否则请勿使用液体或喷雾清洁剂。

- □ 如果您打算长时期不使用此产品,一定要拔下电源插座上的交流电源适配器插头。
- □ 更换耗材后,请根据当地的法律法规妥善处置。请勿拆解耗材。
- □ 如果 LCD 屏幕损坏,请与经销商联系。如果液晶溶液流到手上,请用肥皂和清水彻底清洗。如果液晶 溶液进入眼睛,请立即用清水冲洗。如果彻底冲洗后仍有不适或出现视力问题,请立即就医。
- □ 请不要将本产品放在低温或多尘的地方。
- □ 请妥善使用/保管本产品,以避免因使用/保管不当(如鼠害、液体渗入等)造成故障、损坏。
- □ 本文中相关的电源线及插头的示意图和描述仅供参考,在中国大陆地区所销售产品的电源线及插头, 符合中国法律法规。

有关复制的限制

请注意以下限制,确保负责任且合法地使用此产品。

法律禁止复制下列各项:

□ 银行帐单、硬币、政府发行的适于销售的有效证券、政府公债有价证券和地方自治的有价证券

□ 未使用的邮票、未压印的明信片和其他正式的邮局项目(负担有效的邮资)

□ 政府发行的印花税票、根据合法的程序发行的有价证券

当复制下列各项时要遵循告诫:

□ 适于销售的私人有价证券(股票证书、协商的票据、支票等)、每月入场券、减让入场券等

□ 护照、驾驶执照、许可证、道路通行证、食品票、票等

注释:

法律可能也禁止复制这些项目。

版权材料的可靠使用

不正确地复制版权材料可能导致此产品被误用。复制出版材料之前,需在有经验的律师的指导下,或获得版权所有者的允许才可以复印出版的材料。

扫描仪基本情况

部件名称和功能

前部



0	操作面板	指示扫描仪的状态,并允许您执行扫描设置。
2	侧导轨	将原稿径直送入扫描仪。滑动至原稿边缘。
3 4	进纸器 延伸进纸器	放置原稿。如果原稿比进纸器要大,请拉出延伸进纸器。这可防止纸张卷曲和夹纸。 卸下进纸器时,滑动后部两端的卡钩,然后拉出进纸器。
5	ADF (自动文稿进纸器)	自动送入原稿。
6	出纸器 延伸出纸器	容纳扫描仪弹出的原稿。将延伸出纸器拉出至原稿长 度。
8	挡纸器	防止弹出的原稿从延伸出纸器掉落下去。调节至原稿 长度。

后部



0	防盗安全锁孔	插入安全锁,防止被盗。
2	USB 端口	连接 USB 数据线。
3	直流电入口	连接交流电源适配器。

内部



0	扫描仪盖	清洁扫描仪内部和清除夹纸时,请拉动上盖锁,打开 扫描仪盖。
2	取纸滚轮	送入原稿。扫描数超过使用寿命时,需要更换此部 件。
3	分纸滚轮	逐张送入原稿。扫描数超过使用寿命时,需要更换此 部件。

相关信息

- ➡ "清洁扫描仪内部"内容请参见第104页。
- ◆ "更换搓纸轮装置"内容请参见第109页。

操作面板

按钮和指示灯



0	打开或关闭扫描仪电源。
	指示灯闪烁时,请勿关闭扫描仪,因为扫描仪正在操作或处理任务。
2	显示主屏幕。
3	显示菜单和消息。
4	显示帮助屏幕。
	您可以查看如何解决问题和如何装入原稿。
6	可以使用 ▲、▼、◀ 和 ▶ 按钮高亮显示某个项目, 然后按 OK 按钮打开所选菜单或 进行设置。
6	 取消扫描或取消当前操作。 退出自动进纸模式。 清除在编辑任务屏幕中对设置进行的更改。
0	□ 开始扫描。□ 在清洁扫描仪内部时,请按下此按钮。
8	返回到上一屏幕。

液晶显示屏指南

液晶显示屏上会显示菜单和消息。可以按 ▲、▼、◀ 和 ▶ 按钮来选择菜单或设置。

主屏幕指南

主屏幕上显示以下图标和菜单。

	0						
	ល់						
5							
	◎ 选择模:	式 6					
0	此图标指示当前任	立于主屏幕中。					
8	 此图标指示 DFDS 功能是否已启用。如果已启用,则图标会变为 之。 此功能可跳过双重进纸检测一次并继续扫描。要扫描检测为双重进纸的原稿(例如,塑料卡片或信封),请启用此功能。 此图标指示慢功能是否已启用。如果已启用,则图标会变为 之。 						
4	功能图标和名称。	显示为菜单图标。					
	 扫描 进入扫描菜单。 您可以在计算机上使用通过 Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac OS) 创建的任务进行扫描。 						
	扫描仪维护	进入 扫描仪维护 菜单。 显示有关如何维护扫描仪的信息。					
	设置 进入设置菜单。 可以更改扫描仪的设置。						
	设备信息	进入 设备信息 菜单。 显示扫描仪的信息。					
6	当显示 ◀ 和 ▶	时,可以使用这两个按钮向左和向右滚动。					
6	显示可用的按钮。 在此示例中,按	OK 按钮可转到所选菜单。					

相关信息

- ◆ "使用操作面板扫描"内容请参见第55页。
- ◆ ″操作面板上的菜单选项″内容请参见第87页。
- ◆ ″更换搓纸轮装置″内容请参见第109页。

查看指导动画

您可以观看动画指南,这些指南说明如何维护扫描仪、更换搓纸轮、放置各种原稿等。

- □ 按扫描仪上的 ⑦ 按钮可显示帮助屏幕。选择如何,然后选择要查看的项目。
- □ 当操作屏幕当顶部显示如何时,按 OK 按钮可显示上下文相关动画。



0	表示当前步骤的完成进度。进度条到末尾时,将重复动画。
0	按 ◀ 按钮可返回到上一步。
3	表示步骤总数和当前步骤的编号。 上面的示例显示了步骤 3, 共 8 个步骤。
4	按 ▶ 按钮可转到下一步。

限制用户对操作面板的访问权限

通过使用**限制用户访问**,可以限制用户对操作面板上的设置的访问权限。

注释:

如果为扫描仪指定了管理员,请在启用限制用户访问之前联系管理员。

- 1. 使用 ◀ 或 ▶ 按钮从主屏幕中选择**设置**,然后按 OK 按钮。
- 2. 使用 ◀ 或 ▶ 按钮选择**系统管理**, 然后按 OK 按钮。
- 3. 使用 ◀ 或 ▶ 按钮选择**限制用户访问**, 然后按 OK 按钮。

- 4. 使用 ▼ 或 ▲ 按钮选择开, 然后按 OK 按钮。
- 如果显示消息要启用限制用户访问功能,请参见您的文档,请同时按住▲和▼按钮一秒以上。
 设置限制用户访问之后,将返回到设置屏幕。
- 6. 下一步,检查限制用户访问是否正确设置。在系统管理菜单上按 OK 按钮。
- 7. 如果显示消息*已启用限制用户访问功能。有关更多详细信息,请参见文档*,则表明**限制用户访问**已正确设置。

在操作面板上访问受限制的设置

如果限制用户访问已启用,您可以使用特殊键操作来访问相关设置。

注释:

如果为扫描仪指定了管理员,请在访问受限制的设置之前联系管理员。

- 如果显示消息*已启用限制用户访问功能。有关更多详细信息,请参见文档。*,请同时按住 ▲ 和 ▼ 按钮一秒以上。
 此时将显示所选菜单的设置屏幕,您可以在其中编辑设置。
- 2. 进行设置, 然后按 OK 按钮。

禁用操作面板的用户访问限制

按照以下步骤禁用限制用户访问。

注释:

如果为扫描仪指定了管理员,请在禁用限制用户访问之前联系管理员。

- 1. 使用 ◀ 或 ▶ 按钮从主屏幕中选择设置,然后按 OK 按钮。
- 2. 使用 ◀ 或 ▶ 按钮选择系统管理, 然后按 OK 按钮。
- 如果显示消息*已启用限制用户访问功能。有关更多详细信息,请参见文档。*,请同时按住 ▲ 和 ▼ 按钮一秒以上。
 此时将显示系统管理屏幕,您可以在其中编辑设置。

此时何亚小水儿自建府带,心马以任关于洲科仪直。

- 4. 使用 ◀ 或 ▶ 按钮选择**限制用户访问**,然后按 OK 按钮。
- 5. 使用 ▲ 或 ▼ 按钮选择关, 然后按 OK 按钮。

设置可限制的菜单

通过启用限制用户访问,可以限制用户对以下菜单的访问权限。

设备信息

□ 更换滚轮后的扫描次数

□ 完成常规清洁后的扫描次数

设置

□ 扫描仪设置

- 打印纸保护
- 检测到文稿台有污物
- 超声波双进纸检测
- □ 睡眠定时器
- □ 关机定时器
- ❑ 语言/Language
- □ 常规清洁提醒设置
- □ 系统管理

有关应用程序的信息

本节介绍扫描仪可用的软件产品。更新版本软件可前往爱普生网站安装。

Epson Scan 2

Epson Scan 2 是用来控制扫描仪的驱动程序,它支持众多扫描设置。它也允许您启动独立应用程序或使用符合 TWAIN 标准的应用程序软件。

有关使用该应用程序的详细信息,请参见 Epson Scan 2 帮助。

Document Capture Pro/Document Capture

Document Capture Pro 是一款让您可以轻松地将原稿(如文档和表单)进行数字化的应用程序。

您可以将扫描图像保存到指定的文件夹、通过电子邮件发送,并连接到打印机执行复印功能。此外,您 还可以使用分隔信息(如条形码)分割文档,并自动处理新文件。通过该应用程序,您可以简化处理电 子文档的方式,例如读取大文档并充分利用网络功能。

Document Capture Pro 仅适用于 Windows。对于 Mac OS, 请使用 Document Capture; 对于 Windows Server, 请使用 Document Capture Pro Server。

有关使用该应用程序的详细信息,请参见 Document Capture Pro 帮助(Windows)或 Document Capture (Mac OS)。

注释:

Document Capture Pro 不支持 Windows Vista/Windows XP。

任务:

以下操作按顺序执行时称为任务: 1. 扫描 > 2. 保存 > 3. 发送。

您可以预先将一系列操作注册为任务,然后选择该任务即可执行所有这些操作。通过将任务分配到扫描 仪的操作面板,您可以从操作面板(按钮分配)启动任务。

分隔功能:

您可以使用多种检测方法(例如在原稿之间插入的带有/不带有条形码的空白页或在原稿上的条形码)自 动处理复杂的排序或组织。 通过使用这些方法或通过设置特定页面,您还可以将多个扫描图像分为单独的文件,并将每个文件保存 到特定文件夹中。

Document Capture Pro Server

Document Capture Pro Server 是一款适用于 Windows Server 的应用程序,凭借这一应用程序,您可以通过服务器在网络上管理多达 100 台扫描仪。

您可以使用 Web 浏览器注册和监控扫描仪或注册任务: 1. 扫描 > 2. 保存 > 3. 发送并将其分配给单个扫描仪。您只需在扫描仪上选择 Document Capture Pro Server 管理的一个任务,即可开始扫描。

有关详细信息,请与当地爱普生联系。

注释:

要使用此应用程序,需要网络接口面板选件。

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater 是一款检查互联网上是否有全新或更新版应用程序并进行安装的应用程序。 您还可以更新扫描仪的电子手册。

注释:

不支持 Windows Server 操作系统。

选件和耗材信息

平板扫描仪连接件编号(选件)

连接件可用于连接本产品(馈纸式扫描仪)和平板扫描仪,从而使您可以将其用作单台扫描仪。由此,您可以扫描硬纸、小册子等,而使用 ADF 无法扫描此类原稿。

注释:

不能同时使用网络接口面板和平板扫描仪连接件。

选件名称	选件编号
平板扫描仪连接件*	B12B819021
平板扫描仪	Epson Perfection V19/V39/V19II/V39II

* 仅适用于 Windows

网络接口面板编号(选件)

可以使用 Document Capture Pro(仅适用于 Windows)通过网络进行扫描。通过使用诸如"任务"等名称注册常用的扫描流程设置(例如,保存、排序和传输等),只需在操作面板上选择"任务"即可减少工作负载并提高效率。有关更多详细信息,请参见手册。

注释:

不能同时使用网络接口面板和平板扫描仪连接件。



选件名称	选件编号*2	规格
网络接口面板*1	B12B808464	可用于 1000BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T、IPv6 和 IEEE802.3az

*1 如果已安装此选件,则无法通过 USB 连接使用扫描仪或计算机。

*2 编号可能因国家/地区而异。

文档保护页编号(消耗品/耗材)

使用文档保护页可扫描形状不规则的原稿或易于刮擦的照片。使用文档保护页时,可将大于 A4 尺寸的原稿对折后进行扫描。

耗材名称	耗材编号*
文档保护页	B12B819061

* 只能使用具有指定编号的文档保护页。

相关信息

- ▶ "扫描原稿的常规规格"内容请参见第21页。
- ◆ "放置大尺寸原稿"内容请参见第40页。
- ◆ "放置不规则形状原稿"内容请参见第43页。
- ◆ "放置照片"内容请参见第46页。

搓纸轮装置编号(消耗品/耗材)

扫描次数超过使用寿命时,请更换搓纸轮(取纸滚轮和分纸滚轮)。您可以在操作面板或 Epson Scan 2 Utility 中检查最新的扫描次数。





A: 取纸滚轮, B: 分纸滚轮

耗材名称	耗材编号	使用寿命
搓纸轮装置 II	B12B819711	200,000*

* 此数字在使用爱普生测试原稿进行连续扫描的情况下测量而得,可用作更换周期的参考。更换周期 可能会因打印纸类型不同而异,例如会产生大量纸屑的打印纸或表面粗糙的打印纸都会缩短使用寿 命。

相关信息

- ◆ ″更换搓纸轮装置″内容请参见第109页。
- ◆ ″重置操作面板上的扫描计数″内容请参见第114页。

出纸导片编号(选件)

使用此选件可以使弹出的原稿更整齐。这在扫描具有多种不同尺寸的原稿时非常有用。



选件名称	选件编号
出纸导片	B12B819691

注释:

在扫描较薄的原稿或关闭出纸器时请抬起出纸导片。



清洁工具包编号(消耗品/耗材)

在扫描仪内部清洁时,请使用此清洁工具包。此工具包包含清洁液和清洁布。

耗材名称	耗材编号
清洁工具包	B12B819291

相关信息

◆ "清洁扫描仪内部"内容请参见第104页。

原稿规格和放置原稿

原稿规格

本节介绍可放入 ADF 的原稿规格及条件。

扫描原稿的常规规格

原稿类型	厚度	尺寸
 普通纸 优质纸 再生纸 明信片 名片 信封 符合 IS07810 ID-1 类型标准 的塑料卡片 (含或不含压花) 压缩卡片 热铷纸 	27 - 413 g/m² A8 或更小: 127 - 413 g/m² 塑料卡片: 1.24 毫米 (0.05 英寸) 或更小 (含压花) 压缩卡片: 0.8 毫米 (0.03 英 寸) 或更小	最大: 215.9×6,096.0 毫米 (8.5×240.0 英寸) 最小: 50.8×50.8 毫米(2.0 ×2.0 英寸) 可放入的尺寸因原稿类型而 异。

注释:

□ 所有原稿的前边缘都必须平整。

□ 确保原稿前缘的卷曲程度在以下范围内。

● 必须为 3 毫米或以下。

2 必须为 1 毫米或以下, 而 2 应等于或小于 3。3 是 2 大小的 10 倍以上时, 2 可以大于 1 毫米。



□ 即使原稿符合可放置在 ADF 中的原稿规格,也可能无法从 ADF 进纸,或者扫描质量也可能会下降,具体取决于纸张性质或质量。

标准尺寸原稿的规格

以下列出了可以放入扫描仪的标准尺寸原稿。

尺寸	规格	厚度	打印纸类型	装纸量*
Legal	215.9×355.6 毫米 (8.5×14 英寸)	27 - 413 g/m ²	普通纸 优质纸 再生纸	原稿堆叠厚度: 12 毫米 (0.47 英寸)以下 80 g/m ² : 80 张 90 g/m ² : 69 张 104 g/m ² : 59 张 127 g/m ² : 50 张 157 g/m ² : 40 张 209 g/m ² : 30 张 256 g/m ² : 24 张 413 g/m ² : 14 张 装纸量因打印纸类型而 异。
信纸	215.9×279.4 毫米 (8.5×11 英寸)			原稿堆叠厚度: 12 毫米 (0.47 英寸)以下
A4	210×297 毫米 (8.3×11.7 英寸)			80 g/m ² : 100 张 90 g/m ² : 86 张 104 g/m ² : 74 张
В5	182×257 毫米 (7.2×10.1 英寸)			101 g/m ² : 62 张 127 g/m ² : 50 张
A5	148×210 毫米 (5.8×8.3 英寸)			209 g/m ² : 38 张 256 g/m ² : 30 张
B6	128×182 毫米 (5.0×7.2 英寸)			413 g/m ² : 18 张 装纸量因打印纸类型而 垦
A6	105×148 毫米 (4.1×5.8 英寸)	-		JT °
A8	52×74 毫米 (2.1×2.9 英寸)	127 - 413 g/m²		
名片	55×89 毫米 (2.1×3.4 英寸)	210 g/m ²		原稿堆叠厚度: 12 毫米 (0.47 英寸)以下 30 张

* 扫描期间,可以装入更多原稿,只要不超过最大容量即可。

长纸规格

可以装入扫描仪的长纸的规格。

尺寸	厚度	打印纸类型	装纸量
宽度: 50.8 - 215.9 毫米	$50 - 130 \text{ g/m}^2$	普通纸	1 张
(2.0 - 8.5 英寸)		优质纸	
长度: 393.8 - 6,096.0 毫米		再生纸	
(15.5 - 240.0 英寸)			

塑料卡片的规格

可以放入扫描仪的塑料卡片的规格。

尺寸	卡片类型	厚度	装纸量	放入方向
IS07810 ID-1 类型 54.0×85.6 毫	含压花	1.24 毫米 (0.05 英寸) 或更小	1 张卡片	水平(横向)
米 (2.1×3.3 英 寸)	不含压花	1.1 毫米 (0.04 英寸) 或更小	5 张卡片	

压缩卡片的规格

可以放入扫描仪的压缩卡片的规格。

尺寸	厚度	装纸量
120.0×150.0 毫米(4.7×5.9 英寸)或更小	0.8 毫米 (0.03 英寸) 或更小	1 张卡片

使用文档保护页的原稿的规格

耗材文档保护页是一种专门用来将原稿输送过扫描仪的保护页。您可以扫描大于 A4/信纸尺寸的原稿、 不允许损坏的重要文档或照片、薄纸、形状不规则的原稿,等等。

下表列出了使用文档保护页的条件。

类型	尺寸	厚度	文档保护页的装 纸量
无法直接放入扫描仪的原稿	 A3*1 A4 B4*1 信纸 Legal*1 B5 A5 B6 A6 A8 自定义尺寸: □ 宽度:最大为 431.8 毫米 (17 英寸)*2 □ 长度:最大为 297 毫米 (11.7 英寸)*3 	0.3 毫米 (0.012 英 寸) 或更小 (不包括文档保护页 的厚度)	10 张

*1 对折后放入。

*2 宽度超过 215.9 毫米 (8.5 英寸)的原稿需要对折。

*3 扫描长度约为 297 毫米(11.7 英寸)的原稿时,原稿前边缘必须放置在文档保护页的装订部位。 否则,扫描的图像的长度可能会超出预期,因为在应用程序中选择自动检测作为文档大小设置时,扫描仪会一直扫描到文档保护页末端。

相关信息

◆ "文档保护页编号(消耗品/耗材) "内容请参见第18页。

信封规格

可以放入扫描仪的信封的规格。

尺寸	规格	厚度	装纸量
C6	114×162 毫米 (4.49 ×6.38 英寸) (标准尺寸)	0.38 毫米 (0.015 英 寸) 或更小	10 个信封
DL	110×220 毫米(4.33 ×8.66 英寸) (标准尺寸)		

需要引起注意的原稿

以下类型原稿可能无法成功扫描。

- □ 表面不平整(如信笺抬头纸)的原稿。
- □ 含有褶皱或折叠线的原稿
- □ 穿孔原稿
- □ 贴有标签或贴纸的原稿
- □ 无碳纸
- □ 卷曲原稿
- □ 涂层纸

1 重要:

无碳纸包含可能会损坏搓纸轮的化学物质。如果扫描无碳纸,请定期清洁取纸滚轮组和分纸 滚轮。此外,与扫描普通纸相比,扫描无碳纸可能会缩短滚轮的生命周期。

注释:

- □ 使用褶皱原稿时,如果在扫描期间减慢进纸速度,或者在放入前抚平褶皱,可以提高扫描质量。
- □ 要扫描易碎的原稿或易于褶皱的原稿,请使用文档保护页(另售)。
- □ 要扫描错误检测为双重进纸的原稿,请在操作面板上将 DFDS 功能设置为开,然后再继续扫描, 或者在 Epson Scan 2 窗口中的主设置标签上将探测双重进纸设置为关。使用 Document Capture Pro 时,可以通过在扫描设置屏幕中按详细设置按钮来打开该窗口。
- □ 标签或贴纸必须在原稿上粘牢, 而不会渗出胶水。
- □ 扫描前, 尝试抚平卷曲的原稿。

相关信息

- ➡ "扫描仪基本情况"内容请参见第10页。
- ◆"维护"内容请参见第104页。

不得扫描的原稿类型

- 以下类型原稿不得扫描。
- □ 照片
- □ 小册子
- □ 非纸质原稿 (例如透明文件、织物和金属箔)
- □ 含有订书钉或回型针的原稿
- □ 用胶水粘贴的原稿
- □ 撕开的原稿
- □ 严重褶皱或卷曲的原稿
- □ OHP 胶片等透明原稿
- □ 背面带复写纸的原稿

□ 墨迹未干的原稿

□ 贴有便签的原稿

注释:

 □ 对于希望不要损坏或损伤的照片、珍贵的作品原稿或重要文档,请勿直接将它们放入扫描仪。进 纸不当可能会导致原稿出现褶皱或损坏。扫描此类原稿时,请确保使用文档保护页(另售)。
 □ 使用文档保护页(另售)时,撕开、褶皱或卷曲的原稿也可以扫描。

相关信息

◆ ″照片″内容请参见第45页。

放置原稿

标准尺寸原稿

标准尺寸原稿的规格

以下列出了可以放入扫描仪的标准尺寸原稿。

尺寸	规格	厚度	打印纸类型	装纸量 *
Legal	215.9×355.6 毫米 (8.5×14 英寸)	27 - 413 g/m ²	普通纸 优质纸 再生纸	原稿堆叠厚度: 12 毫米 (0.47 英寸)以下 80 g/m ² : 80 张 90 g/m ² : 69 张 104 g/m ² : 59 张 127 g/m ² : 50 张 157 g/m ² : 40 张 209 g/m ² : 30 张 256 g/m ² : 24 张 413 g/m ² : 14 张 装纸量因打印纸类型而 异。
信纸	215.9×279.4 毫米 (8.5×11 英寸)			原稿堆叠厚度: 12 毫米 (0.47 英寸)以下
A4	210×297 毫米 (8.3×11.7 英寸)			80 g/m ² : 100 张 90 g/m ² : 86 张 104 g/m ² 74 毕
B5	182×257 毫米 (7.2×10.1 英寸)			104 g/m : 74 张 127 g/m ² : 62 张 157 g/m ² : 50 张
A5	148×210 毫米 (5.8×8.3 英寸)			209 g/m²: 38 张 256 g/m²: 30 张
B6	128×182 毫米 (5.0×7.2 英寸)			413 g/m ² : 18 张 装纸量因打印纸类型而 垦
A6	105×148 毫米 (4.1×5.8 英寸)			Э т °
A8	52×74 毫米 (2.1×2.9 英寸)	127 - 413 g/m²		
名片	55×89 毫米 (2.1×3.4 英寸)	210 g/m ²		原稿堆叠厚度: 12 毫米 (0.47 英寸)以下 30 张

* 扫描期间,可以装入更多原稿,只要不超过最大容量即可。

放置标准尺寸原稿

1. 展开延伸进纸器。滑出出纸器,展开延伸出纸器,然后抬起挡纸器。



注释:

□ 对于 A4 或更大尺寸的原稿,请确保拉出并展开延伸进纸器。

 确保拉出并展开延伸出纸器,使得它们稍微超出原稿长度,然后抬起挡纸器,确保弹出的原稿 可以恰当堆叠在出纸器上。

在放入 A4 尺寸的原稿时,请按下图所示展开出纸器。



- □ 如果较厚的原稿与出纸器发生碰撞并掉落下来,请收起出纸器,不将其用来堆叠弹出的原稿。
- 如果弹出的原稿仍然会碰撞到扫描仪下方表面,以致于影响了扫描图像,我们建议您将扫描仪 放置在桌边,这样弹出的原稿便会直接落下,您就可以收集起来。

2. 将进纸器上的侧导轨朝外滑动到底。



将原稿呈扇形展开。
 抓住原稿两端,将它们呈扇形展开,并重复数次。





4. 对齐原稿边缘,并确保打印面朝下,同时将原稿前缘滑入楔形口中。



将原稿面朝下放入进纸器,并确保顶边对着 ADF。
 将原稿滑入 ADF,直至感到阻力。



6. 将侧导轨滑动至原稿边缘,确保原稿与侧导轨之间没有间隙。否则,原稿可能会歪斜进纸。



注释:

 □ 扫描含有装订孔的原稿(例如松散的活页纸)时,放入原稿时要确保有孔眼的一侧朝向两侧或 朝下。原稿中心 30 毫米(1.2 英寸)范围内不得有任何孔眼。但是,原稿前缘 30 毫米 (1.2 英寸)范围内可以有孔眼。确保装订孔所在的边缘没有毛刺且未卷曲。



□ 扫描褶皱的薄纸时,如果出现了夹纸或双重进纸,您可以启用**慢速**,从而改善扫描状况。为实现此目的,可在操作面板上选择**设置 > 扫描仪设置 > 慢**,并将其设置为**开**以减慢进纸速度。

长纸

长纸规格

可以装入扫描仪的长纸的规格。

尺寸	厚度	打印纸类型	装纸量
宽度: 50.8 - 215.9 毫米	$50 - 130 \text{ g/m}^2$	普通纸	1 张
(2.0 - 8.5 英寸)		优质纸	
长度: 393.8 - 6,096.0 毫米		再生纸	
(15.5 - 240.0 英寸)			

放置长纸

1. 滑出出纸器。



注释: 请不要展开延伸进纸器和延伸出纸器,也不要抬起挡纸器。

2. 将进纸器上的侧导轨朝外滑动到底。



将原稿面朝下放入进纸器,并确保顶边对着 ADF。
 将原稿滑入 ADF,直至感到阻力。



 调整侧导轨,使其贴着长纸边缘,从而确保纸张边缘与侧导轨之间没有间隙。否则,原稿可能会歪斜 进纸。



注释:

□ 可以使用以下分辨率来扫描长纸。

- ・ 长度为 393.8 1346.2 毫米 (15.5 53 英寸): 600 dpi 或更低
- ・ 长度为 1346.3 5,461.0 毫米 (53 215 英寸): 300 dpi 或更低
- ・ 长度为 5,461.1 6,096.0 毫米(215 240 英寸):200 dpi 或更低
- □ 需要在 Epson Scan 2 窗口中指定打印纸尺寸。使用 Document Capture Pro 时,可以通过在 扫描设置屏幕中按详细设置按钮来打开该窗口。

有三种方法可用于在 Epson Scan 2 窗口中指定打印纸尺寸。

如果打印纸长度不超过 3,048 毫米(120 英寸),可选择**自动检测(长纸)**来自动检测打印 纸尺寸。

如果打印纸长度超过 3,048 毫米(120 英寸),您需要选择**自定义**,然后输入打印纸尺寸。 如果纸张长度为 5,461 毫米(215 英寸)或以下,您可以使用**侦测纸张长度**,而无需输入纸 张高度。如果纸张长度超过 5,461 毫米(215 英寸),您需要输入纸张的宽度和高度。

□ 在进纸侧支撑住长纸,确保它不会从 ADF 掉落下来,并在出纸侧支撑住长纸,确保它不会从 出纸器掉落下来。



相关信息

◆ "在 Epson Scan 2 中对特殊原稿执行必要设置"内容请参见第72页。

塑料卡片

塑料卡片的规格

可以放入扫描仪的塑料卡片的规格。

原稿规格和放置原稿

尺寸	卡片类型	厚度	装纸量	放入方向
IS07810 ID-1 类型 54.0×85.6 毫 米 (2.1×3.3 英 寸)	含压花	1.24 毫米 (0.05 英寸) 或更小	1 张卡片	水平(横向)
	不含压花	1.1 毫米 (0.04 英寸) 或更小	5 张卡片	

放置塑料卡片

1. 滑出出纸器并抬起挡纸器。



2. 将进纸器上的侧导轨朝外滑动到底。



将塑料卡片面朝下放入进纸器,并确保顶边对着 ADF。
 将塑料卡片滑入 ADF,直至感到阻力。




4. 滑动侧导轨,使其贴着塑料卡片的边缘。



注释:

要扫描塑料卡片,请在 Epson Scan 2 窗口中设定适当的设置。使用 Document Capture Pro 时,可以通过在**扫描设置**屏幕中按**详细设置**按钮来打开该窗口。

请在**文档大小**中选择**塑料卡片(横向)**,或者在 Epson Scan 2 中的**主设置**标签上为**探测双重进纸** 选择关。有关详细信息,请参见 Epson Scan 2 帮助。

如果已在 Epson Scan 2 窗口中启用了探测双重进纸并且发生双重进纸错误,请从 ADF 中取出 卡片,重新装入卡片,按 ▼ 按钮,然后在操作面板上选择 DFDS 功能("跳过双重进纸检测" 功能)以将其设置为开。上述操作可对下次扫描禁用探测双重进纸,这样您就可以再次扫描。 DFDS 功能仅对单张纸禁用探测双重进纸。

相关信息

◆ "在 Epson Scan 2 中对特殊原稿执行必要设置"内容请参见第72页。

压缩卡片

压缩卡片的规格

可以放入扫描仪的压缩卡片的规格。

尺寸	厚度	装纸量
120.0×150.0 毫米(4.7×5.9 英寸)或更小	0.8 毫米 (0.03 英寸) 或更小	1 张卡片

放置压缩卡片

1. 滑出出纸器并抬起挡纸器。



2. 将进纸器上的侧导轨朝外滑动到底。



将压缩卡片面朝下放入进纸器,并确保顶边对着 ADF。
 将压缩卡片滑入 ADF,直至感到阻力。



4. 滑动侧导轨,使其靠着压缩卡片的边缘。



注释:

要扫描压缩卡片,请在 Epson Scan 2 窗口中设定适当的设置。使用 Document Capture Pro时,可以通过在**扫描设置**屏幕中按**详细设置**按钮来打开该窗口。

- □ 要提高自动尺寸检测的准确度,请选择**主设置**标签 > **文档大小** > **设置** > **扫描压缩卡片**。有 关详细信息,请参见 Epson Scan 2 帮助。
- □ 选择主设置标签 > 探测双重进纸 > 关。有关详细信息,请参见 Epson Scan 2 帮助。
 如果已在 Epson Scan 2 窗口中启用了探测双重进纸并且发生双重进纸错误,请从 ADF 中取出卡片,重新装入卡片,按 ▼ 按钮,然后在操作面板上选择 DFDS 功能("跳过双重进纸检测"功能)以将其设置为开。上述操作可对下次扫描禁用探测双重进纸,这样您就可以再次扫描。DFDS 功能仅对单张纸禁用探测双重进纸。

相关信息

◆ "在 Epson Scan 2 中对特殊原稿执行必要设置"内容请参见第72页。

大尺寸原稿

大尺寸原稿的规格

通过使用另售的文档保护页并将原稿对折,您可以扫描超过 A4 的原稿,例如 A3 或 B4 尺寸。

尺寸	厚度	打印纸类型	文档保护页的装纸量
最大 A3	0.3 毫米 (0.012 英 寸)或更小 (不包括文档保护页的 厚度)	普通纸 优质纸 再生纸	10 张文档保护页

放置大尺寸原稿

1. 展开延伸进纸器。滑出出纸器,展开延伸出纸器,然后抬起挡纸器。



2. 将进纸器上的侧导轨朝外滑动到底。



3. 将文档保护页前缘带插图文字的一面面朝上,并且将原稿对折后放入文档保护页,确保要扫描的一面 朝外且右侧在前。



将文档保护页放入进纸器,并确保顶边对着 ADF。
 将文档保护页滑入 ADF,直至感到阻力。



5. 将侧导轨滑动至文档保护页边缘,确保文档保护页与侧导轨之间没有间隙。否则,文档保护页可能会 歪斜进纸。



注释:

□ 文档保护页出现划痕或使用 3,000 次以上后,需要停止使用。

□ 要扫描两种尺寸并拼合到一起,请在 Epson Scan 2 窗口中进行适当的设置。使用 Document Capture Pro 时,可以通过在**扫描设置**屏幕中按**详细设置**按钮来打开该窗口。

在 Epson Scan 2 窗口中,从扫描模式中选择双面,并从拼合图中选择左右。有关详细信息, 请参见 Epson Scan 2 帮助。

- 扫描文档保护页时,如果选择自动检测作为文档大小设置,则应用校正文档歪斜设置中的纸张
 歪斜可以自动扫描图像。
- □ 扫描的原稿长度约为 297 毫米时,原稿前缘必须放置在文档保护页的装订部位。否则,扫描 的图像的长度可能会超出预期,因为在 Epson Scan 2 窗口中选择自动检测作为文档大小设置 时,扫描仪会一直扫描到文档保护页末端。
- 只能使用专为您的扫描仪设计的文档保护页。扫描仪会检测文档保护页前缘的两个长方形小孔,从而自动识别出文档保护页。请保持小孔干净且未被盖住。



相关信息

- ◆ "文档保护页编号(消耗品/耗材) "内容请参见第18页。
- ◆ "在 Epson Scan 2 中对特殊原稿执行必要设置"内容请参见第72页。

不规则形状原稿

不规则形状原稿的规格

通过使用另售的文档保护页,您可以扫描褶皱、卷曲、超薄或形状不规则的原稿。

尺寸	厚度	文档保护页的装纸量
最大 A4	0.3 毫米(0.012 英寸)或更 小 (不包括文档保护页的厚度)	10 张

放置不规则形状原稿

1. 展开延伸进纸器。滑出出纸器,展开延伸出纸器,然后抬起挡纸器。



2. 将进纸器上的侧导轨朝外滑动到底。



3. 将文档保护页文档保护页前缘带插图文字的一面面朝上,并且将原稿放入文档保护页中间部位,将要 扫描的一面朝下。



将文档保护页放入进纸器,并确保顶边对着 ADF。
 将文档保护页滑入 ADF,直至感到阻力。



5. 将侧导轨滑动至文档保护页边缘,确保文档保护页与侧导轨之间没有间隙。否则,文档保护页可能会 歪斜进纸。



注释:

□ 文档保护页出现划痕或使用 3,000 次以上后,需要停止使用。

- □ 如果在**文档大小**列表中找不到适用于要扫描的原稿的尺寸,请选择自动检测。 使用 Epson Scan 2 时,还可以选择自定义来创建自定义文档大小。
- □ 扫描文档保护页时,如果选择自动检测作为文档大小设置,则应用校正文档歪斜设置中的纸张 歪斜可以自动扫描图像。
- 只能使用专为您的扫描仪设计的文档保护页。扫描仪会检测文档保护页前缘的两个长方形小孔,从而自动识别出文档保护页。请保持小孔干净且未被盖住。



相关信息

◆ "文档保护页编号(消耗品/耗材) "内容请参见第18页。

◆ "在 Epson Scan 2 中对特殊原稿执行必要设置"内容请参见第72页。

照片

照片的规格

通过使用另售的文档保护页,您可以扫描照片,而不必担心照片受损。

尺寸	厚度	文档保护页的装纸量
最大 A4	0.3 毫米 (0.012 英寸) 或更 小	10 张
	(不包括文档保护页的厚度)	

放置照片

1. 展开延伸进纸器。滑出出纸器,展开延伸出纸器,然后抬起挡纸器。



2. 将进纸器上的侧导轨朝外滑动到底。



 将文档保护页前缘带插图文字的一面面朝上,并且将照片放入文档保护页中间部位,将要扫描的一面 朝下。



将文档保护页放入进纸器,并确保顶边对着 ADF。
 将文档保护页滑入 ADF,直至感到阻力。



5. 将侧导轨滑动至文档保护页边缘,确保文档保护页与侧导轨之间没有间隙。否则,文档保护页可能会 歪斜进纸。



注释:

□ 文档保护页出现划痕或使用 3,000 次以上后,需要停止使用。

- □ 如果在**文档大小**列表中找不到适用于要扫描的原稿的尺寸,请选择自动检测。 使用 Epson Scan 2 时,还可以选择自定义来创建自定义文档大小。
- 扫描文档保护页时,如果选择自动检测作为文档大小设置,则应用校正文档歪斜设置中的纸张
 歪斜可以自动扫描图像。
- □ 请勿将照片长时间放置在文档保护页内。
- 只能使用专为您的扫描仪设计的文档保护页。扫描仪会检测文档保护页前缘的两个长方形小 孔,从而自动识别出文档保护页。请保持小孔干净且未被盖住。



相关信息

- ◆ "文档保护页编号(消耗品/耗材) "内容请参见第18页。
- ◆ "在 Epson Scan 2 中对特殊原稿执行必要设置"内容请参见第72页。

信封

信封规格

可以放入扫描仪的信封的规格。

尺寸	规格	厚度	装纸量
C6	114×162 毫米 (4.49 ×6.38 英寸) (标准尺寸)	0.38 毫米 (0.015 英 寸) 或更小	10 个信封
DL	110×220 毫米(4.33 ×8.66 英寸) (标准尺寸)		

放置信封

1. 展开延伸进纸器。滑出出纸器,展开延伸出纸器,然后抬起挡纸器。



2. 将进纸器上的侧导轨朝外滑动到底。



 将信封面朝下放入进纸器,并确保打开的一边(封盖侧)位于两侧。如果信封打开的一边(封盖侧) 位于较短的一侧,则放入信封时,打开的一边(封盖侧)可以朝上。
 将信封滑入 ADF,直至感到阻力。



1 重要:

放入信封时,信封上不能有胶水。

注释:

□ 如果打开信封时,并未使用锋利的切纸刀切开封盖,该信封可能无法正确扫描。
 □ 信封没有密封时,可以在封盖打开且朝上的情况下放入。

4. 将侧导轨滑动至信封边缘,确保信封与侧导轨之间没有间隙。否则,信封可能会出现进纸歪斜问题。



注释:

- □ 建议在应用程序中为**旋转**设置选择适当的旋转角度或选择自动。
- □ 要扫描信封,请在 Epson Scan 2 窗口中设定适当的设置。使用 Document Capture Pro 时, 可以通过在**扫描设置**屏幕中按**详细设置**按钮来打开该窗口。

选择**主设置**标签 > 探测双重进纸 > 关。有关详细信息,请参见 Epson Scan 2 帮助。

如果已在 Epson Scan 2 窗口中启用了探测双重进纸并且发生双重进纸错误,请从 ADF 中取 出信封,重新装入信封,按 ▼ 按钮,然后在操作面板上选择 DFDS 功能("跳过双重进纸检 测"功能)以将其设置为开。上述操作可对下次扫描禁用探测双重进纸,这样您就可以再次扫 描。DFDS 功能仅对单张纸禁用探测双重进纸。

相关信息

◆ "在 Epson Scan 2 中对特殊原稿执行必要设置"内容请参见第72页。

混合原稿

不同尺寸混合原稿的规格

您可以放入尺寸介于 50.8×50.8 毫米 (2.0×2.0 英寸) 至 A4 (或信纸) 之间的混合原稿。您也可以 放入不同打印纸类型或不同厚度的混合原稿。

您可以使用出纸导片选件使弹出的原稿更整齐。

1 重要:

- 放置并扫描具有多种不同尺寸的原稿时,原稿可能会歪斜进纸,因为并非所有原稿均有侧 导轨支撑。
- 如果设置类型不同的或尺寸相差很大的原稿,例如在下列情况下,原稿可能会夹住或歪斜 进纸。

· 薄纸和厚纸

· A4 尺寸打印纸和卡片尺寸打印纸

如果原稿歪斜进纸,请检查扫描的图像是否可用。

注释:

□ 如果原稿夹住或者未正确进纸, 启用**慢**模式可以改善进纸。

□ 或者,也可以使用**自动进纸模式**,逐张扫描不同尺寸和不同类型的原稿。

相关信息

◆ "出纸导片编号(选件) "内容请参见第19页。

放置不同尺寸的混合原稿

1. 展开延伸进纸器。滑出出纸器,展开延伸出纸器,然后抬起挡纸器。

注释:

如果有较厚的原稿,为防止其与出纸器发生碰撞并从中掉落下来,请收起出纸器,不将其用来堆叠弹出的原稿。



2. 将进纸器上的侧导轨朝外滑动到底。



3. 将原稿放置在进纸器中央,确保按照纸张尺寸由大到小的顺序排列,即最宽的一张放在后,最窄的一 张放在前。





注释: 将原稿面朝下放入进纸器,并确保顶边稍微错开一定角度对着 ADF。

4. 滑动侧导轨,使其贴着最宽的原稿的边缘。



相关信息

◆ ″逐张扫描不同尺寸或不同类型的原稿(自动进纸模式) ″内容请参见第76页。

基本扫描

使用操作面板扫描

可以从操作面板使用通过 Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac OS) 创建的任务 来扫描原稿。

注释:

□ 扫描之前,需要在计算机上安装 Document Capture Pro/Document Capture 并创建任务。应用程序中有一个预设任务,该任务将保存的图像另存为 PDF。

□ Document Capture Pro 不支持 Windows Vista/Windows XP。

- □ 确保扫描仪和计算机已正确连接。
- 1. 放入原稿。
- 2. 使用 ◀ 或 ▶ 按钮从主屏幕中选择扫描, 然后按 OK 按钮。

注释:

如果操作面板上显示选择任务屏幕,请转到下一步。



3. 在选择任务屏幕中,使用 ◀ 或 ▶ 按钮选择任务。



注释:

□ 在选择任务屏幕中按 � 按钮可立即开始扫描。

□ 按 ▼ 按钮可进行**扫描仪设置**。

扫描仪设置
01/50
●返回 ●继续

• 慢:减慢扫描速度。要扫描可能会夹住的原稿(例如薄纸),请使用此功能。

· **DFDS 功能**: 跳过双重进纸检测一次并继续扫描。要扫描检测为双重进纸的原稿(例如,塑料卡片或信封),请使用此功能。

· 打印纸保护: 在发生进纸错误时立即停止扫描, 从而减小对原稿的损坏。

· **检测到文稿台有污物**: 检测扫描仪内部文稿台表面上的污物。 进行**扫描仪设置**后,按 [◆] 可返回到**选择任务**屏幕。

- 4. 按 OK 按钮以查看任务设置。
- 5. 检查任务设置。

可以使用 ▲ 或 ▼ 按钮在屏幕中滚动。

编辑作业	
ご FOLDER001 彩色 JPEG 中	0

如果要编辑扫描设置,请按 OK 按钮。使用 ▲ 或 ▼ 按钮选择项目,然后使用 ◀ 或 ▶ 按钮编辑 设置。完成任务编辑后,按 OK 按钮。



注释:

如果在 Document Capture Pro/Document Capture 中设置了**禁用操作面板上的任务设置更改**,则无法更改设置。

6. 按 🗸 按钮以开始扫描。

编辑作业	
[]	0
灰度	
PDF	_
高	Ū
高	٥

相关信息

- ➡ "放置原稿"内容请参见第26页。
- ◆"设置任务(扫描、保存和发送)"内容请参见第74页。
- ◆ "从操作面板启用要运行的任务(按钮分配) "内容请参见第75页。

使用 Document Capture Pro(Windows)进行扫描

使用此应用程序可以执行各种任务,例如将图像保存到计算机、通过电子邮件发送、打印以及上传到服务器或云(Cloud)服务。您也可以使用一系列方法(例如检测页面上的条形码或字符)将文档排序为多个不同文件。您也可以将扫描设置注册为任务,以便简化扫描操作。

有关这些功能的详细信息,请参见 Document Capture Pro 帮助。

注释:

Document Capture Pro 不支持 Windows Vista、Windows XP 和 Windows Server。

- 1. 启动 Document Capture Pro。
 - □ Windows 10

单击开始按钮,然后依次选择 Epson Software > Document Capture Pro。

□ Windows 8.1/Windows 8

在搜索超级按钮中输入应用程序名称,然后选择显示的图标。

 \Box Windows 7

单击开始按钮,然后依次选择**所有程序** > Epson Software > Document Capture Pro。

注释: 您可能需要从扫描仪列表中选择要使用的扫描仪。

2. 单击任务设置。

Document Capture Pro	- 🗆 X
☐ 扫描仪: EPSON XXXXX 违择扫描仪	转到标准视图 ?
任务	● 任务设置
扫描至PDF	
	<

此时将显示任务列表屏幕。

注释:

可以使用预置任务将扫描图像另存为 PDF。使用此任务时,请跳过此步骤,然后转到步骤 10。

3. 单击**新建**。

	6 没置		◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
任务列表:		任务摘要	
任务名称	按钮分配	1. 扫描	
三 扫描至PDF		 来源: ADF - 単面 文恒大小: 自动检测 图像类型: 自动 2. 保存 2. 保存 文件ぞ 文件类型: PDF 保存在 Cr,Users 分隔 无 	-
		3. 发送	
		目标:打开文件夹	

此时将显示**任务设置**屏幕。

4. 设置**任务名称**。

任务设置] 禁用操作面板上的任务设置更改
1. 扫描 扫描位理 来源: 1. ADF- 单面 文档大小: 目动检测 图像类型: 自动	 未源: ADF - 単面 ・ 文档大小: 自动检测 ・ 図像英型: 自动 ・ 物性: 王 ・
2. 保存 文件关章: 文件关章: PDF 保存在 C\Users\ 分稿 无	2004年、 分析率: 低 (200dpi) v 200 ▲ dpi ○ 文本描現 ○ 校正文地理科 ○ 詳細设置
3. 发送 目标:不进行任何操作	□ 扫描之后显示确认对话框 该问 下一步
輕助	

5. 在 1. 扫描标签上进行扫描设置。

任务设置	务1 □禁用操作	"面板上的任务设置更改
1. 扫描 扫描 用描设置 来题、ADF - 单面 来题、ADF - 单面 实题、ADF - 单面 文融大 - 1. 目动论到 副像类型:自动 2. 保存 文件名: 文件类型: PDF 保存 C(Users\) 分隔 无 3. 发送 目标: 不进行任何操作	₩選 来源: 文档大小: 贈參类型: 旋转: 分辨率:	ADF - 範面 ∨ 自动检测 ∨ 自动 ∨ 市 ∨ 元 ∨ 低 (200dpi) ∨ 200 ▲ dpi 文本増强 ひたたち告去の 第以空白页 详细设置
帮助	[返回 下一步 測试扫描 确定 取消

□ 来源:选择放置了原稿的来源。选择双面,扫描原稿的两面。

□ **文档大小**:选择放置的原稿的尺寸。

□ 图像类型:选择保存扫描图像时要使用的颜色。

- □ 旋转:请根据要扫描的原稿选择旋转角度。
- □ **分辨率**:选择分辨率。

注释:

您可以使用以下项目调整图像。

□ **文本增强**:选择此选项会将原稿中的模糊文字变得更加清晰和锐利。

□ 校正文稿歪斜:选择此选项会校正原稿歪斜。

□ 跳过空白页:选择此选项会跳过原稿中的空白页。

□ 详细设置按钮:选择此按钮会使用 Epson Scan 2 功能调整扫描图像。

6. 单击 2.保存,然后执行保存设置。

任务设置 【】 【】 【】 【】 【】 【】 【】 【】 【】 【】 【】 【】 【】 【	5 分隔任务	🔲 禁用操作面	版上的任务设置更改	B
1. 扫描 扫描设置 来源: ADF - 单面 文档大小: 自动检测 國應差形: 自动	保存设置 文件名示例:	文件名:	img 时数_页面计数器	
Nave - Has			文件名称要素 ▼	详细
		文件类型:	PDF	•
2. 保存 文件名: 文件类型: PDF 保存在 C\\\\ser\		保存在	C:\Users\	选项 浏览
分隔无		□ 应用任务分割	1	分隔设置
		🔲 保存日志文件		日志设置
3. 发送 目标:不进行任何操作			- 4 6	存前显示编辑页面对话框 返回 下一步
報助			测试扫描 确示	ē] 〔取消

- □ **文件名**: 设置要用于保存扫描的图像的文件名。单击**详细信息**以更改文件名组成部分的设置, 然后 单击**文件名组成部分**以添加项目。
- □ **文件类型**:从列表中选择保存格式。单击选项,对文件进行详细设置。
- □ 浏览:选择保存扫描图像的文件夹。

□ 应用任务分割:选择此按钮会进行分隔设置。

7. 单击 3.发送,然后选择目标。

根据您选择的目标,将显示目标设置项目。根据需要进行详细设置。单击**帮助**,了解每个项目的详细 信息。

任务设置			
~ 任务名	称 任务 1	□ 禁用操作面板上的任务设置更改	
1. 扫描 扫描设置 来源: ADF - 单面 来源: 大小: 自动检测 图像类型: 自动 2. 保存 文件名: 文件名: 文件名: 文件名: 次件名: 分隔 无	目标设置 目标: 不进行任何操作	v	
3. 发送 目标:不进行任何操作			
帮助		测试扫描	确定 取消

注释:

□ 如果希望上传到云(Cloud)服务,您需要先设置云(Cloud)服务帐户。

- □ 如果希望使用 Evernote 作为目标位置,请在使用此功能前,先从 Evernote 公司 网站下载 Evernote 应用程序,然后进行安装。
- 8. 单击确定关闭任务设置屏幕。
- 9. 单击确定关闭任务列表屏幕。
- 10. 放入原稿。
- 11. 单击任务图标。

Document Capture Pro			_ 🗆 ×
☐ 扫描仪: EPSON XXXXX	选择扫描仪		转到标准视图
任务			
扫描至PDF	ES 1		
			<

此时将执行所选任务。

12. 按屏幕提示进行操作。

使用您为任务所做的设置保存扫描图像。

注释:

您可以扫描原稿并发送扫描的图像,而无需使用该任务。单击 🤇(在**扫描并**... 栏上),然后 单击要将扫描图像发送到的目标位置。

相关信息

- ➡ "放置原稿"内容请参见第26页。
- ➡ "Document Capture Pro/Document Capture"内容请参见第16页。
- ◆ "设置任务(扫描、保存和发送)"内容请参见第74页。
- ➡ "设置与扫描用途相匹配的分辨率"内容请参见第72页。

使用 Document Capture(Mac OS)进行扫描

使用此应用程序可以执行各种任务,例如将图像保存到计算机、通过电子邮件发送、打印以及上传到服务器或云(Cloud)服务。您也可以将扫描设置注册为任务,以便简化扫描操作。

有关这些功能的详细信息,请参见 Document Capture 帮助。

注释: 使用扫描仪期间,请勿使用快速切换用户功能。

1. 启动 Document Capture。

选择 Finder > 前往 > 应用程序 > Epson Software > Document Capture。

								Doc	ument	Captur	e							
3	1	扫描为PDF格式	8		0			0	-	\square			64					
				0	1012	1141	1000				1943	15						
			4	9		(r.)	00	0%	~	1		(3)		_	_	_	_	_
+ 21-	2-																	
									总页数:	0								

注释:

您可能需要从扫描仪列表中选择要使用的扫描仪。

2. 单击 🗟。

• • •	Document Capture
➢ 扫描为PDF格式	📃 📴 🖷 🖂 📄 🍘 🦀 🔫 🛄
+ • - \$t • \$ • III	
	总页数: 0

此时将显示任务列表屏幕。

注释:

可以使用预置任务将扫描图像另存为 PDF。使用此任务时,请跳过此步骤,然后转到步骤 10。

3. 单击 + 图标。

0	任务列表	
任务列表:	任务信息:	
任务名称	设置	(d)
X0000XX	 ▼扫描 扫描(义 来源 文档大小 图像类型 旋转 分辨率 マ輪出 文件类型 ☆件类型 ☆件类型 	EPSON XXXXX ADF A4 彩色 无 200 dpi
	保存在	/Lsers/
+- * *		取消 确定

此时将显示任务设置屏幕。

4. 设置任务名称。

来源:	ADF		0
	双面		
文档大小:	A4		0
图像类型:	自动		0
旋转:	无		0
分辨率:	低	200	0 dp
	 文本增强 校正文档歪斜 跳过空白页 		

5. 在扫描标签上执行扫描设置。

来源:	ADF	0
	双面	
文档大小:	A4	0
图像类型:	自动	0
旋转:	无	0
分辨率:	低	200 C dpi
	 文本增强 校正文档歪斜 跳过空白页 	

□ 来源:选择放置了原稿的来源。选择双面,扫描原稿的两面。

- □ 文档大小:选择放置的原稿的尺寸。
- □ 图像类型:选择保存扫描图像时要使用的颜色。
- □ 旋转: 请根据要扫描的原稿选择旋转角度。
- □ **分辨率**:选择分辨率。

注释:

您可以使用以下项目调整图像。

□ **文本增强**:选择此选项会将原稿中的模糊文字变得更加清晰和锐利。

□ 校正文稿歪斜:选择此选项会校正原稿歪斜。

□ 跳过空白页:选择此选项会跳过原稿中的空白页。

6. 单击输出,然后执行输出设置。

任务名称: 任务 1			- 01	
	11		R	
保存在:	🛅 文稿			٥
文件名示例:	Image 0001.pdf			
前缀字符:	Image			
日期:	无			0
时间:	无			0
页面计数器:	🗹 应用页面计数器			
	位数:	4	0	
	开始号码:	1	0	
文件类型:	PDF			0
				选项

- □保存在:选择保存扫描图像的文件夹。
- □ **文件名示例**:显示当前设置的文件名称的示例。
- □ **前缀字符**: 设置文件名的前缀。
- □ **日期**:将日期添加到文件名称。
- □时间:将时间添加到文件名。
- □ **页面计数器**:将页面计数器添加到文件名称。
- □ **文件类型**:从列表中选择保存格式。单击选项,对文件进详细设置。

7. 单击目标,然后选择目标。

根据您选择的目标,将显示目标设置项目。根据需要进行详细设置。单击 ? (帮助)图标,了解每 个项目的详细信息。

0 🔴 🕘	任务列表	
任务名称: 任务 1	扫描 \$ 出 目标	
目标:	无	
□ 在处理后打开指定:	文件夹。	
?		取消 确定

注释:

- □ 如果希望上传到云(Cloud)服务,您需要先设置云(Cloud)服务帐户。
- □ 如果希望使用 Evernote 作为目标位置,请在使用此功能前,先从 Evernote 公司 网站下载 Evernote 应用程序,然后进行安装。
- 8. 单击确定关闭任务设置屏幕。
- 9. 单击确定关闭任务列表屏幕。
- 10. 放入原稿。

11. 从下拉列表中选择任务,然后单击 😼 图标。

	Document Capture	
任务 1	i 🔛 🖶 🖂 📋 🕲 🔔 🔫	
+ • - \$1 • \$2 • III		
	总页数: O	

此时将执行所选任务。

12. 按屏幕提示进行操作。

使用您为任务所做的设置保存扫描图像。

注释:

您可以扫描原稿并发送扫描的图像,而无需使用该任务。单击 🎐 并进行扫描设置,然后单击 **预览扫描**。接下来,单击要将扫描的图像发送到的目标位置。

相关信息

- ➡ "放置原稿"内容请参见第26页。
- ➡ "Document Capture Pro/Document Capture"内容请参见第16页。
- ◆ ″设置与扫描用途相匹配的分辨率″内容请参见第72页。

使用 Epson Scan 2 进行扫描

您可以使用与文本文稿相匹配的详细设置来扫描原稿。

- 1. 放入原稿。
- 2. 启动 Epson Scan 2。
 - ❑ Windows 10/Windows Server 2016
 单击开始按钮,然后依次选择 EPSON > Epson Scan 2。
 - ❑ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 在搜索超级按钮中输入应用程序名称,然后选择显示的图标。

- □ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 单击开始按钮,然后依次选择**所有程序**或**程序** > **EPSON** > **EPSON** Scan 2 > **Epson** Scan 2.
- 🗅 Mac OS

依次选择前往 > 应用程序 > Epson Software > Epson Scan 2。

3. 在主设置标签上进行以下设置。

Epson Scan 2	2		×
扫描	仪: EPS	DN	•
扫描设计	置: 未送	择	•
主设置高级	设置		
595	文稿来源	自动文稿进纸器	
		自动讲纸模式	
	扫描模式	双面	
	文档大小	自动侦测 👻 🗔 🗔	n k
	图像类型	黑白	
	分辨率	200 🕶 dpi	
	拼合图	(X	
	旋转	0° 🗸	
校正	文稿歪斜	纸张歪斜 ▼	
1.1		□ 扫描后添加或编辑页面	
跳	过空白页	₹ ×	
探测	双重进纸	. [म 💌	
图像格:	式: PDF		•
文件名:	称:	NAME OF ACTION	×
文件:	夹: 我的	的文档	•
00		预览 扫描	

□ 扫描模式:选择要扫描原稿的哪一面。选择双面,扫描原稿的两面。

- □ **文档大小**:选择放置的原稿的尺寸。
- □ └── ① / └ ② (原稿方向) 按钮:选择原稿的放置方向。根据原稿尺寸,此项目可能由系统自动设置,且不可更改。
- □ **图像类型**:选择保存扫描图像的颜色。
- □ **分辨率**:选择分辨率。

注释:

- □ 自动文稿进纸器会自动设为文稿来源。
- □ 在**主设置**标签上,还可进行以下设置。
 - □ 拼合图:选择此选项会在扫描原稿两面时,将正面和背面图像拼合起来。
 - □ 旋转:选择此选项会顺时针旋转原稿,然后再进行扫描。
 - □ 校正文稿歪斜:选择此选项会校正原稿歪斜。
 - □ **扫描后添加或编辑页面**:选择此选项会在扫描后添加不同的原稿或编辑(旋转、移动和删除)扫描的页面。
 - □ 跳过空白页:选择此选项会跳过原稿中的空白页。
 - □ 探测双重进纸:选择此选项会在同时送入多张原稿时显示一条警告。
- 4. 执行其他必要的扫描设置。
 - 您可以预览原稿第一页第一面的扫描图像。只将原稿的第一页装入进纸器,然后单击预览按钮。此时将打开预览窗口,并显示预览图像,页面将从扫描仪中弹出。 将弹出的页面与其余原稿一起更换。
 - □ 在**高级设置**标签上,您可以使用与文本文稿相匹配的详细设置执行图像调整,例如执行以下调整。
 - □ 去除背景:选择此按钮会去除原稿中的背景。
 - □ **文本增强**:选择此选项会将原稿中的模糊文字变得更加清晰和锐利。
 - □ **自动区域分离**: 对含图像的文档进行黑白扫描时,选择此选项会提高文字清晰度和图像平滑度。
 - □ **褪色**:选择此选项会从扫描的图像中去除指定的色彩,然后将扫描的图像保存为灰度或黑白。 例如,扫描时,可以清除用彩色记号笔在页边空白处书写的标记或注释。
 - □ **色彩增强**:选择此选项会增强为扫描图片指定的色彩,然后将扫描图像保存为灰度或黑白。例 如,可以增强浅色的字母或线条。

注释:

根据进行的其他设置,某些项目可能不可用。

5. 设置文件保存设置。

Epson Scan 2		
扫描仪:	EPSON	
扫描设置:	未选择	•
土设面 高级设置		
文稿→	R源: 自动文稿进纸器	3.]
	🔲 自动进纸模式	
扫描相	莫式: 双面	
文档力	t小: 自动侦测 ·	·BB
图像类	と思う (黒白)	
分辨	¥率: 200 👻 dpi	
拼詞	·图: 关	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
t	距转: 0°	
校正文稿語	E斜: 纸张歪斜	8.
	🔲 扫描后添加或编辑页面	
跳过空的	3页: 关	5.
探测双重法	±纸: 开	· •
图像格式:	PDF]
文件名称:		1000 (1000) 1000 (1000)
文件主・	11:6/h *** +3/2	
XITA -	北的又相	•
		E

- □ **图像格式:** 从列表中选择保存格式。 您可以为 BITMAP 和 PNG 以外的每种保存格式执行详细设置。选择保存格式后,从列表中选择**选** 项。
- □ 文件名称:确认显示的保存文件名称。
 您可以从列表中选择设置,更改文件名称设置。
- □ 文件夹:从列表中选择扫描图像的保存文件夹。
 您可以从列表中选择选择,从而选择其他文件夹或新建文件夹。
- 6. 单击**扫描**。

注释:

- 🗅 也可以按扫描仪上的 🔗 按钮来开始扫描。
- □ 要扫描可能会夹住的原稿(例如薄纸),请在操作面板上启用**慢**以减慢扫描速度。
 - 按 ▼ 按钮, 然后选择扫描仪设置 > 慢。

扫描的图像将保存到指定的文件夹。

相关信息

- ◆ "放置原稿"内容请参见第26页。
- ➡ "Epson Scan 2"内容请参见第16页。

◆ ″设置与扫描用途相匹配的分辨率″内容请参见第72页。

在 Epson Scan 2 中对特殊原稿执行必要设置

扫描特殊原稿时,您需要在 Epson Scan 2 的主设置标签上设置特定项目。

原稿类型	所需设置	
信封	在 探测双重进纸 中选择 关 。	
塑料卡片	在 文档大小 列表中选择 塑料卡片(横向) ,或在 探测双重进纸 中选择 关 。	
文档保护页	□ 在 文档大小 列表中选择 自动侦测 时,即便在 校正文稿歪斜 中选择了 关 ,系统也 会自动校正原稿中的纸张歪斜。	
	如果在文档大小列表中选择了自动侦测以外的大小,则使用校正文稿歪斜时只能使用内容歪斜。	
	此时无法使用 纸张歪斜 。选择 纸张和内容歪斜 时,只会校正内容歪斜。	
大尺寸原稿	如果要扫描的原稿大小未出现在 文档大小 列表中,请选择 自定义 打开 文档尺寸设 置窗口。接下来,请在此窗口中手动创建尺寸。	
长纸	如果尺寸未出现在 文档大小 列表中,请选择 自动侦测(长纸) ,或选择 自定义 来 创建一个自定义文档尺寸。	
压缩卡片	要扫描四边的透明区域,请在 文档大小 列表中选择 自定义 ,打开 文档尺寸设置 窗口。接下来,在窗口中选择 扫描压缩卡片 。	
	注释: 相应的效果可能无法实现,具体取决于使用的原稿。如果四边的透明区域未 得到扫描,请从 文档大小 列表中选择 自定义 ,然后手动创建尺寸。	

相关信息

◆ "放置原稿"内容请参见第26页。

设置与扫描用途相匹配的分辨率

提高分辨率的优缺点

分辨率是指每英寸(25.4 毫米)上的像素数(图像的最小区域),它以 dpi(每英寸点数)来衡量。提高分辨率的好处是图像的细节更丰富。缺点是文件大小会变得较大。

□ 文件大小变大

(分辨率提高一倍时,文件大小会变为约四倍。)

- □ 扫描、保存和读取图像会花费很长时间
- □ 发送和接收电子邮件或传真会花费很长时间
- □ 图像太大,无法在显示屏上显示或在打印纸上打印
各种用途的建议分辨率一览表

请参见下表,根据扫描图像的用途设置合适的分辨率。

用途	分辨率(参考)
在屏幕上显示	最高 200 dpi
通过电子邮件发送	
使用光学字符识别 (OCR)	200 - 300 dpi
创建可搜索文本的 PDF	
使用打印机打印	200 - 300 dpi
通过传真发送	

高级扫描

设置任务(扫描、保存和发送)

以下操作按顺序执行时称为任务: 1.扫描 > 2.保存 > 3.发送。

您可以使用 Document Capture Pro (Windows)、Document Capture (Mac OS) 或 Document Capture Pro Server (Windows Server) 将一系列操作预先注册为一个任务,然后只需选择该任务即可执行所有操作。

注释:

Document Capture Pro 不支持 Windows Vista/Windows XP。

创建和注册任务(Windows)

说明如何在 Document Capture Pro 中设置任务。有关这些功能的详细信息,请参见 Document Capture Pro 帮助。

- 1. 启动 Document Capture Pro。
- 单击顶部屏幕上的任务设置。
 此时将显示任务列表。
- 3. 单击新建任务。

此时将显示任务设置屏幕。

- 4. 在任务设置屏幕上执行任务设置。
 - □ 任务名称: 输入要注册的任务的名称。
 - □ 1. 扫描(扫描设置): 进行扫描设置,如原稿尺寸或分辨率。
 - □ 2. 保存(保存设置): 设置保存目标位置、保存格式、文件的命名规则等。您可以使用多种检测方法(例如在原稿之间插入的空白页或在原稿上的条形码)自动排序和保存连续扫描的图像。
 - □ 3. 发送(目标设置): 选择扫描图像的目标位置。您可以将其通过电子邮件发送或转发到 FTP 服务器或 Web 服务器。
- 5. 单击确定返回到任务列表屏幕。

创建的任务注册在任务列表中。

6. 单击确定返回到顶部屏幕。

相关信息

- ➡ "Document Capture Pro/Document Capture"内容请参见第16页。
- ▶ "使用 Document Capture Pro (Windows) 进行扫描"内容请参见第57页。

创建和注册任务 (Mac OS)

说明如何在 Document Capture 中设置任务。有关这些功能的详细信息,请参见 Document Capture 帮助。

- 1. 启动 Document Capture。
- 2. 单击主窗口上的 图标。
 此时将显示任务列表窗口。
- 4击 + 图标。
 此时将显示任务设置窗口。
- 4. 在任务设置窗口上进行任务设置。
 □ 任务名称: 输入要注册的任务的名称。
 □ 扫描: 进行扫描设置,如原稿尺寸或分辨率。
 □ 输出: 设置保存目标位置、保存格式、文件的命名规则等。
 - □ 目标: 选择扫描图像的目标位置。您可以将其通过电子邮件发送或转发到 FTP 服务器或 Web 服务器。
- 单击确定返回到任务列表窗口。
 创建的任务注册在任务列表中。
- 6. 单击确定返回到主窗口。

相关信息

- ◆ "Document Capture Pro/Document Capture"内容请参见第16页。
- ◆"使用 Document Capture (Mac OS) 进行扫描"内容请参见第63页。

从操作面板启用要运行的任务(按钮分配)

您可以使用 Document Capture Pro (Windows)、Document Capture (Mac OS) 或 Document Capture Pro Server (Windows Server) 预先将任务分配到扫描仪的操作面板,从操作面板运行任务。

注释:

Document Capture Pro 不支持 Windows Vista/Windows XP。

将任务分配到操作面板(Windows)

说明如何在 Document Capture Pro 中将任务分配到扫描仪的操作面板。有关这些功能的详细信息,请参见 Document Capture Pro 帮助。

- 1. 启动 Document Capture Pro。
- 单击顶部屏幕上的任务设置 此时将显示任务列表。

- 4击按钮分配。
 显示按钮分配屏幕。
- 4. 从下拉菜单中选择要在操作面板上运行的任务。
- 单击确定返回到任务列表屏幕。
 此时便会将任务分配到扫描仪的操作面板。
- 6. 单击确定返回到顶部屏幕。

相关信息

- ➡ "Document Capture Pro/Document Capture"内容请参见第16页。
- ▶"使用操作面板扫描"内容请参见第55页。

将任务分配到操作面板 (Mac OS)

说明如何在 Document Capture 中将任务分配到扫描仪的操作面板。有关这些功能的详细信息,请参见 Document Capture 帮助。

- 1. 启动 Document Capture。
- 单击主窗口上的
 型 图标。
 此时将显示任务列表窗口。
- 3. 单击 ** 图标, 然后选择事件设置。
- 4. 从下拉菜单中选择要在操作面板上运行的任务。
- 单击确定返回到任务列表窗口。
 此时便会将任务分配到扫描仪的操作面板。
- 6. 单击**确定**返回到主窗口。

相关信息

- ◆ "Document Capture Pro/Document Capture"内容请参见第16页。
- ▶"使用操作面板扫描"内容请参见第55页。

逐张扫描不同尺寸或不同类型的原稿(自动进纸模式)

您可以使用自动进纸模式,逐张扫描不同尺寸或不同类型的原稿。在此模式中,扫描仪会在原稿放入 ADF 后自动开始扫描。

使用 Document Capture Pro 时,还可以使用自动进纸模式。

1. 启动 Epson Scan 2。

注释:

使用 Document Capture Pro 时,可以通过在**扫描设置**屏幕中按**详细设置**按钮来打开 Epson Scan 2 窗口。

2. 在主设置标签上选择自动进纸模式。

Epson Scan 2	- 8	2
扫描仪: E	PSON	•
扫描设置: 未	≂选择	•
主设置高级设置		
文稿来》	j. 白动动动机组织	N.
	☑ 自动进纸模式	
扫描模式	А. жа	
文档大/	ト: 自动侦测 🛛 🚽 🗔	
图像类型	켙: 黑白 ▼	
分辨3	≨: 200 ▼ dpi	
拼合图	图: 关 ▼	
) Dirt	ŧ: 0° ▼	
校正文稿歪敘	科: 纸张歪斜 ▼	
332	□ 扫描后添加或编辑页面	
跳过空白动	5:关 🔻	
探测双重进线	£: 开 ▼	
Biba to -t		0.00
国家怕式: P	DF	•
又[千名称:		•
义[千光: 卦	的文档	•
0 0	预览 扫描	

3. 在 Epson Scan 2 主窗口中进行其他扫描设置。

4. 单击**扫描**。

注释:

使用 Document Capture Pro 时,单击保存可保存扫描设置。开始扫描后,自动进纸模式将启动。

此时将启动自动进纸模式。

计算机和扫描仪上会显示自动进纸模式窗口。



- 调整侧导轨,然后将原稿放入 ADF。
 此时会自动开始扫描。
- 扫描停止后,在 ADF 中放入下一张原稿。 重复此过程,直至扫描完所有原稿。

按 ▼ 按钮可进行扫描仪设置。

扫描仪设置	
慢	
01/50	
 ● 近回	
▲继续	

• 慢:减慢扫描速度。要扫描可能会夹住的原稿(例如薄纸),请使用此功能。

· **DFDS 功能**: 跳过双重进纸检测一次并继续扫描。要扫描检测为双重进纸的原稿(例如,塑料 卡片或信封),请使用此功能。

- · 打印纸保护:在发生进纸错误时立即停止扫描,从而减小对原稿的损坏。
- · 检测到文稿台有污物: 检测扫描仪内部文稿台表面上的污物。
- 7. 扫描完所有原稿后,关闭自动进纸模式。

按扫描仪上的 🛇 按钮,或者在计算机上显示的自动进纸模式屏幕中按结束。

注释:

可以对退出自动进纸模式前的超时进行设置。

在**文稿来源**列表中选择**设置**可打开**文档源设置**屏幕。在显示的屏幕中设置自动进纸模式超时(分 钟)。

扫描的图像将保存到指定的文件夹。

相关信息

➡"放置原稿"内容请参见第26页。

分隔功能(仅适用于 Windows)

您在使用 Document Capture Pro 时,可以使用分隔功能。

您可以通过输入条形码或文本信息,自动识别在文档中使用条形码信息的复杂文档并将其进行分隔或排 序,也可以在文档的页面之间插入空白页实现此目的。 扫描多个文档并使用分隔信息或指定数量的页面将文档分隔为多个文件时,可将每个分隔的文件保存到特定文件夹。

例如,您可以进行如下分隔设置。

注释:

Document Capture Pro 不支持 Windows Vista、Windows XP 和 Windows Server。

每三页拆分一次数据并另存为多页 PDF(固定页)



输入条形码信息并另存为多页 PDF



输入条形码信息并分隔到不同文件夹



将扫描图像分类并保存至另一个文件夹

您可以使用 Document Capture Pro 自动对扫描图像分类,并将它们保存到另一个文件夹。 要对扫描图像分类,您可以使用一系列检测方法,例如在原稿之间插入的空白页或在原稿上的条形码。

- 1. 放置原稿,并确保在要拆分扫描图像的页面之间插入了空白页等指示标记。
- 2. 启动 Document Capture Pro。
- 3. 单击**任务设置**。

Document Capture Pro	_ 🗆 ×
扫描仪: EPSON XXXXX 造探扫描仪	转到标准视图
● 任务	
扫描至PDF	
■ 扫描并	<

4. 单击新建。

EPSON XXX Capture Pro			
↑ ↓ 上総 下 新建 単 副本 删除 事件		Ę	→ →
任务列表:		任务摘要	
任务名称	按钮分配	1. 扫描	
扫描至PDF		来源: ADF - 单面 文档大小: 自动检测 图像类型: 自动	
		2. 保存	
		文件名: 文件类型:PDF 保存在 C:\Users 分隔 无	
		3. 发送	1
		目标:打开文件夹	
帮助		确定	取消

5. 设置任务名称。

任务设置		1
	称 分隔任务	用操作面板上的任务设置更改
1.50m 扫描设置 来源: ADF - 单面	*	源: ADF - 单面 🗸
文档大小: 自动检测 图像类型: 自动	文档大	小: 自动检测 ~
	图像共	型: 自动 ~
	筋	薅: 无 v
2. 保存	分辨	率: 低 (200dpi) v 200 🔺 dpi
文件名: 文件类型:PDF 保存在 C:\Users\ 分隔 无		 □ 文本増援 □ 校正文档型斜 □ 執过空白页 > 詳細设置
3. 发送 目标: 不进行任何操作		
		□ 扫描之后显示确认对话框
		返回下一步
帮助		测试扫描 确定 取消

6. 在 1. 扫描标签上进行扫描设置。

任务设置			1
	名称 分隔任务	□ 禁用操作	乍面板上的任务设置更改
1. 扫描	扫描设置		
来源: ADF - 单面 文档大小: 自动检测		来源: 文档大小:	ADF - 単回 v
四條與型: 日初		图像类型:	自动 ~
		旋转:	无 ~
2.保存 文件名: 文件类型: PDF 保存在 C:(Users\ 分隔 无		分辨率:	 低 (200dpi) 200 ↓ dpi 文本環環 校正交結器斜 第过空白页 详细设置
3. 发送 目标:不进行任何操作			
			 日福之后显示确认对话框 返回 下一步
帮助		[测试扫描 确定 取消

7. 单击 2. 保存,进行保存设置,然后选择应用任务分割。

	任务名称 分隔任务	□ 禁用操作面	國板上的任务设置更改	
1. 扫描	保存设置			
扫描设置 来源: ADF - 单面		文件名示例:	-	
文档大小: 自动检测 图像类型: 自动		文件名:	img 日数 页面计数器	
			文件名称要素 ▼	详细
		文件类型:	PDF	•
2 屈友			1	选项
文件名:	and a state of the	保存在	C:\Users\	
文件类型: PDF 保存在 C:\Users\	matrice.			浏览
分隔无		🗌 应用任务分割	el (分隔设置
				日志设置
3. 发送				
日标: 小进行性内操作				
			🔲 在保	存前显示编辑页面对话框
				返回 下一步
		1		

8. 单击**分隔设置**。

任务设置	X
• 任务名称	分隔任务 影用操作面板上的任务设置更改
1. 扫描	保存设置
扫描设置	文件名示例:
来源: ADF - 单圆 文档大小: 自动检测	文件名: img 时题_ 页面计数器
闔爆突型: 日 初	文件名称要素 ▼ 洋細
	文件举型: PDF ▼
	选项
2.保存	
文件名: 文件类型: PDF	浏览
保存在 C:\Users\ 分隔 无	
	☑ 应用任务分割 分隔设置 分隔设置
[
3. 及送 目标:不进行任何操作	
	在保存前显示编辑页面对话框
	返回 下一步
報助	测试扫描 确定 取消

9. 在任务分隔设置屏幕上选择分隔。

任务分隔设置	ł		8
分隔	固定页	•	
页: □ 计算	3 👻 空白页面总数		
□ 创建文	4夹		
		文件夹名称: folder 页面计数器 文件夹名称要素 ▼ 详细 文件夹名称表例	
 添加任务 分隔 条 帮助 	分隔 形码	★ 送项 确定 取消	í

- □ 固定页:选择此选项会按每个指定页面进行分隔,然后分割为多个文件。
- □ **空白页**: 选择此选项会通过检测空白页进行分隔。
- □ **条形码**:选择此选项会通过检测条形码进行分隔。
- □ OCR: 选择此选项会使用 OCR (光学字符识别)检测字符,并相应地进行分隔。
- □ 模板:选择此选项会通过检测模板的类型进行分隔。
- □ **文件大小**:选择此选项会通过检测扫描图像的文件大小进行分隔。
- □ Patch Code: 选择此选项会通过检测 Patch Code 进行分隔。
- 10. 设置分隔的详细设置,然后单击确定。

因所选**分隔**不同,分隔设置也会有所不同。有关分隔设置的详细信息,请单击窗口中的**帮助**,查看 Document Capture Pro 帮助。

11. 单击 3. 发送, 然后选择目标。

根据您选择的目标,将显示目标设置项目。根据需要进行详细设置。单击**帮助**,了解每个项目的详细 信息。

任务设置			E
- 任务名	称分隔任务	□ 禁用操作面板上的任务设置更改	
1. 扫描	目标设置		
扫描设置 来源:ADF - 单面 交短大小:自动检测 图像类型:自动	目标:不进行任何操作	¥	
2. 保存 文件名: 文件类型: PDF			
保存在 分隔			
3. 发送 目标:不进行任何操作			
帮助		测试扫描	确定取消

- 12. 单击确定关闭任务设置屏幕。
- 13. 单击**确定**关闭任务列表屏幕。 此时将创建分隔任务。
- 14. 单击任务图标。

Document Capture Pro	_ 🗆 X
扫描仪: EPSON XXXXX 选择扫描仪	· 转到标准问题 ?
任务	
日描至PDF 分類任务	
运 扫描并	<

此时将执行分隔任务。

15. 按屏幕提示进行操作。

使用您为任务所做的设置分隔并保存扫描的图像。

相关信息

- ◆ "使用 Document Capture Pro (Windows) 进行扫描"内容请参见第57页。
- ◆ "放置原稿"内容请参见第26页。

另存为 Office 格式文件(仅限 Windows)

使用 Document Capture Pro 可以将扫描图像另存为 Microsoft® Office 格式文件。 您可以选择以下格式。

- □ Microsoft® Word (.docx)
- □ Microsoft® Excel® (.xlsx)
- □ Microsoft® PowerPoint® (.pptx)

注释:

Document Capture Pro 不支持 Windows Vista、Windows XP 和 Windows Server。
 此功能仅在安装了 EPSON Scan OCR 组件 时可用。

- 1. 放入原稿。
- 2. 启动 Document Capture Pro。
- 3. 单击 < (在扫描并... 栏上),显示目标屏幕。 如果已经显示目标屏幕,请跳过此步骤。

Document Capture Pro	- 🗆 X
a 扫描仪: EPSON XXXXX 选择扫描仪	转到标准视图
669	● 任务设置
扫描至PDF	
运 扫描并	<

4. 单击扫描设置,显示扫描设置屏幕。

Document Capture Pro					- 🗆 X
☐ 扫描仪: EPSON XXXXX	选择扫描仪				转到标准视图 ?
● 任务					
扫描至PDF					
一 扫描并					
	发送E-mail	安選至FTP影务器	F	发送至网络文件夹 (WebDAV)	发送至Microsoft(R) SharePoint(R) Server
发送至Evernote	发送至Google 云端硬 盘	发送至SugarSync			

- 5. 执行扫描设置,然后单击确定。
- 6. 单击其中一个目标图标。

开始扫描。扫描后,将显示**保存设置**窗口或**传输设置**窗口。

- 7. 从文件类型列表中选择要另存为的 Office 格式文件。
- 8. 单击**选项**,显示选项设置窗口。
- 9. 为窗口中的每个项目执行设置,然后单击确定。
- 10. 在**保存设置**窗口或**传输设置**窗口中执行其他设置,然后单击**确定**。 扫描图像会另存为 Office 格式文件。

相关信息

- ◆ "使用 Document Capture Pro (Windows) 进行扫描"内容请参见第57页。
- ➡"放置原稿"内容请参见第26页。

操作面板上的菜单选项

您可以从操作面板启动扫描、执行维护、进行扫描仪设置以及查看扫描仪信息。

扫描

您可以在计算机上启动通过 Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac OS) 创建的任务。

扫描仪设置

通过在选择任务屏幕上按 ▼ 按钮,可以显示扫描仪设置屏幕。

慢

扫描时减慢进纸速度。如果设置为开,将显示 ▶ 图标。

在下列情况下,请启用此功能:

- □ 原稿频繁夹纸时
- □ 装入较薄的原稿时
- □ 同时扫描不同类型或尺寸的原稿时
- □ 觉得扫描仪噪音太大时

DFDS 功能

跳过双重进纸检测一次并继续扫描。如果设置为开,将显示 🦾 图标。 要扫描检测为双重进纸的原稿(例如,塑料卡片或信封),请启用此功能。

打印纸保护

当检测到以下状态时,立即停止扫描可减小对原稿的损坏。

□ 原稿发生进纸错误

□ 原稿歪斜进纸

选择检测级别以启用此功能。有关各个级别的详细信息,请参见下表。

级别	可保护打印纸的示例	进纸歪斜的检测灵敏度
开 - 最低	普通纸	低
开 - 低	普通纸/薄纸	
开 - 高	薄纸(水平),例如凭证	中
开 - 最高	薄纸 (垂直),例如申请表	唐 同

1 重要:

□ 此功能无法减小对发生夹纸的原稿的损坏。

□ 因原稿进纸状况不同,可能无法检测进纸错误。

注释:

因原稿、原稿进纸状况和已设置级别的不同,此功能可能无法正常工作。

□ 选择关可在扫描塑料卡片或厚纸时禁用此功能。

□ 如果频繁发生检测错误,请将此功能设置为更低级别。

- □ 扫描仪可能会将某些原稿(例如,形状不规则的原稿或歪斜扫描的原稿)错误检测为进纸错误。
- 扫描多个原稿时,请确保原稿边缘已对齐。如果原稿边缘未对齐,则即使正确扫描原稿,扫描仪 也可能会将原稿错误检测为进纸错误。

□ 要在不歪斜的情况下扫描原稿,请在扫描之前调整侧导轨以与原稿边缘对齐。

检测到文稿台有污物

检测扫描仪内部文稿台表面上的污物。您可以选择检测级别。 因污物不同,此功能可能无法正常工作。

编辑任务

通过在选择任务屏幕上按 OK 按钮,可以显示编辑任务屏幕。再次按 OK 按钮可编辑任务设置。

按 ♥ 按钮可清除已对设置进行的所有更改。

目标

选择要将扫描的图像保存到的目标。

文件类型

选择扫描的图像的保存格式。

图像类型

选择输出图像的颜色。

分辨率

选择要扫描的分辨率。

□高:分辨率将设置为 600 dpi。

□ 中: 分辨率将设置为 300 dpi。

□ 低: 分辨率将设置为 200 dpi。

原稿尺寸

选择放置在扫描仪上的原稿的尺寸。

来源

选择要扫描原稿的哪一面。

□ 双面: 扫描原稿的两面。

□ 单面: 仅扫描原稿的正面。

份数

设置使用打印机打印扫描的图像时的打印份数。

扫描仪维护

滚轮清洁

显示如何清洁扫描仪内部的滚轮。

维护辊更换

显示如何更换搓纸轮装置。更换搓纸轮装置后,还可以重置扫描计数。

常规清洁

显示如何执行扫描仪内部的常规清洁。执行常规清洁后,还可以重置扫描计数。

设置

扫描仪设置

慢

扫描时减慢进纸速度。如果设置为开,将显示 ▶ 图标。

在下列情况下,请启用此功能:

- □ 原稿频繁夹纸时
- □ 装入较薄的原稿时
- □ 同时扫描不同类型或尺寸的原稿时
- □ 觉得扫描仪噪音太大时

DFDS 功能

跳过双重进纸检测一次并继续扫描。如果设置为开,将显示 🦾 图标。 要扫描检测为双重进纸的原稿(例如,塑料卡片或信封),请启用此功能。

打印纸保护

当检测到以下状态时, 立即停止扫描可减小对原稿的损坏。

- □ 原稿发生进纸错误
- □ 原稿歪斜进纸

选择检测级别以启用此功能。有关各个级别的详细信息,请参见下表。

级别	可保护打印纸的示例	进纸歪斜的检测灵敏度
开 - 最低	普通纸	低
开 - 低	普通纸/薄纸	
开 - 高	薄纸(水平),例如凭证	中
开 - 最高	薄纸(垂直),例如申请表	高

1 重要:

□ 此功能无法减小对发生夹纸的原稿的损坏。

□ 因原稿进纸状况不同,可能无法检测进纸错误。

注释:

因原稿、原稿进纸状况和已设置级别的不同,此功能可能无法正常工作。

□ 选择关可在扫描塑料卡片或厚纸时禁用此功能。

□ 如果频繁发生检测错误,请将此功能设置为更低级别。

□ 扫描仪可能会将某些原稿(例如,形状不规则的原稿或歪斜扫描的原稿)错误检测为进纸错误。

 扫描多个原稿时,请确保原稿边缘已对齐。如果原稿边缘未对齐,则即使正确扫描原稿,扫描仪 也可能会将原稿错误检测为进纸错误。

□ 要在不歪斜的情况下扫描原稿,请在扫描之前调整侧导轨以与原稿边缘对齐。

检测到文稿台有污物

检测扫描仪内部文稿台表面上的污物。您可以选择检测级别。

因污物不同,此功能可能无法正常工作。

超声波双进纸检测

送入多个原稿时会检测到双重进纸错误,并停止扫描。

因原稿(例如,信封、塑料卡片和贴有标签或贴纸的原稿等)不同,此功能可能无法正常工作。

LCD 亮度

调整 LCD 屏幕的亮度。

睡眠定时器

调整扫描仪未执行任何操作时,进入睡眠模式(节能模式)的时间长度。当设置的时间过去时,LCD 屏 幕将变黑。

相关信息

➡ "节能"内容请参见第115页。

关机定时器

在指定时间内未执行任何操作时,扫描仪将自动关闭。设置扫描仪关闭前的时间长度。 任何时间延长都会影响产品的能效。进行任何更改前,请考虑环境保护情况。

相关信息

▶ "节能"内容请参见第115页。

语言/Language

选择使用扫描仪的国家或地区。

使用说明中所描述的 LCD 显示所支持的语言及其内容仅供参考,因国家/地区的不同而可能存在差异, 以包装箱内产品实际为准。如有更改,恕不另行通知。

常规清洁提醒设置

警告提醒设置

在需要清洁扫描仪内部时通知您。

警告计数设置

更改显示清洁通知时的扫描计数。

系统管理

限制用户访问

锁定设置以阻止其他用户更改这些设置。

恢复缺省设置

将所有设置恢复为购买时的初始状态。

相关信息

➡ "限制用户对操作面板的访问权限"内容请参见第14页。

▶"禁用操作面板的用户访问限制"内容请参见第15页。

设备信息

🗥 状态

此菜单仅在主屏幕上显示 🗥 图标时可用。

指示以下状态。按 OK 按钮可查看更多详细信息。

□ **请尽快完成维护辊更换**: 扫描次数接近搓纸轮的生命周期。请准备更换搓纸轮。 ″搓纸轮装置编号(消耗品/耗材)″内容请参见第19页。

- □ **维护辊更换**:扫描次数已超过搓纸轮的生命周期。请更换搓纸轮。 ″更换搓纸轮装置″内容请参见第109页。
- ❑ 文稿台清洁: 已检测到扫描仪内部的文稿台表面上有污物。清洁扫描仪内部。按 ♥ 按钮可继续扫描。

"清洁扫描仪内部"内容请参见第104页。

□ 常规清洁:此时应清洁扫描仪内部。
 ″清洁扫描仪内部″内容请参见第104页。

序列号

显示扫描仪的序列号。

当前版本

显示当前固件版本。

扫描总数

显示扫描总数。

单面扫描数

显示单面扫描数。

双面扫描数

显示双面扫描数。

文档保护页的扫描数

显示使用文档保护页的扫描数。

更换滚轮后的扫描次数

显示更换搓纸轮装置后的扫描数。

按 OK 按钮可重置更换搓纸轮装置后的扫描数。

完成常规清洁后的扫描次数

显示执行常规清洁后的扫描数。

按 OK 按钮可重置执行常规清洁后的扫描数。

使用平板扫描仪连接件

使用平板扫描仪连接件选件,可以从文稿台进行扫描。

注释:

□ 要使用平板扫描仪连接件,需要适用的平板扫描仪。

□ 不能同时使用平板扫描仪连接件和网络接口面板。

平板扫描仪连接件的部件名称和功能

前部



0	挡纸器	防止弹出的原稿从延伸出纸器上掉落。调节至原稿长 度。
0	延伸出纸器	容纳从送纸式扫描仪弹出的原稿。将延伸出纸器拉出 至原稿长度。
3	文稿盖/出纸器	在使用平板扫描仪进行扫描时阻挡外部光线。容纳从 送纸式扫描仪弹出的原稿。

后部



1	USB 端口 1	将 USB 数据线连接到计算机。
2	USB 端口 2	将 USB 数据线连接到送纸式扫描仪。
3	直流电入口	连接交流电源适配器。

从文稿台进行扫描

1. 关闭出纸器。



2. 打开文稿盖。



将文稿或照片正面朝下放置在文稿台上,并确保要扫描的面的上边角对着扫描仪上箭头符号旁边的边角。



通过将文稿移动到距离上边缘和侧边缘(分别如下图中的 1) 和 2) 所示)大约 2.5 毫米(0.1 英寸)的位置,可以避免裁切。



4. 轻轻关闭文稿盖,以确保原稿不移动。

注释:

□ 应始终保持文稿台清洁。

□ 不要将原稿长时间留在文稿台上,因为原稿可能会粘住。

5. 启动 Document Capture Pro (Windows) 或Document Capture (Mac OS), 或者启动 Epson Scan 2。

6. 从扫描设置屏幕上的**文稿来源**列表中选择**文稿台**。

7. 根据需要设置其他项目,然后开始扫描。

平板扫描仪连接件的使用说明

请将平板扫描仪连接件放置在平稳的表面上。

有关从 ADF 进行扫描的注释

使用平板扫描仪连接件从 ADF 进行扫描时,进纸器、出纸器和挡纸器的操作因原稿的长度而异。请执行 以下操作之一。

注释:

有关除进纸器、出纸器和挡纸器以外的其他部件的操作,请参见原稿放置说明。

原稿长度小于 A5 长度(210 毫米)

滑出出纸器,展开延伸出纸器,然后抬起挡纸器。

- 确保拉出并展开延伸出纸器,使得它们稍微超出原稿长度,然后抬起挡纸器,确保弹出的原稿可以恰当堆叠在出纸器上。
- 当纸器可在中央的延伸出纸器上前后移动,因此您可以根据扫描原稿的长度,轻松将挡纸器调节 至最佳位置。



原稿长度等于 A5 长度(210 毫米)或小于等于 A4 长度(297 毫米) 展开进纸器,然后抬起平板扫描仪连接件的挡纸器。

- 请确保抬起并滑动挡纸器,以使其稍微超出原稿的长度。这样,弹出的原稿可以恰当堆叠在出纸器上。
- 当纸器可在中央的延伸出纸器上前后移动,因此您可以根据扫描原稿的长度,轻松将挡纸器调节 至最佳位置。



原稿长度大于 A4 长度(297 毫米) 且小于等于 Legal 长度(355.6 毫米) 展开进纸器,滑出平板扫描仪连接件的延伸出纸器,然后抬起挡纸器。

- 确保拉出并展开延伸出纸器,使得它们稍微超出原稿长度,然后抬起挡纸器,确保弹出的原稿可以恰当堆叠在出纸器上。
- 当纸器可在中央的延伸出纸器上前后移动,因此您可以根据扫描原稿的长度,轻松将挡纸器调节 至最佳位置。



原稿长度大于 Legal 长度(355.6 毫米)

请不要展开延伸进纸器和延伸出纸器,也不要抬起挡纸器。



相关信息

◆ "放置原稿"内容请参见第26页。

维护

清洁平板扫描仪连接件

要使平板扫描仪连接件保持最佳状态,请按照以下步骤定期清洁。

1 重要:

- □ 切勿使用酒精、稀释剂或任何腐蚀性溶剂来清洁平板扫描仪连接件。这些化学物质会损坏 平板扫描仪连接件组件和外壳。
- □ 请小心操作,以免液体溅到扫描仪机械装置或电子元件上。这会永久损坏机械装置和电路。
- □ 请勿将润滑剂喷洒到平板扫描仪连接件上。
- □ 切勿打开平板扫描仪连接件外壳。
- 1. 按 🛈 按钮关闭送纸式扫描仪电源。

注释: 平板扫描仪上没有电源按钮。

2. 拔下交流适配器电源线,然后断开从平板扫描仪连接件连接到计算机的 USB 数据线。



3. 使用软布擦掉外壳的污垢。

如果外壳很脏,则用水弄湿软布并彻底拧干,擦掉其余污迹。然后,使用软干布擦拭外壳。

搬运平板扫描仪连接件

⚠ 注意:

抬起平板扫描仪连接件时,请将手放在下图中所示的位置。如果将手放在其他位置来抬起平 板扫描仪连接件,平板扫描仪连接件可能会掉落,或者放置平板扫描仪连接件时手指可能会 卡住。



短距离运输平板扫描仪连接件

- 1. 按 🖞 按钮关闭送纸式扫描仪电源。
 - 注释:

平板扫描仪上没有电源按钮。



2. 拔下交流适配器电源线,然后断开从平板扫描仪连接件连接到计算机的 USB 数据线。

3. 运输过程中,不要让平板扫描仪连接件受到震动,并使其保持水平。

运输平板扫描仪连接件

开始执行以下过程之前,请确保您已将《首先阅读》准备在手。

1. 按 🛈 按钮关闭送纸式扫描仪电源。

注释: 平板扫描仪上没有电源按钮。

- 按照平板扫描仪连接件随附的《首先阅读》中所述的相反过程执行安装过程,以分离馈纸式扫描仪、 平板扫描仪和平板扫描仪连接件。
- 装上平板扫描仪连接件附带的包装材料,然后将平板扫描仪连接件装回原始包装箱或大小刚好合适的 类似包装箱。

平板扫描仪连接件故障排除

从文稿台进行扫描时,出现颜色不均匀、污物、斑点等

□ 清洁文稿台。

- □ 清除附着在原稿上的任何异物或灰尘。
- □ 不要过度用力按原稿或文稿盖。如果按压力度过大,可能会出现模糊、污迹和斑点。

相关信息

➡"清洁平板扫描仪连接件"内容请参见第100页。

无法准确扫描文稿台上的区域

□ 确保对准对齐标记放置原稿。

□ 如果扫描的图像边缘缺失,请将原稿稍微移离文稿台边缘。

小册子的装订边扭曲或模糊

在文稿台上扫描小册子时,装订边上的字符可能会显得扭曲或模糊。如果出现此问题,则在将扫描的图像另存为**可搜索的 PDF 文件**时,无法正确识别文本。

要减轻装订边上的扭曲或模糊,请在扫描时轻轻按住文稿盖以展开小册子。请勿在扫描时移动小册子。

1 重要:

不要过度用力按文稿盖。否则会损坏小册子或扫描仪。

图像背景中出现背面的内容

扫描图像上出现原稿背面的图像。

- □ 为图像类型选择自动、彩色或灰度时:
 - □ 检查是否在 Epson Scan 2 窗口中选择了去除背景。使用 Document Capture Pro 时,可以通过在 扫描设置屏幕中按详细设置按钮来打开该窗口。
 单击高级设置标签 > 去除背景。
 - □ 检查是否已选择了文本增强。
 Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac OS X): 单击扫描设置 > 文本增强。
 Epson Scan 2: 单击高级设置标签 > 文本增强。

□ 为**图像类型**选择黑白时:

检查是否已选择了文本增强。

Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac OS X):单击**扫描设置 > 文本增强**。 Epson Scan 2:单击**高级设置**标签 > **文本增强**。

根据扫描的图像的状况,在 Epson Scan 2 窗口中单击**设置**,然后尝试调低**边缘增强**级别或调高**降噪** 级别。

维护

清洁扫描仪外部

用干布或蘸中性清洁剂和水的布擦拭掉外壳上的污迹。

1 重要:

□ 切勿使用酒精、稀释剂或任何腐蚀性溶剂来清洁扫描仪,否则可能会导致变形或褪色。

□ 请勿让水进到产品内部,否则可能会引起故障。

- 切勿打开扫描仪外壳。
- 1. 按 😃 按钮关闭扫描仪电源。
- 2. 从扫描仪拔下交流电源适配器。
- 用蘸中性清洁剂和水的布清洁外壳。
 使用软干布擦拭液晶显示屏。

清洁扫描仪内部

使用一段时间后,扫描仪内的滚轮或玻璃部位会积聚纸屑和室内灰尘,这可能会导致进纸问题或扫描图 像质量问题。每扫描 5,000 次就要清洁扫描仪内部。您可以在操作面板或 Epson Scan 2 Utility 中检 查最新的扫描次数。

如果表面被难以去除的材料沾污,请使用爱普生原装正品清洁工具包清除污迹。在清洁布上抹上少量清洁剂,然后清除污迹。

1 重要:

切勿使用酒精、稀释剂或任何腐蚀性溶剂来清洁扫描仪,否则可能会导致变形或褪色。
 切勿在扫描仪上喷洒任何液体或润滑剂,否则可能会损坏设备或电路,导致操作异常。
 切勿打开扫描仪外壳。

- 1. 按 🛈 按钮关闭扫描仪电源。
- 2. 从扫描仪拔下交流电源适配器。

3. 拉动上盖锁,打开扫描仪盖。



4. 使用软布或爱普生原装正品清洁工具包,擦拭掉扫描仪盖内部下方塑料滚轮以及玻璃表面上的污迹。



重要:□ 请勿将过重的物品放置在玻璃表面。

- □ 请勿使用刷子或坚硬工具。划伤玻璃可能会影响扫描质量。
- □ 请勿直接在玻璃表面上喷洒清洁剂。
- 5. 使用棉签擦拭掉传感器上的污迹。



重要: 请勿将棉签蘸上清洁剂等液体。

打开扫描仪盖,然后取下分纸滚轮。
 有关更多详细信息,请参见"更换搓纸轮装置"。



7. 使用爱普生原装正品清洁工具包或湿的软布擦拭掉分纸滚轮上的任何灰尘或污迹。



重要: 只能使用爱普生原装正品清洁工具包或湿的软布清洁滚轮。使用干布可能会对滚轮表面造成损伤。

维护

打开扫描仪盖,然后取下取纸滚轮。
 有关更多详细信息,请参见"更换搓纸轮装置"。



9. 使用爱普生原装正品清洁工具包或湿的软布擦拭掉取纸滚轮上的任何灰尘或污迹。



▶ 重要: 只能使用爱普生原装正品清洁工具包或湿的软布清洁滚轮。使用干布可能会对滚轮表面造成损伤。

- 10. 合上扫描仪盖。
- 11. 插入交流电源适配器, 然后打开扫描仪电源。
- 12. 使用 ◀ 或 ▶ 按钮从主屏幕中选择**扫描仪维护**,然后按 OK 按钮。
- 13. 在**扫描仪维护**屏幕中,使用 ◀ 或 ▶ 按钮选择**滚轮清洁**,然后按 OK 按钮。
- 拉动上盖锁,打开扫描仪盖。
 扫描仪进入滚轮清洁模式。



15. 按 按钮,然后缓慢旋转底部的滚轮。使用爱普生原装正品清洁工具包或用水蘸湿的软布擦拭滚轮 表面。重复此过程直到滚轮清洁为止。

⚠ 注意: 操作滚轮期间,请小心操作,以免手或头发夹在滚轮机械装置中。这可能导致人身伤害。

16. 合上扫描仪盖。

扫描仪退出滚轮清洁模式。

相关信息

- ◆ "清洁工具包编号(消耗品/耗材) "内容请参见第20页。
- ▶ "更换搓纸轮装置"内容请参见第109页。
更换搓纸轮装置

扫描数超出滚轮生命周期时,需要更换搓纸轮装置(取纸滚轮和分纸滚轮)。操作面板或计算机屏幕上显示更换消息时,请按照以下步骤更换该装置。



- A: 取纸滚轮, B: 分纸滚轮
- 1. 按 😃 按钮关闭扫描仪电源。
- 2. 从扫描仪拔下交流电源适配器。
- 3. 拉动上盖锁,打开扫描仪盖。



- 4. 打开取纸滚轮盖,然后滑动并取下取纸滚轮。

5. 朝下拉滚轮轴固定架,然后滑动并取下安装的取纸滚轮。



重要: 请勿强行拉出取纸滚轮,否则可能对扫描仪内部造成损坏。 6. 朝下按住固定架期间,将新的取纸滚轮滑动至左侧,然后插入扫描仪内的孔中。按固定架固定住取纸 滚轮。



7. 将取纸滚轮盖的边缘卡入凹槽中,然后进行滑动。关紧取纸滚轮盖。





8. 推动分纸滚轮盖两端的卡钩,打开盖子。



9. 提起分纸滚轮左侧,然后滑动并取下已安装的分纸滚轮。



10. 将新的分纸滚轮轴插入右侧孔中, 然后放下滚轮。



11. 合上分纸滚轮盖。

1 重要:

如果分纸滚轮盖很难合上,请确保分纸滚轮安装正确。

12. 合上扫描仪盖。

- 13. 插入交流电源适配器, 然后打开扫描仪电源。
- 14. 在操作面板上重置扫描计数,或使用 Epson Scan 2 Utility 重置扫描计数。

注释:

根据当地有关法律法规处置取纸滚轮和分纸滚轮。请勿拆解这些滚轮。

相关信息

◆ ″搓纸轮装置编号(消耗品/耗材) ″内容请参见第19页。

重置扫描计数

更换搓纸轮装置后,请使用操作面板或 Epson Scan 2 Utility 重置扫描计数。

相关信息

▶ "更换搓纸轮装置"内容请参见第109页。

重置操作面板上的扫描计数

1. 使用 ◀ 或 ▶ 按钮从主屏幕中选择扫描仪维护, 然后按 OK 按钮。

2. 使用 ◀ 或 ▶ 按钮选择维护辊更换,然后按 OK 按钮。

- 3. 按▼按钮。
- 4. 按 OK 按钮以重置扫描数。

注释: 也可以使用以下菜单来重置扫描数。

从主屏幕中选择设备信息 > 更换滚轮后的扫描次数, 然后按 OK 按钮以重置扫描数。

重置 Epson Scan 2 Utility 中的扫描计数

更换搓纸轮装置后,请使用 Epson Scan 2 Utility 重置扫描计数。

- 1. 打开扫描仪电源。
- 2. 启动 Epson Scan 2 Utility。
 - ❑ Windows 10/Windows Server 2016 单击开始按钮,然后依次选择 EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility。

❑ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
 开始屏幕 > 应用 > Epson > Epson Scan 2 Utility。

❑ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
 单击开始按钮,然后选择所有程序(或程序)> EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility。

- □ Mac OS 选择前往 > 应用程序 > EPSON Software > Epson Scan 2 Utility。
- 3. 单击计数器标签。

4. 单击搓纸轮装置对应的重置。

🛃 Epson Scan 2 Utility	×
扫描仪: EPSON XXXXX	
信息 计数器 省电 调节器 其它	
扫描计数器 文稿台: 自动文稿进纸器: 单面: 双面: 文档保护页:	无信息 XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
*班:	XX XX
· 捷鍬轮装置 扫描的数量: 生命周期:	XXXXXXX 重置 XXXXXXX
0	

节能

扫描仪未执行任何操作时,使用睡眠模式和自动关机模式有助于节电。您可以设置扫描仪进入睡眠模式和自动关机的时间长度。任何时间延长都会影响产品的能效。进行任何更改前,请考虑环境保护情况。

- 1. 使用 ◀ 或 ▶ 按钮从主屏幕中选择**设置**,然后按 OK 按钮。
- 2. 使用 ◀ 或 ▶ 按钮选择**睡眠定时器**或关机定时器,然后按 OK 按钮。
- 3. 检查设置, 然后根据需要更改定时器设置。
- 4. 按 OK 按钮以设置定时器。

运输扫描仪

如果因移动或维修需要运输扫描仪,请按照以下步骤包装扫描仪。

- 1. 按 🖰 按钮关闭扫描仪电源。
- 2. 拔下交流电源适配器。
- 3. 取下数据线和设备。

4. 合上延伸进纸器和出纸器。





5. 取下进纸器。



6. 装上扫描仪附带的包装材料,然后将扫描仪放入原始包装箱或结实的包装箱进行重新包装。

更新应用程序和固件

您可以通过更新应用程序和固件解决某些问题以及改进或添加功能。请确保您使用的是新版本的应用程序和固件。

1 重要:

□ 切勿在更新期间关闭计算机或扫描仪。

- 1. 请确保已连接扫描仪和计算机,并且计算机已连接到互联网。
- 2. 启动 EPSON Software Updater, 然后更新应用程序和固件。

注释: 不支持 Windows Server 操作系统。

□ Windows 10

单击开始按钮,然后依次选择 Epson Software > EPSON Software Updater。

- □ Windows 8.1/Windows 8 在搜索超级按钮中输入应用程序名称,然后选择显示的图标。
- ❑ Windows 7/Windows Vista/Windows XP 单击开始按钮,然后依次选择所有程序或程序 > Epson Software > EPSON Software Updater。
- 🗅 Mac OS

选择前往 > 应用程序 > Epson Software > EPSON Software Updater。

注释:

如果在列表中找不到要更新的应用程序,您将无法使用 EPSON Software Updater 执行更新。请从 爱普生网站中检查应用程序的新版本。

http://www.epson.com.cn

故障排除

扫描仪问题

检查操作面板上的消息

如果操作面板上显示错误消息,请按屏幕提示或下面的解决方案来解决问题。

消息	解决方法		
准备好替换滚轮。有关详细信息,请参见您的文 档。	要查找搓纸轮装置编号和有关如何更换搓纸轮装 置的信息,请参见以下各节。		
	"搓纸轮装置编号(消耗品/耗材)"内容请参见第 19页。		
	"更换搓纸轮装置"内容请参见第109页。		
要启用限制用户访问功能,请参见您的文档。	要启用 限制用户访问 ,请参见以下各节。		
	"限制用户对操作面板的访问权限"内容请参见第 14页。		
已启用限制用户访问功能。有关详细信息,请参	要访问受限制的菜单,请参见以下各节。		
见您的文档。	"在操作面板上访问受限制的设置"内容请参见第 15页。		
清洁扫描仪内部。有关详细信息,请参见您的文	要清洁扫描仪内部,请参见以下各节。		
档。	"清洁扫描仪内部"内容请参见第104页。		
扫描仪错误。详细信息请参阅相关文档。	先关闭再重新打开电源。如果该错误继续出现, 请与当地爱普生认证服务机构联系。		
恢复模式	由于固件更新失败,扫描仪已在恢复模式下启 动。按照以下步骤重新尝试更新固件。		
	1. 使用 USB 数据线连接计算机和扫描仪。		
	2. 有关更多说明,请访问当地爱普生网站。		

相关信息

- ➡"更新应用程序和固件"内容请参见第116页。
- ▶ "安装应用程序"内容请参见第129页。

扫描仪无法开机

- □确保交流适配器已在扫描仪和电源插座上插紧。
- □ 检查电源插座是否通电。将另一台设备插入电源插座,检查其能否开机。

开始扫描时出现问题

无法启动 Document Capture Pro (Windows) 或 Document Capture (Mac OS)

- □ 确保安装了以下应用程序:
 - 🖵 Document Capture Pro (Windows) 或 Document Capture (Mac OS)
 - $\hfill\square$ Epson Scan 2
 - 🖵 Epson Event Manager
 - 如果未安装软件,请重新安装。
- □ Document Capture Pro 不支持 Windows Vista、Windows XP 和 Windows Server。改为使用 Epson Scan 2。
- □ 检查是否在 Document Capture Pro (Windows) 或 Document Capture (Mac OS) 中为扫描仪按钮分配 了正确的设置。
- □ 检查 USB 数据线连接。
 - □确保 USB 数据线已在扫描仪和计算机上插紧。
 - □ 使用扫描仪附带的 USB 数据线。
 - □ 将扫描仪直接连接至计算机的 USB 端口。通过一个或多个 USB 集线器连接至计算机时,扫描仪可能无法正常工作。
- □确保扫描仪已开机。
- □ 等待状态指示灯停止闪烁,即扫描仪已扫描就绪。
- □ 如果正在使用与 TWAIN 兼容的任何程序,请确保为扫描仪或来源设置选择正确的扫描仪。

无法启动 Epson Scan 2

确保扫描仪已正确连接到计算机。

- □检查 USB 数据线连接。
 - □确保 USB 数据线已在扫描仪和计算机上插紧。
 - □ 使用扫描仪附带的 USB 数据线。
 - □ 将扫描仪直接连接至计算机的 USB 端口。通过一个或多个 USB 集线器连接至计算机时,扫描仪可能无法正常工作。
- □ 确保扫描仪已开机。
- □ 等待状态指示灯停止闪烁,即扫描仪已扫描就绪。
- □ 如果正在使用与 TWAIN 兼容的任何程序,请确保为扫描仪或来源设置选择正确的扫描仪。

打印纸进纸问题

多张原稿同时进纸

多张原稿同时进纸时,请打开扫描仪盖,然后移除原稿。接下来,合上扫描仪盖。 如果频繁出现多张原稿同时进纸问题,请尝试以下方法。

- □ 如果放入了不支持的原稿,扫描仪会一次进纸多张。
- □ 清洁扫描仪内部的滚轮。
- □ 减少一次放置的原稿数。
- □ 选择操作面板上的**慢**减缓扫描速度。
 从主屏幕中选择**设置** > **扫描仪设置** > **慢**,然后将其设置为开。
- □ 使用 Epson Scan 2 中的自动进纸模式,然后逐张扫描原稿。
 使用 Document Capture Pro 时,可以通过在扫描设置屏幕中按详细设置按钮来打开 Epson Scan 2 窗口。

相关信息

- ➡"清洁扫描仪内部"内容请参见第104页。
- ◆"逐张扫描不同尺寸或不同类型的原稿(自动进纸模式)"内容请参见第76页。

清除扫描仪中的夹纸

如果原稿卡在扫描仪内部,请按照以下步骤清除夹纸。

- 1. 取走进纸器中的所有剩余原稿。
- 2. 拉动上盖锁,打开扫描仪盖。



3. 小心清除残留在扫描仪内部的原稿。



4. 如果无法朝上拉出原稿,请按箭头所示方向,从出纸器小心拉出夹纸的原稿。



重要: 确保扫描仪内没有任何纸张。

5. 合上扫描仪盖。

原稿在扫描仪中频繁夹纸

如果原稿在扫描仪中频繁夹纸,请尝试以下解决办法。

□ 选择操作面板上的慢减缓扫描速度。

从主屏幕中选择**设置 > 扫描仪设置 > 慢**,然后将其设置为**开**。 □ 清洁扫描仪内部的滚轮。 □ 如果弹出的原稿夹在出纸器中,请收起出纸器,不要使用。

相关信息

➡ "清洁扫描仪内部"内容请参见第104页。

打印纸保护无法正常工作

根据原稿和已设置的级别,此功能可能无法正常工作。□选择关可在扫描塑料卡片或厚纸时禁用此功能。□如果频繁发生检测错误,请将此功能设置为更低级别。

原稿不能整齐地弹出

如果没有整齐地弹出原稿,请确保展开延伸出纸器,使其比原稿的长度稍长一些,然后抬起挡纸器,以 便弹出的原稿可以整齐地堆叠在出纸器上。

此外,在放入 A4 尺寸的原稿时,请按下图所示展开出纸器。



在扫描具有多种不同尺寸的原稿时,可以使用出纸导片选件使弹出的原稿更整齐。

相关信息

◆ "出纸导片编号(选件) "内容请参见第19页。

原稿变脏

清洁扫描仪内部。

相关信息

➡ "清洁扫描仪内部"内容请参见第104页。

连续扫描期间扫描速度变慢

使用 ADF 连续扫描时,扫描速度会变慢,以免扫描仪机械装置过热和损坏。但是,您可以继续扫描。

要恢复为正常扫描速度,请将扫描仪闲置 30 分钟以上。在此期间,即便关闭电源,扫描速度也不会恢复。

扫描用时太长

- □ 根据在扫描应用程序过程中设定的分辨率设置、文件类型设置或其他扫描设置,扫描需要耗费一定时间。
- □ 配备 USB 3.0 (SuperSpeed) 或 USB 2.0 (Hi-Speed) 端口的计算机的扫描速度要快于配备 USB 1.1 端口的计算机。如果使用 USB 3.0 或 USB 2.0 端口与扫描仪相连,请确保端口符合系统要求。
- □ 使用安全软件时,请将 TWAIN.log 文件移出监控范围,或将 TWAIN.log 设置为只读文件。有关安全 软件功能的详细信息,请参见软件附带的帮助及其他资料。TWAIN.log 文件保存在以下位置。
 - □ Windows 10/Windows 8.1/ Windows 8/ Windows 7/ Windows Vista: C:\Users\(用户名)\AppData\Local\Temp
 - $\hfill\square$ Windows XP:

C:\Documents and Settings\(用户名)\Local Settings\Temp

扫描的图像问题

从 ADF 扫描时出现直线

□ 清洁 ADF。

ADF 中进入异物或灰尘时,图像中可能会出现直线。

- □ 清除附着在原稿上的任何异物或灰尘。
- □ 使用检测到文稿台有污物功能时,如果检测到文稿台上有污物,会显示警报消息。
 在主屏幕上选择设置 > 扫描仪设置 > 检测到文稿台有污物,然后选择开 低或开 高。
 如果显示警报,请使用爱普生原装正品清洁工具包或软布清洁扫描仪内部的文稿台表面。

注释:

- □ 根据污物,可能无法正确检测到污物。
- 如果检测功能无法正常工作,请更改设置。
 如果无法检测到污物,请选择开 高。如果由于检测错误而显示警报,请选择开 低或关。

相关信息

▶"清洁扫描仪内部"内容请参见第104页。

文稿台污物警报不消失

清洁扫描仪内部后,如果仍显示文稿台污物警报屏幕,请重新检查文稿台表面。如果文稿台上有划痕, 这些划痕会被检测为文稿台污物。

需要更换文稿台部件。请联系当地的爱普生认证服务机构进行维修。

扫描的图像中颜色不均匀



如果扫描仪暴露在强光下(例如阳光直射),扫描仪内部的传感器可能会错误检测光源,并且扫描的图像中颜色会变得不均匀。

□ 更改扫描仪的方向,以便没有强光照射扫描仪正面。

□ 将扫描仪移动到不暴露在强光下的位置。

扩展或收缩扫描图像

扩展或收缩扫描图像时,您可以使用 Epson Scan 2 Utility 中的**调整**功能调整扩展比率。此功能仅适用于 Windows。

注释:

Epson Scan 2 Utility 是随扫描仪软件附带的应用程序之一。

- 1. 启动 Epson Scan 2 Utility。
 - ❑ Windows 10/Windows Server 2016 单击开始按钮,然后依次选择 EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility。
 - □ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 在搜索超级按钮中输入应用程序名称,然后选择显示的图标。
 - ❑ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
 单击开始按钮,然后选择所有程序或程序 > EPSON > EPSON Scan 2 > Epson Scan 2 Utility。
- 2. 选择调整标签。
- 3. 使用扩展/收缩来调整扫描图像的扩展比率。
- 4. 单击设置,将设置应用于扫描仪。

图像背景中出现背面的内容

扫描图像上出现原稿背面的图像。

□ 为图像类型选择自动、彩色或灰度时:

- □ 检查是否在 Epson Scan 2 窗口中选择了**去除背景**。使用 Document Capture Pro 时,可以通过在 扫描设置屏幕中按详细设置按钮来打开该窗口。
 - 单击**高级设置**标签 > **去除背景**。
- □ 检查是否已选择了文本增强。
 Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac OS X): 单击扫描设置 > 文本增强。
 Epson Scan 2: 单击高级设置标签 > 文本增强。

□ 为**图像类型**选择黑白时:

检查是否已选择了文本增强。

Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac OS X):单击**扫描设置 > 文本增强**。 Epson Scan 2:单击高级设置标签 > 文本增强。

根据扫描的图像的状况,在 Epson Scan 2 窗口中单击**设置**,然后尝试调低**边缘增强**级别或调高**降噪** 级别。

扫描的图像或文字模糊

您可以通过增加分辨率或调整图像质量来调整扫描的图像或文字的外观。

- □ 更改分辨率,然后重新扫描。 根据扫描的图像的用途设置合适的分辨率。
- □ 检查是否已选择了文本增强。

Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac OS X): 单击**扫描设置 > 文本增强**。 Epson Scan 2: 单击**高级设置**标签 > **文本增强**。

□ 为**图像类型**选择黑白时:

根据扫描的图像的状况,在 Epson Scan 2 窗口中单击**设置**,然后尝试调低**边缘增强**级别或调高降 **噪级别**。

□ 如果用 JPEG 格式扫描,请尝试更改压缩等级。

Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac OS X): 在**保存设置**屏幕中单击**选项**, 然 后更改 JPEG 的图像质量。

Epson Scan 2: 单击图像格式 > 选项, 然后更改图像质量。

各种用途的建议分辨率一览表

请参见下表,根据扫描图像的用途设置合适的分辨率。

用途	分辨率(参考)
在屏幕上显示	最高 200 dpi
通过电子邮件发送	
使用光学字符识别(OCR)	200 - 300 dpi
创建可搜索文本的 PDF	

用途	分辨率(参考)		
使用打印机打印	200 - 300 dpi		
通过传真发送			

出现摩尔纹 (网状阴影)

如果原稿为印刷品,扫描图像中可能会出现摩尔纹(网状阴影)。

□ 检查是否在 Epson Scan 2 窗口中选择了**去网纹**。使用 Document Capture Pro 时,可以通过在**扫描** 设置屏幕中按详细设置按钮来打开该窗口。

单击**高级设置**标签 > **去网纹**。



□ 更改分辨率, 然后重新扫描。

自动检测原稿尺寸时未扫描原稿边缘

自动检测原稿尺寸时,原稿边缘可能不会扫描,具体因原稿而异。

□ 在 Epson Scan 2 窗口中调整**边缘裁切(当尺寸选择为"自动"时)**。使用 Document Capture Pro 时,可以通过在**扫描设置**屏幕中按**详细设置**按钮来打开该窗口。

单击**主设置**标签 > **文档大小** > **设置**。在**文档尺寸设置**屏幕中,调整**边缘裁切(当尺寸选择为"自动"时)**。

□ 使用**自动检测**功能时,可能无法正确检测到原稿区域,具体取决于使用的原稿。从**文档大小**列表中选择合适的原稿尺寸。

注释:

如果要扫描的原稿尺寸未出现在列表中,请在 Epson Scan 2 窗口中手动创建该尺寸。使用 Document Capture Pro 时,可以通过在**扫描设置**屏幕中按**详细设置**按钮来打开该窗口。

单击**主设置**标签 > **文档大小**,然后选择自定义。

未能正确识别出字符

检查以下事项,从而提高 OCR (光学字符识别) 识别率。 □ 检查原稿是否放直。

故障排除

- □ 使用文字清楚的原稿。使用以下类型原稿时,文字识别质量可能会下降。
 - □ 原稿复印了多次
 - □ 原稿是通过传真接收的(低分辨率)
 - □ 原稿上的文字间距和行间距太小
 - □ 原稿上有网格线或文字下有着重号
 - □ 原稿为手写文字
 - □ 原稿褶皱
- □ 热敏纸(如收据)等类型的纸张的质量可能会随着时间推移或因为摩擦而下降。这些原稿应尽快扫描。
- □ 保存为 Microsoft[®] Office 或**可搜索的 PDF** 文件时,请确认是否选择了正确的语言。

无法解决扫描图像出现的问题

如果您已尝试了所有解决方法,但仍无法解决问题,请使用 Epson Scan 2 Utility 初始化 Epson Scan 2 设置。

注释:

Epson Scan 2 Utility 是 Epson Scan 2 附带的一个应用程序。

- 1. 启动 Epson Scan 2 Utility。
 - □ Windows 10/Windows Server 2016 单击开始按钮,然后依次选择 EPSON > Epson Scan 2 Utility。
 - □ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 在搜索超级按钮中输入应用程序名称,然后选择显示的图标。
 - ❑ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
 单击开始按钮,然后选择所有程序或程序 > EPSON > EPSON Scan 2 > Epson Scan 2 Utility。
 - □ Mac OS 选择前往 > 应用程序 > Epson Software > Epson Scan 2 Utility。
- 2. 选择**其它**标签。
- 3. 单击重置。

注释:

如果初始化未能解决问题,请卸载并重新安装 Epson Scan 2。

卸载和安装应用程序

卸载应用程序

要解决某些问题或升级操作系统,可能需要先将应用程序卸载,然后再重新安装。以管理员身份登录您的计算机。在计算机提示时输入管理员密码。

在 Windows 上卸载应用程序

- 1. 退出所有运行的应用程序。
- 2. 将扫描仪与计算机断开。
- 3. 打开控制面板:
 - ❑ Windows 10/Windows Server 2016
 单击"开始"按钮,然后选择 Windows 系统 > 控制面板。
 - □ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 选择桌面 > 设置 > 控制面板。
 - ❑ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
 单击"开始"按钮,然后选择控制面板。
- 4. 打开卸载程序(或添加或删除程序):
 - □ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
 - 在程序中选择卸载程序。
 - □ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 单击**添加或删除程序**。
- 5. 选择您要卸载的应用程序。
- 6. 卸载应用程序:
 - □ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 单击卸载/更改或卸载。
 - □ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 单击**更改/删除**或**删除**。
 - **注释:** 如果显示"用户帐户控制"窗口,请单击"继续"。
- 7. 按屏幕提示进行操作。

注释:

此时可能会出现提示您重新启动计算机的信息。如果出现这种情况,请确保选择**现在重启我的计 算机**并单击**完成**。

在 Mac OS 上卸载应用程序

注释:

确保安装了 EPSON Software Updater。

使用 EPSON Software Updater 下载卸载器(Uninstaller)。
 您下载卸载器(Uninstaller)后,每次卸载应用程序时无需重新进行下载。

- 2. 将扫描仪与计算机断开。
- 3. 要卸载扫描仪驱动程序,请从 🛋 菜单 > **打印机和扫描仪**(或**打印和扫描、打印和传真**)中选择 系统偏好,然后从启用的扫描仪列表中删除扫描仪。
- 4. 退出所有运行的应用程序。
- 5. 选择前往 > 应用程序 > Epson Software > 卸载器(Uninstaller)。
- 6. 选择您要卸载的应用程序,然后单击"卸载"。

1 重要:

卸载器(Uninstaller)会删除计算机上的所有爱普生扫描仪驱动程序。如果您使用多个 爱普生扫描仪,而只想删除部分驱动程序,请先删除所有驱动程序,然后重新安装所需的 扫描仪驱动程序。

注释:

如果您无法在应用程序列表中找到要卸载的应用程序,则不能使用卸载器(Uninstaller)卸载。在这种情况下,选择**前往 > 应用程序 > Epson Software**,选择要卸载的应用程序,然后将 其拖入废纸篓图标。

安装应用程序

按以下步骤安装必要应用程序。

注释:

□ 以管理员身份登录您的计算机。在计算机提示时输入管理员密码。

□ 重新安装应用程序时,需要先将其卸载。

- 1. 退出所有运行的应用程序。
- 2. 安装 Epson Scan 2 时,请暂时断开扫描仪与计算机的连接。

注释:

除非另有提示,否则请勿连接扫描仪和计算机。

3. 按照下面网站上的指导安装应用程序。

http://epson.sn

注释:

- □ 对于 Windows, 您也可使用扫描仪附带的软件光盘。
- 访问此链接时,如需要改变其页面显示的语言,可在页面的右上方,从其下拉式菜单所列出的 语言选项中选择即可。
- □ 本产品可支持的操作系统以爱普生网页(http://www.epson.com.cn)为准,如有更改,恕不 另行通知。

技术规格

扫描仪常规规格

注释:

规格如有更改, 恕不另行通知。

扫描仪类型	馈纸、单通双面彩色扫描仪				
光电器件	CIS				
有效像素	分辨率为 600 dpi 时, 5,100×9,300				
	分辨率为 300 dpi 时, 2,550×64,500				
光源	RGB LED				
扫描分辨率	600 dpi (主扫描)				
	600 dpi (副扫描)				
输出分辨率	50 - 1200 dpi (以 1 dpi 为增量)*				
文档大小	最大: 215.9×6,096 毫米 (8.5×240 英寸)				
	最小: 50.8×50.8 毫米 (2×2 英寸)				
打印纸输入	面朝下放置				
打印纸输出	面朝下退出				
装纸容量	100 张 80 g/m ² 打印纸				
颜色深度	彩色模式				
	□ 30 位/像素输入(10 位/像素/色输入)				
	□ 24 位/像素输出(8 位/像素/色输出)				
	灰度模式				
	□ 10 位/像素输入				
	□ 8 位/像素输出				
	黑白模式				
	□ 10 位/像素输入				
	□1 位/像素输出				
接口	SuperSpeed USB				

* 可以使用以下分辨率来扫描长纸。

□ 50 - 600 dpi: 长度为 393.8 - 1346.2 毫米 (15.5 - 53 英寸)

□ 50 - 300 dpi: 长度为 1346.3 - 5,461.0 毫米 (53 - 215 英寸)

技术规格

□ 50 - 200 dpi: 长度为 5,461.1 - 6,096.0 毫米 (215 - 240 英寸)

尺寸和重量规格

尺寸 *	长度: 296 毫米 (11.7 英寸)
	宽度: 169 毫米 (6.7 英寸)
	高度: 167 毫米 (6.6 英寸)
重量	约 3.6 千克 (7.9 磅)

* 不包括凸出部分和进纸器。

电气规格

扫描仪电气规格

额定直流输入电源电压	直流 24 伏				
额定直流输入电流	2 安				
耗电量	DS-870:				
	□ 工作模式消耗功率:约 18 ₩				
	□ 准备就绪模式消耗功率:约 8.5 W				
	□ 睡眠模式消耗功率: 约 1.4 ₩				
	□ 关闭模式消耗功率:约 0.1 W				
	DS-970:				
	□ 工作模式消耗功率:约 20 W				
	□ 准备就绪模式消耗功率:约 8.5 ₩				
	□ 睡眠模式消耗功率: 约 1.4 ₩				
	□ 关闭模式消耗功率:约 0.1 W				

交流电源适配器电气规格

型号	A472E(交流, 220 - 240 伏)
额定输入电流	1.2 安
额定频率范围	50 - 60 赫兹
额定输出电源电压	直流 24 伏

额定输出电流	2 安

环境规格

温度	操作时	$5 \sim 35$ °C (41 ~ 95 °F)
	存放时	-25 \sim 60 °C (-13 \sim 140 °F)
湿度	操作时	15 ~ 80% (无凝结)
	存放时	15 ~ 85% (无凝结)
操作环境		普通办公或家用环境。避免在直射阳光下、靠近强光源 或在灰尘弥漫的场所操作扫描仪。

系统要求

$Windows^{*1}$	Windows 10 (32 位、64 位)						
	Windows 8.1 (32 位、64 位)						
	Windows 8 (32 位、64 位)						
	Windows 7 (32 位、64 位)						
	Windows Vista (32 位、64 位)						
	Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2						
	Windows XP(32 位)Service Pack 3						
	Windows Server 2016						
	Windows Server 2012 R2						
	Windows Server 2012						
	Windows Server 2008 R2						
	Windows Server 2008 (32 位、64 位)						
	Windows Server 2003 R2(32 位、64 位)						
	Windows Server 2003(32 位、64 位)Service Pack 2						
Mac OS*2 *3	macOS High Sierra						
	macOS Sierra						
	OS X El Capitan						
	OS X Yosemite						
	OS X Mavericks						
	OS X Mountain Lion						
	Mac OS X v10.7.x						
	Mac OS X v10.6.8						

技术规格

- *1 Document Capture Pro 不支持 Windows Vista/Windows XP。
- *2 不支持 Mac OS 或更高版本上的快速用户切换。
- *3 不支持 Mac OS 的 UNIX 文件系统 (UFS)。

产品中有害物质的名称及含量

	有害物质					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
机架组件 (外壳、文稿台和文 稿盖)	0	0	0	0	0	0
光学组件 (CCD/CIS 模块、镜 头和扫描头)	×	0	0	0	0	0
机械组件 (驱动单元、同步皮 带、电机和传动装 置)	×	0	0	0	0	0
电路板和电子组件 (回路线束、电子部 件和交流电源适配 器)	×	0	0	0	0	0
线缆	0	0	0	0	0	0
附属物品 (产品说明书和光 盘)	0	0	0	0	0	0
未主按标提 CT/T11964	的扼动的剧					

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

但这只是因为在保证产品性能和功能条件下,现在还没有可替代的材料和技术而被使用。

产品环保使用期限的使用条件

在中国销售的电子电气产品的环保使用期限,表示按照本产品的安全使用注意事项使用的情况下,从生 产日开始,在标志的年限内使用,本产品含有的有害物质不会对环境、人身和财产造成严重影响。

客户支持

寻求帮助

对于中国大陆地区的用户

如果您在使用本产品的过程中遇到问题,可通过以下的顺序来寻求帮助:

1、首先可查阅产品的相关使用说明,包括产品的说明书(手册)等,以解决问题;

2、访问爱普生网页(http://www.epson.com.cn),获得更多产品信息或下载驱动;

3、从爱普生网页中查询其他支持方式。

提供信息

□ 产品出厂编号

(出厂编号标签通常位于产品的背面。)

- □ 产品型号
- □ 产品软件版本

(在产品软件中单击"关于"、"版本信息"或类似按钮。)

- □ 计算机的品牌和型号
- □ 计算机操作系统的名称和版本

□ 通常与产品一起使用的软件应用程序的名称和版本

注释:

根据产品不同,您可以将网络设置数据存储在产品的内存中。产品的损坏或维修都可能引起数据和 设置的丢失。用户须自行对存储于爱普生产品内的数据的安全性负责,并采取必要的措施对其进行 保护及备份。爱普生不对任何用户的文档、程序等数据丢失或可移动存储介质发生故障等情形承担 直接的或间接的责任。

保修信息

1、在保修期(含三包有效期)内,以下情况将不享受"三包"服务。<与爱普生公司另有约定除外>:

(1)产品的故障、损坏是由于用户在非爱普生公司指定的的工作环境下(如电源、温度、湿度、海拔或 大气压等)使用的;

(2)产品的故障、损坏是由于用户使用非爱普生原装或指定选件、附件发生故障(如电池泄露或爆炸等)导致的;

(3)因用户使用过程中产品被病毒感染等情况导致的产品故障、损坏;

(4)产品的故障、损坏是由于用户使用非爱普生原装正品耗材(色带、墨水、打印纸、碳粉、光盘等) 而造成的;

(5)因用户保管不当(如鼠害、虫害、液体渗入、异物进入等其他类似原因)而造成的故障和损坏,或造成产品零部件的丢失;

(6)由于人为因素造成的故障、损坏;或未按照产品使用说明(产品本身、产品包装箱、产品手册/说明书和其他形式的资料)上所写的使用方法和注意事项操作而造成的故障、损坏;

(7) 由于电脑软件及硬件连接所造成的故障;

(8) 因用户在搬、运中造成的故障损坏;

(9) 未经爱普生公司的书面授权对爱普生产品进行的拆卸、维修、改装等而造成的故障、损坏;

(10) 由于不可抗力而造成的故障、损坏;

2、保修政策及声明

(1)保修地理范围仅限于中国大陆地区,不包括香港、澳门以及台湾地区;

(2)因用户不能出示有效保修凭证(保修卡或保修手册原件"含保修标签"、发票);或产品保修卡或保修手册和发票中的购买日期、销售单位名称(盖章有效)等项目出现填写不完整、涂改、伪造,则产品保修期以爱普生记录的信息为准;

(3)用户在申请退货或换货服务时,需要提供有效发票、爱普生产品三包凭证(保修卡或保修手册原件 "含保修标签")、产品原包装箱和产品购买时的随机附件;

(4) 消耗品(色带、墨盒、打印纸、碳粉等)不在保修范围内;

(5)随机附件(产品手册、光盘等)的丢失、毁损等,爱普生公司不保证提供;

(6) 用户需妥善保管产品的保修卡或保修手册原件"含保修标签",爱普生公司不补发任何保修凭证;

(7)用户须自行对存储于爱普生产品内的数据的安全性负责,并采取必要的措施对其进行保护及备份。 爱普生不对任何用户的文档、程序等数据丢失或可移动存储介质发生故障等情形承担直接的或间接的责任;

(8) 对于产品故障导致用户发生的间接损失以及未来收益等不承担任何责任。