

当启用投影机的密码保护功能时，即使投影机电源打开，不知道密码的人也不能使用投影机进行投影。另外，不能更改打开投影机时显示的用户标识。这可以作为防盗装置，因为即使投影机被盗，也不能使用。

🖨 使用说明书 “管理用户（密码保护）”

请按以下步骤在投影机上粘贴密码保护不干胶标签，作为进一步的防盗措施。

注意

- 请勿覆盖投影机底部的通风口，或排气或进气口。
- 请勿将其贴到温度易升高的部件上，例如灯罩。
- 请勿将其贴到任何警告标签上。

粘贴密码保护不干胶标签

- 1** 打印此页。
建议您打印到市售的自粘纸上。
- 2** 沿虚线剪下以下的密码保护不干胶标签贴。



- 3** 将密码保护不干胶标签贴到投影机上。