

# AM-C6000a AM-C5000a AM-C4000a AM-C400a 数码复合机

# EPSON



\*414675200\*

© 2024-2025 Seiko Epson Corporation 20250731  
Printed in XXXXXX  
YYYYYYYYYYY

## 重要安全指导

请阅读并遵循下面的指导以确保安全地使用本产品 and 选件。请务必保留本手册，以备今后参考之用。另外，请务必遵照标记在本产品和选件上的所有警告和指导。

## 设置本产品

- 不要自行移动本产品。
- 不要将本产品放置在户外；不要将其靠近水、热源或尘土较多之处；不要将其置于易受到撞击、振动、高温或潮湿的地方。
- 将本产品放在各个方向都超出本产品底座平稳表面上。如果本产品倾斜一定的角度，可能无法正常工作。
- 避免放置在温度和湿度容易发生剧烈变化的地方。另外，本产品要避免阳光直射、远离强光或热源。
- 不要堵塞或盖住本产品的通风口和开口。
- 本产品上方应留出一定的空间，以便能完全抬起 ADF（自动文稿送纸器）部件。
- 请在本产品前面以及左右两侧留出足够的空间，以进行打印和维护工作。有关详细信息，请查看《用户指南》。
- 确保交流电源线符合当地相关的安全标准。仅使用本产品标配的电源线。使用其他电源线可能导致火灾或电击。本产品的电源线仅可用于本产品。用于其他设备可能导致火灾或电击。

- 仅使用本产品标签上标示的电源类型。
- 将本产品放置在靠近墙壁插座的地方，以方便拔下插头。
- 避免使用与复印机或空调系统这些经常开关的设备在同一回路中的插座。
- 避免使用由墙上开关或自动定时器控制的插座。
- 让您的整个计算机系统远离潜在的电磁干扰源，例如扬声器或无绳电话的基座。
- 供电的电源线应该放置在避免腐蚀、切割、磨损、卷曲和扭结的地方。请勿在电源线上放置物体，且不要踩踏或碾压供电线。特别注意保持所有电源线的两端笔直。
- 如果本产品使用延长电源线，确保插接延长电源线的设备的总额定电流不超过电源线的额定电流。另外，应确保插入墙上插座的所有设备的总额定电流不要超过墙上插座的额定电流。
- 请不要将本产品放在低温或多尘的地方。
- 请妥善使用/保管本产品，以避免因使用/保管不当（如鼠害、液体渗入等）造成故障、损坏。
- 本文中相关的电源线及插头的示意图和描述仅供参考，在中国大陆地区所销售产品的电源线及插头，符合中国法律法规。
- 如果产品随附的电源线有接地插脚，请确保将电源线插头的接地插脚插入电源插座的接地插孔。且请确保插座已接地。如果插接不正确，可能会导致电击，火灾或损坏您的设备。

## 使用本产品

- 除非本产品手册中有特别说明，否则请勿擅自拆卸、改装或尝试维修电源线、插头、打印部件、扫描部件或选件。
- 遇到下列情况时，应在断开本产品电源后与爱普生认证服务机构联系：电源线或插头损坏；液体进入本产品；本产品摔落或外壳损坏；本产品不能正常运行或性能发生明显变化。不要调整操作说明中未提到的操作。
- 小心不要让液体溅到本产品上，也不要用手湿手操作本产品。
- 如果液晶显示屏损坏，请与爱普生认证服务机构联系。如果液晶溶液沾到了手上，请用肥皂和水彻底清洗。如果液晶溶液进入眼中，请立即用清水冲洗。彻底冲洗后如果仍感不适或看不清东西，请立即就医。
- 除非本指南中有相关说明，否则应避免接触本产品内的组件。
- 请勿触碰本产品和选件内警示标签指示的位置。
- 避免在雷雨时使用电话，否则可能会有雷击触电的危险。
- 发生煤气泄漏时，不要在附近用电话报警。
- 当使用数据线将本产品连接到计算机或其他设备上时，确保连接器的连接方向正确无误。一个连接器仅对应一个正确的方向。如果将连接器插错方向，可能会损坏通过数据线连接的两种设备。
- 请勿将异物插入本产品机箱的插槽中。
- 打印时不要将手伸到本产品内部。
- 不要对本产品或在其周围使用装有易燃性气体的气雾产品，否则可能会引起火灾。
- 打开盖子、出纸器、进纸器或在本产品内执行操作时，注意不要夹到手指。
- 在文稿台上放置原稿时不要用力按文稿台。
- 应始终使用电源按钮关闭本产品。电源指示灯停止闪烁后方可拔下本产品电源插头或关闭断路器。
- 如果您打算长时间不使用本产品，一定要拔下电源插座上的电源线插头。

- 请勿坐在或靠在本产品上。请勿在本产品上放置重物。
- 使用本产品时，请确保锁定本产品的调节螺栓。
- 调节螺栓锁定后，请勿移动本产品。

## 处理耗材产品

- 如果您接触到维护箱中的墨水或液体，请立即采取下面行动。
  - 如果墨水或液体沾到皮肤上，请立即用肥皂和水冲洗干净。
  - 如果墨水或液体进入眼中，请立即用清水冲洗。不遵守这些注意事项可能会引起眼睛充血或轻度炎症。如果仍感不适，请立即就医。
  - 如果墨水或液体进入口中，请立即就医。
- 请勿拆卸墨盒和维护箱。如果拆卸墨盒和维护箱，墨水或液体可能会进入眼睛或沾到皮肤上。
- 不要猛烈晃动墨盒，否则可能会导致墨水从墨盒漏出。
- 将墨盒和维护箱保存在儿童接触不到的地方。
- 不要让打印纸边缘划到您的皮肤，因为打印纸边缘可能会将您割伤。

## 信息

产品包装中不含光盘。产品相关的驱动程序、软件以及使用说明等资料请从 <https://epson.sn> 网站下载，若您无法下载，请联系爱普生服务热线 400-810-9977



<https://epson.sn>

请妥善保管此说明书（保留备用）。  
安装、使用产品前请阅读使用说明。

本产品使用说明和包装箱上的数据来源于爱普生实验室测试。

本产品资料中使用的示意图仅供参考，本产品实际可能与之存在差异，以包装箱内产品实际为准。

本产品资料适用于多个产品型号，因您所购型号的不同，请仅参考您所购型号的示意图及描述，且其他型号的内容不适用于您所购的产品型号。

驱动和软件中所显示的型号可能与实际销售产品的型号稍有不同，不影响产品的使用。

本产品信息以爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>) 为准，如有更改，恕不另行通知。

对其中涉及的描述和图像，以包装箱内实际内容为准，在中国法律法规允许的范围内，爱普生（中国）有限公司保留解释权。


本产品相关资料以针对在大陆地区销售产品的简体中文内容为准。英文及其他语种内容针对全球销售产品，仅供用户对照。


本资料仅供参考。除中国现行法律法规规定，爱普生（中国）有限公司不承担任何由于使用本资料而造成的直接或间接损失的责任。

其他信息，可查看产品本身、产品包装和其他形式的资料，包括爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>)。

爱普生产品使用说明或网页等可能描述了其他公司（非爱普生）的硬件/软件产品、功能及服务，爱普生对于其他公司生产的产品和提供的服务（包括但不限于其内容、性能、准确性、兼容性、可靠性、合法性、适当性和连续性）不做任何明示和/或默示担保。

**注释：**

❑ 如果产品本体上显示了此关于海拔高度安全警告标识 ，其标识含义为：张贴该标识的设备仅按海拔 2000m 进行安全设计与评估，因此，仅适用于在海拔 2000m 以下安全使用，在海拔 2000m 以上使用时，可能有安全隐患。

❑ 如果产品本体上显示了此关于气候条件的安全警告标识 ，其标识含义为：张贴该标识的设备仅按非热带气候条件进行安全设计与评估，因此，仅适用于在非热带气候条件下安全使用，在热带气候条件下使用时，可能有安全隐患。

对于中国大陆地区的用户，如果您在使用本产品的过程中遇到问题，可通过以下的顺序来寻求帮助：

- 1、首先可查阅产品的相关使用说明，包括产品的说明书（手册）等，以解决问题；
- 2、访问爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>)，获得更多产品信息或下载驱动；
- 3、从爱普生网页中查询其他支持方式。

产品中有害物质的名称及含有的信息表											
部件名称		有害物质									
		铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚	邻苯二甲酸二正丁酯	邻苯二甲酸二异丁酯	邻苯二甲酸丁苯酯	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯
打印头		×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
扫描仪组件/文档进纸器	塑料组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	金属组件/电子部件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
机械组件/自动进纸器	塑料组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	金属组件/电子部件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
机架(外壳/操作面板/支脚)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板/电子部件		×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
线缆		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
墨盒		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
附属物品		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
注1: ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 注2: 以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。											

**产品环保使用期限的使用条件**

本产品的环保使用期限，表示按照本产品的安全使用注意事项使用的情况下，从生产日开始，在标志的年限内使用，本产品含有的有害物质不会对环境，人身和财产造成严重影响。

EPSON 是精工爱普生株式会社在中国的注册商标。

于此涉及的所有其他产品之商标或注册商标，其权属归其各自所有者所有，此处仅作说明辨识之用。爱普生对这些商标不保留任何权利。产品信息如有变化，恕不另行通知。

本手册内容和本产品规格如有变化，恕不另行通知。