

TM-T83IV

EPSON



用户指南

本文档介绍的重要信息旨在确保用户安全、有效地使用本产品。
使用本产品之前, 请仔细阅读本手册。请妥善保管本手册以便随时查阅。

©Seiko Epson Corporation 2024
Printed in XXXXXX / YYYYYYYYYYYY

面向中国用户

- 警告
- 在居住环境中, 运行此设备可能会造成无线电干扰。
- 在中国大陆地区所销售产品的电源线及插头,符合中国法律法规。
请确保将电源线插头的接地插脚插入电源插座的接地插孔。
如果插接不正确,可能会导致电击, 火灾或损坏您的设备。
且请确保插座已接地。
- 如果产品本体上显示了此关于海拔高度安全警告标识, 其标识含义为:
加贴该标识的设备仅按海拔2000m进行安全设计与评估, 因此, 仅适用于在海拔2000m以下安全使用, 在海拔2000m以上使用时, 可能有安全隐患。
- 如果产品本体上显示了此关于气候条件的安全警告标识, 其标识含义为:
加贴该标识的设备仅按非热带气候条件进行安全设计与评估, 因此, 仅适用于在非热带气候条件下安全使用, 在热带气候条件下使用时, 可能有安全隐患。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称		有害物质					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板/电子部件		×	○	○	○	○	○
机械部件		×	○	○	○	○	○
附件	接口电缆	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
但这只是因为在保证产品性能和功能条件下, 现在还没有可替代的材料和技术而被使用。

产品环保使用期限的使用条件
在中国销售的电子电气产品的环保使用期限, 表示按照本产品的安全使用注意事项使用的情况下, 从生产日开始, 在标志的年限内使用, 本产品含有的有害物质不会对环境、人身和财产造成严重影响。

重要安全信息

安全预防措施

- ⚠警告: 忽视此符号而对产品进行不当处理可造成死亡或严重人身伤害。
- 如果发生故障或其他问题, 请立即拔掉本产品的电源线, 并联系具备资格的维修人员。继续使用可能导致起火或者触电。
- 如果产品冒烟、发出异味或异常噪声。
 - 如果水或其他液体溅入产品。
 - 如果产品过度发烫或者容器变形。
- 注意以下几点内容, 以避免发生如火灾、触电或烧伤等事故。
- 当空气中可能有汽油、轻质汽油、稀释剂或其他易燃液体挥发的易燃气体时, 切勿使用本产品。
 - 切勿在产品内部或周围使用含易燃气体的喷剂。
 - 切勿用布覆盖产品或者将产品放置在高湿度或多灰尘的位置。
 - 切勿使异物或易燃物体落入设备中。
 - 切勿触摸产品的内部, 本手册提及部分的除外。
 - 应确保使用的电源线符合相关的安全标准, 并内设电源系统接地端 (PE 端)。否则可能会导致触电。
 - 请勿采用本手册中未提及的方式连接电缆。
 - 切勿拆卸或改装本产品。
 - 切勿尝试自行维修本产品。
 - 电源插头上带有灰尘或异物时请勿使用。
 - 请勿弯曲、扭转、过度用力拉扯电源电缆或在电源电缆上放置重物。
 - 电源电缆损坏时请勿使用。
 - 切勿使电源插座 (壁式插座) 负载过多。
 - 切勿湿手插拔电源插头。
 - 对于电源电缆, 请使用随附的电缆或符合所使用区域相关安全标准的指定电缆。

⚠注意: 忽视此符号而对产品进行不当处理可造成人身伤害及财产损失。

- 注意以下几点内容, 以避免受伤或出现故障。
- 将本产品安放在牢固、稳定的水平表面上。
 - 请勿将重物置于本产品顶部。请勿站立在本产品之上或倚靠本产品。
 - 在移除印刷废纸或加装/更换卷筒纸时, 请勿将手或手指按在切割机上。
 - 请勿将电话线连接到抽屉弹出连接器上。

如果长时间不使用本产品, 基于安全考虑, 请拔掉本产品的插头。

切勿使用酒精、汽油、稀释剂或其它类似溶剂清洁产品。否则, 会损坏或破坏用塑料和橡胶制造的部件。

请在以下环境条件下使用本产品。

- 温度
 - 工作温度: 5至45°C (41至113°F)
 - 储存温度: -10至50°C (14至122°F)
 - 高度: 3000 m或以下

关于 Epson 产品上的标识
本产品使用以下标志以确保安全和正确使用产品, 并防止对您或他人造成伤害或财产损失。使用产品之前, 请务必了解这些标志的含义。

 待机	～ 交流电
 注意 (高温表面)	 禁止

注意标签
产品上的注意标签表明以下备注事项。
⚠ 注意: 打印之后, 不要触摸热敏打印头及其边框, 因为可能会很烫。

