

Epson WF-C878Ra/879Ra A3+彩色数码复合机*1



基本规格

打印功能	
墨水	独立四色
喷嘴数量配置	黑色, 青色, 洋红色, 黄色各400×2个
打印方向	双向逻辑查找
打印方式	按需喷墨
最大打印分辨率	4800x1200[dpi]
最小墨滴尺寸	4.6[pil]
自动双面打印	支持
逐份打印	支持
仿真类型	PCL5c/PCL6/兼容 PostScript Level 3
打印语言	ESC/P Raster、ESC/P-R(RHV2)

打印速度		WF-C878Ra	WF-C879Ra
A4 单面	默认模式	黑白约25页/分钟*5 彩色约24页/分钟*5	黑白约26页/分钟*5 彩色约25页/分钟*5
	经济模式	黑彩同速, 约35页/分钟*6	
A4 双面	默认模式	黑白约17页/分钟*5 彩色约16页/分钟*5	黑白约18页/分钟*5 彩色约17页/分钟*5
	经济模式	黑彩同速, 约35页/分钟*6	
首页输出时间	5.5秒*9		

控制面板		
显示屏	LCD屏	5英寸

打印机接口	
USB	高速 USB
以太网接口	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
无线接口	IEEE 802.11b/g/n/a/ac
Wi-Fi直连	支持, 最多8用户
网络协议	TCP/IPv4, TCP/IPv6
网络打印协议	LPD, IPP, PORT9100, WSD
网络管理协议	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD

移动与远程打印	
Email Print	支持
Mopria	支持
Remote Print Driver	支持
Scan to Cloud	支持
Epson iPrint Mobile App	支持
Apple AirPrint	支持
Universal Print (Microsoft)	支持

软件支持安全功能	
驱动支持的操作系统	Windows 10/8.1/8/7/Vista(32-bit, 64-bit) Windows XP SP3 or later (32-bit) Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later Windows Server 2003 SP2 or later/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 Mac OS X 10.6.8/10.7.x/10.8.x/10.9.x/10.10.x/10.11.x/10.12.x/10.13.x/10.14.x/10.15.x

复印功能	
最大复印分辨率	600 x 1200 dpi
复印速度(ADF)	彩色 单面: 21ipm; 双面: 15ipm*7 黑白 单面: 22ipm; 双面: 15ipm*7
最大独立复印份数	999[页]

扫描功能		WF-C878Ra	WF-C879Ra
扫描仪类型	平板彩色扫描仪		
扫描传感器类型	黑白CIS		彩色CIS
扫描速度 (ADF)	单面: 25ipm 双面: 45ipm*7		单面: 50ipm 双面: 100ipm*7
光学分辨率	600x600[dpi]		600x600[dpi]
最大物理分辨率	1200 x 2400[dpi]		600x600[dpi]
最大分辨率	9600[dpi] (插值计算)		
兼容性	TWAIN/WIA/CIA		
最大扫描区域	297x431.8[mm]/11.7 x17 inch		
色彩扫描位数	输入10位/输出8位		
色彩深度	灰度扫描位数 输入16位/输出8位 黑白扫描位数 输入16位/输出1位		输入10位/输出8位 输入10位/输出1位
扫描到存储设备	支持		
扫描到网络文件夹/FTP	支持		
扫描到邮件	支持		
扫描到电脑 Document Capture Pro	支持		
扫描到电脑 (WSD)	支持		

ADF 功能	
最大扫描分辨率	600x600[dpi]
自动双面扫描	支持
支持纸张厚度	52-128[g/m ²]
纸张容量	50[sheets]

卡槽/USB存储功能	
USB Host	支持
直接打印类型	存储设备
直接打印支持纸张尺寸	10x15cm, 13x18cm, HV 16.9 Wide, A3, A4, A5, A6, Legal, Indian-Legal, Letter, B4, B5, B6, 8K, 16K, #10, C4, C6, DL, 8x13英寸

爱普生 (中国) 有限公司

北京市朝阳区建国路81号华贸中心 1号楼 4层

官方网站: www.epson.com.cn 官方微信/微博: 爱普生中国

服务导购热线: 400-810-9977 爱普生官方天猫旗舰店: epson.tmall.com

图片仅供参考, 外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改, 恕不另行通知。
爱普生 (中国) 有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。

传真功能		
传真类型	黑白、彩色传真	
接收内存	6[MB]	
纠错模式	ITU-T T.30	
最大传真速度 (数据传输率)	33.6kbps	
传真分辨率	标准	8x3.85[点/毫米 x 线/毫米]
	良好	8x7.7[点/毫米 x 线/毫米]
	超精细	8x15.4[点/毫米 x 线/毫米]
	极精细	16x15.4[点/毫米 x 线/毫米]
彩色	精细	200x200[dpi]
	照片	200x200[dpi]
发送支持纸张尺寸 (ADF)	A5 to A3	
接收支持纸张尺寸	Half Letter, A5, B5, A4, Letter, Legal, B4, 11x17, A3	

安全功能	
限制访问功能	支持
PIN号码认证	支持
LDAP地址本	支持
IP地址过滤	支持
面板管理功能	支持

打印纸处理		WF-C878Ra	WF-C879Ra
进纸方式	摩擦进纸		
进纸器数量	5 (底部纸盒 x1, 后部进纸器x1, 选件纸盒 x3)		
最大打印纸尺寸	A3+		
打印边距	默认3mm 页顶、页底、左边、右边		
标准纸盒	A4/LTR/A3普通纸 (64-90g/m ²)	250页	
	厚纸 (低于200g/m ²)	120页	
进纸器容量 后部进纸器	A4/LTR/A3普通纸 (64-90g/m ²)	85页	150页
	厚纸 (低于256g/m ²)	10页	35页
	自定义尺寸	1页 (最长支持1.2米)	
选件纸盒1-3	A4/LTR/A3普通纸 (64-90g/m ²)	500页	
	厚纸 (低于200g/m ²)	200页	
最大纸张容量 (80g/m ²)	A4普通纸	1830页	1900页
出纸器容量	A4普通纸	250页	
	照片纸	20页	

电器规格		WF-C878Ra	WF-C879Ra
额定电压	AC 220-240V		AC 100-240V
额定频率	50-60HZ		
额定电流	0.8A		1.0-2.2A
独立复印模式	约40W*8		约50W*8
待机模式	约17W		约24W
睡眠模式	约1.4W		约1.2W
关机模式	约0.3W		

环境条件	
工作温度	10 - 35[°C]
存储温度	-20 to 40[°C]
工作湿度	20 to 80[%Rh]
存储湿度	5 to 85[%Rh]

尺寸和重量		WF-C878Ra	WF-C879Ra
尺寸 (仅主机)	自动进纸器/出纸托盘关闭时	621x650x641 mm	621x751x711 mm
	自动进纸器/出纸托盘打开时	621x862x719 mm	621x941x760 mm
尺寸 (主机+3个选件纸盒)	自动进纸器/出纸托盘关闭时	772x797x1107 mm	772x797x1177 mm
	自动进纸器/出纸托盘打开时	772x877x1185 mm	772x941x1226 mm
重量 (仅主机)	无耗材	59.7 kg	75.6 kg
	含耗材	63.4 kg	79.3 kg
重量 (主机+3个选件纸盒)	无耗材	125.1 kg	141.0 kg
	含耗材	128.8 kg	144.7 kg

选件 / 耗材	
选件纸盒	有 (3个)
维护箱	有
打印机底座	有
标容耗材	T05A1 (黑色) 20000页*2 T05A2/3/4(彩色) 20000页*2
高容耗材	T05B1 (黑色) 86000页*2 T50B2/3/4(彩色) 50000页*2

- *1 本产品正式中文名称见产品销售包装或机身名牌。
- *2 打印量基于爱普生的测试方法使用ISO/IEC24712提供的文本和颜色图像混合测试样张得出。在无需对打印机初始化充墨的使用状态下, 使用普通纸在标准质量下测试。
- *3 使用ISO/IEC 17629 测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果, 因使用环境和设置的不同, 与实际使用数据存在差异。
- *4 对比爱普生同类激光打印机产品的耗电量 (打印模式), 数据来源于爱普生实验室测试结果, 通过使用ISO/IEC24712 测试样张进行测试, 因使用环境和设置的不同可能会与实际使用数据存在差异。
- *5 使用ISO/IEC 24734测试样张, 基于标准模式的Office Category Test的ESAT平均值测定, 数据来源于爱普生实验室测试结果, 因使用环境和设置的不同, 与实际使用数据存在差异。
- *6 使用eMemoA4测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果, 因使用环境和设置的不同, 与实际使用数据存在差异。
- *7 使用ISO/IEC 24735测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果, 因使用环境和设置的不同, 与实际使用数据存在差异。
- *8 使用ISO/IEC24712 测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果, 因使用环境和设置的不同, 与实际使用数据存在差异。



爱普生官方网站



爱普生官方微信




爱普生官方微博




智启商用“印”领未来

Epson WF-C878Ra/879Ra A3+彩色数码复合机*1



A3+打印



4合1一体机

复印 打印
扫描 传真



节能低碳打印



自动双面打印



EPA文印
解决方案

▪ 低能耗, 低碳排, 绿色打印新体验

▪ 大容量墨仓系统, 全程畅打无忧

▪ 4800dpi x 1200dpi, 卓越品质输出

▪ 智慧打印管家, 商务打印新体验

Epson WF-C878Ra/879Ra A3+彩色数码复合机*1



全新升级的爱普生A3+商用墨仓式数码复合机依托自有的Heat-Free冷印技术，为您竭力打造环保智能的办公环境，大幅节能减排，减轻因打印而造成的环境负担。大容量墨仓式设计，无需更换耗材即可畅打86,000页*2，同时周期性部件更换频率更低，显著减少用户宕机时间，提供持续高速稳定的打印体验。

冷印技术“印”领未来

爱普生Heat-Free冷印技术在喷墨过程中无需加热，而是向压电元件施加压力，使其前后弯曲，通过打印头喷墨。这项技术的核心优势带来了出彩的性能，为您打造高效稳定的办公小环境，同时节能减排，保护大环境。

Heat-Free 冷印

制胜未来的爱普生喷墨打印技术

全方位提高生产率并降低环境影响

节省时间
持续高效打印

更稳定的结构
零件故障几率低
打印头使用寿命更长

降低环境影响
更少的耗材及
零部件更换

节能环保
无需加热元件能耗更低
节约能耗降低运营成本

无需预热 让打印迫不及待

面对1-3页日常办公打印任务，爱普生打印机依托冷印技术，助您告别平均30秒等待预热时间，即打即拿。为您提升工作效率，在快节奏商业环境中不落风。



节能环保 办公打印新标准

采用爱普生Heat-Free冷印技术，无需加热元件，较爱普生同级别激光机节省约90%能耗*4。同时需要定期更换的耗材与零件更少，从而减少环境负担。



创新墨仓 有容乃大 畅快打印无负担

全新升级的DURABrite Pro 颜料墨水配合冷印技术呈现高品质色彩表现力。更佳的防水、耐刮蹭、速干特性，打印文档可长久保存。大容量可替换墨仓系统（RIPS），搭配大容量墨袋黑白打印量为86000页*2，搭配大容量墨袋彩色打印量为50000页*2。减少耗材更换频率与停机维护时间，畅打无忧。



务实高效 性能尽显 助力商务打印

源自精密的打印头控制系统与自有的冷印技术，黑彩多页连续打印速度均可达24/25ipm*5，无论面对灵活的单页打印还是连续的多页打印作业，均可表现卓越的打印输出速度。输稿器采用双扫描头设计，一次进纸即可同时扫描双面，双面复印扫描效率提升一倍。搭载爱普生全新输稿器的WF-C879Ra更能将扫描效率进一步提升。



EPA智慧文印管家

为企业量身定制的智慧文印输出解决方案，帮助企业优化商务办公环境。在保障数据安全的同时充分实现按需打印，帮助企业节约成本并提升工作效率。



商务拓展 进无止境

WF-C879Ra可搭载更多配置，进一步优化不同商务场景的打印体验，助力企业高效工作，快速发展。

